
## TOHATSU OUTBOARD MOTORS



## TLDI 40 • 50 A



0104日 ⊐3400

Copyright © 2006 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

## HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show
  - STD : Standard OPT : Optional Parts O/S : Over Size Ass'y : Assembly
- A R : AS required
- F : Tiller Handle Type
- P : Pleasure Type
- 5. Attention to order
- 1) Please order painted painted parts in accordance with following. The part that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

Example 1: Power Head Parts Example 2: Lower Unit Parts


3 T 9 B 0 1 0 0 1 - 0 3 T 9 S 8 7 3 0 1 - 0 ↓ ↓ B:Black S:Silver-gray

2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N. A. F. N" parts written in the Remarks column.

## 目 次 CONTENS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ SYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	
Fig. 3	エアボックス AIR BOX	7
Fig. 4	エアレール AIR RAIL	9
Fig. 5	FFPアッシ FFP ASS'Y	13
Fig. 6	ベーパセパレータ&フュエルライン VAPOR SEPARATOR&FUEL LINE	15
Fig. 7	スロットル THROTTLE	19
Fig. 8	ステアリングハンドル(Fタイプ) STEERRING HANDLE(F Type)	23
Fig. 9	スイッチボックス(Fタイプ) SWITCH BOX(F Type)	27
Fig.10	マグネト MAGNETO	29
Fig.11	エレクトリックパーツ(ECU&ダイアグラム) ELECTRIC PARTS(ECU&DIAGRAM)	31
Fig.12	エレクトリックパーツ(スタータモータ) ELECTRIC PARTS(STATER MOTOR)	35
Fig.13	エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR	39
Fig.14	オイルポンプ OIL PUMP	43
Fig.15	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	47
Fig.16	ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE(DRAIVE SHAFT)	51
Fig.17	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)	55

Fig.18	シフト SHIFT	59
Fig.19	ブラケット(1)(マニュアルチルト) BRAKET(1)(MANUAL TILT)	63
Fig.20	ブラケット(2)(パワートリム&チルト) BRAKET(2)(POWER TRIM&TILT)	67
Fig.21	マニュアルチルト(Mタイプ) MANUAL TILT(M Type)	71
Fig.22	パワートリム&チルトアッシ POWER TRIM&TILT ASS'Y	73
Fig.23	パワートリム&チルト POWER TRIM&TILT	75
Fig.24	ロワモーターカバー LOWER MOTOR COVER	79
Fig.25	アッパーモーターカバー UPPER MOTOR COVER	83
Fig.26	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	85
Fig.27	アクセサリー ACCESSORIES	87
Fig.28	オプショナルパーツ(1) OPTIONAL PARTS(1)	91
Fig.29	オプショナルパーツ(2)(P タイプ) OPTIONAL PARTS(2)(P Type)	95
Fig.30	オプショナルパーツ(3)(Pタイプ) OPTIONAL PARTS(3)(P Type)	97
Fig.31	オプショナルパーツ(4) OPTIONAL PARTS(4)	99
Fig.32	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	101
WD50	A	
Fig.1	ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE(DRIVE SHAFT)	1
Fig.2	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)	5
Fig.3	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	9




見出番号	部品番号		個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
1-1	3T5B01100-0	シリンダ、クランクケース Cylinder, Crank Case	1	1	
1-1-1	916124-0845	ボルト * Bolt	14	14	
1-1-2	940121-0800	דאיניד א Washer	14	14	
1-1-3	334-65012-0	ノック、4-10 * Knock, 4-10	2	2	<i>1</i>
1-1-4	345-01111-0	ノック、 6-12 * Knock, 6-12	4	4	
1-2	98AL-4-0355	ルブリケーションバイフ゜A Lubrication Pipe A	1	1	
1-3	98AL-4-0205	ルプリケーションハイブ B Lubrication Pipe B	1	1	
1-4	98AL-4-0335	สานกำาว" Oil Pipe	1	1	
1-5	3T5-01133-0	クリップ、	6	6	
1-6	3T5B01001-0	ער איז איז Cylinder Head ג'גליאל, איז איז	1	1	
1-7	3T5-01005-0	Gasket, Cylinder Head カバー、シリンダ・ヘット	1	1	
1-8	3T5B01021-0	Cover, Cylinder Head カプスケット、シリンダ'ヘット'カハ'ー	1	1	
1-9	3T5-01024-0	Gasket, Cylinder Head Cover ボルト	1	1	
1-10	916189-0865	Bolt ワッシャ、8.5-19.5-3.2	14	14	
1-11	345-01015-0	Washer, 8.5-19.5-3.2 ক'৸৸	14	14	
1-12	910121-5620	<b>Bolt</b> サーモスタット	4	4	or 910113-5620
1-14	345-01030-0	Thermostat キャップ、サーモスタット	1	1	40A # 40001~
1-15	3T5B01031-1	Cap, Thermostat $b^{*}xy^{+}, y^{-} = xy^{+}y^{-}$	1	1	50A # 11273~
1-16	3T5-01032-0	Gasket, Thermostat Cap ホルト	1	1	
1-17	910113-5625	Bolt アノート' Anode	1	1	
<u>1-18</u> 1-19	<u>338-60218-2</u> 910103-5620	ホルト Bolt	1	1	or 910113-5620
1-19	3C8B01513-0	ハンガ <sup>*</sup> Hanger	1	1	
1-21	910114-0835	ホルト Bolt	1	1	
1-22	940121-0800	୮୬୬୪ <del>୪</del> Washer	1	1	
1-23	3C8-01291-0	クランクケース、ヘット' Crank Case, Head	1	1	
1-24	346-01216-0	O リング'、1.7-59 <b>O-Ring, 1.7-59</b>	1	1	
1-25	3T5-00122-0	オイルシール、20-40-8 Oil Seal, 20-40-8	1	1	
1-26	3C8-01215-0	オイルシール、16-28-7 Oil Seal, 16-28-7	1	1	
1-27	910103-5620	ボ・ルト Bolt	2	2	or 910113-5620






見出番号	部品番号	部品名	個数	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
1-28	3T5B02301-0	エキソ'ーストカハ'ー、アウタ Exhaust Cover, Outer	1	1	
1-29	3C8-02302-0	エキソーストカハー、インナ Exhaust Cover, Inner	1	1	
1-30	3C8-02305-0	ガ <sup>*</sup> スケット、エキソ <sup>*</sup> ーストカハ <sup>*</sup> ー Gasket, Exhaust Cover	2	2	
1-31	916114-0630	ポルト Bolt ワッシャ	12	12	
1-32	940121-0600	9994 <u>Washer</u> ポルト	12	12	or 940113-0600
1-33	916114-0630	ホルト Bolt ウォータハ°イフ° A	2	2	
1-34	98AB-5-0250	Water Pipe A           クランプ、6.5-47.5P	1	1	
1-35	309-06972-0	「フレント」 Clamp, 6.5-47.5P ホルト	2	2	Р タイプ for P Type
1-36	910113-0610	Bolt スパークプ <sup>®</sup> ラグ	2	2	СНАМРІОЛ
1-37	9701-1-4016	Spark Plug ラインチェックハ'ルフ'	3	3	RC10ECC ルフ・リケーションハ・イフ。
1-38	393-01160-0	<u>Line Check Valve</u> T ニップル (ハ'ルフ'付)	2	2	for Lubrication Pipe 40A # 40001~
1-39	3T7-01175-0	1 ニック か (ハルク トリ) <b>T-Nipple (with Valve)</b> ウォータハ <sup>2</sup> イプ <sup>®</sup>	1	1	50A # 11273~
1-40	98AB-5-0065	Water Pipe	2	2	
1-41	98AB-5-0115	Pipe           ウォータハ°イプ C	1	1	
1-42	98AB-5-0250	Water Pipe C     ウォータニップル	1	1	
1-43	353-01138-0	Water Nipple     グランプ、6.5-87P	1	1	
1-44	3T4-06972-0	<u>Clamp, 6.5-87P</u> クランプ、8.5-85P	1	1	
1-45	3T5-06971-0	Clamp, 8.5-85P クリップ、φ10	1	1	
1-46	338-02215-0	<b>Clip</b> , φ <b>10</b> クランプ、6.5-47.5P	9	9	
1-47	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	1	1	= .
					16-11-11-1-1
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

ピストン・クランクシャフト Fig.2 PISTON・CRANK SHAFT




見出番号	部品番号	部品名	個数	(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	D 40 A	Remarks
2-1	3T5-00050-0	クランクシャフト Crankshaft		1	
2-1-1	3J2-00114-0	へ <sup>*</sup> アリング <sup>*</sup> 、6305 * Bearing, 6305	1	1	
2-1-2	3C8-09060-0	ト'ライブ'ギ'ヤ、オイルホ°ンプ * Drive Gear, Oil Pump	1	1	
2-1-3	945107-2500	C リング、d=25 * C-Ring, d=25 アッハ、メインヘ・アリング	1	1	
2-2	3T5-00113-0	ノッハ、 メインハ ノリンク Upper, Main Bearing オイルシール、 36-46-6	1	1	
2-2-1	3T5-00121-0	* Oil Seal, 36-46-6 O リング、2.4-44.7	1	1	
2-3	353-00108-0	0 979 、2.4-44.7 O-Ring, 2.4-44.7 ニート・ルヘ・アリング、17-21-27	1	1	
2-4	345-00042-0	レートル・マフジング、17-21-27 Needle Bearing, 17-21-27 ピストン (STD)	3	_3	
2-5	3T5-00001-0	ビストン (STD) Piston (STD) ピストン (0.5mm O/S)	3	3	
	3T5-00004-0	Piston (0.5mm O/S) ピストンリング 1st (STD)	3	3	ОРТ
2-6	3T5-00011-0	<b>Piston Ring 1st (STD)</b> ピストンリング 1st (0.5mm O/S)	3	3	
	3T5-00014-0	Piston Ring 1st (0.5mm O/S) ピストンリング 2nd (STD)	3	3	ОРТ
2-7	3T5-00012-0	Piston Ring 2nd (STD) ピネトンリング 2nd (0.5mm O/S)	6	6	
	3T5-00015-0	Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) ピストンピン	6	6	ОРТ
2-8	3C8-00021-0	Piston Pin // กุมพว	3	3	
2-9	334-00024-1	Clip スラストプレート、クランクシャフト	6	6	
2-10	346-00115-0	Thrust Plate, Crank Shaft マグネトキー	2	2	
2-11	334-00131-0	Key, Magneto	1	1	




見出番号	部品番号	部品名	個数 D	tQ'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
3-1	3T5B02240-0	х?ѫ'урл Air Box	1	1	
3-2	3T5-02104-0	カ'スケット、リート'ハ'ルフ' Gasket, Reed Valve	1	1	
3-3	3T5-02241-0	ボ <sup>・</sup> ルト、6-25 プ <sup>レ</sup> コート <b>Bolt, 6-25 Pre-coated</b> カハ <sup>・</sup> ー、エアホ <sup>・</sup> ックス	12	12	
3-4	3T5B02244-0	カハー、エノホックス <u>Cover, Air Box</u> カ'スケット、エアホ'ックスカハ'ー	1	1	
3-5	3T5-02245-0	Gasket, Air Box Cover ホルト	1	1	
3-6	910103-5625	Bolt リート・ハ・ルフ・アッシ	8	8	or 910113-5625
3-7	3T5-02100-0	Reed Valve Ass'y র⁄্যার	3	3	
3-8	921521-6516	<b>Screw</b> グランプ、6.5-87P	6	6	
3-9	3T4-06972-0	Clamp, 6.5-87P	1	1	
-					

エアレール Fig. 4 AIR RAIL




見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
4-1	3T5-10080-1	エアレール Air Rail	1	1	
4-2	3T5-10098-0	ハ'ルフ' Valve	2	2	
4-3	3T5-10099-0	キャップ、ハルフ Cap, Valve	2	2	
4-4	3T5-10167-0	7° <b>7</b> 0', φ10.5 <b>Plug</b> , φ <b>10.5</b>	3	3	
4-5	3T5-10164-0	O リング、1.9-6.8 <b>O-Ring, 1.9-6.8</b> ストッパ、プラグ	3	3	
4-6	3T5-10165-0	Stopper, Plug	2	2	
4-7	910103-6612	ホルト Bolt エアホース	2	2	
4-8	98AJ-4-0105	エノルース Air Hose クランプ、29/64	1	1	
4-9	3T5-10091-0	グランフ 、29/64 Clamp, 29/64 ポルト	2	2	
4-10	910103-0865	ホルト Bolt ワッシャ	2	2	
4-11	940103-0800	クッシャ Washer クランプ、8.5-70P	2	2	or 940113-0800
4-12	3T5-06972-0	クランフ 、 8.5-70P Clamp, 8.5-70P エアインジェクタ	1	1	新
4-13	3T5-10310-1	エノコンシェック Air Injector O リング、5-52	3	3	New
4-13-1	3T5-10317-0	・ 0.72%、5-52 * 0-Ring, 5-52 O.リング、2-13	3	3	
4-13-2	3T5-10311-0	・ 0.727、2-13 * 0-Ring, 2-13 ラヘ・ル、エアレール	3	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4-15	3T5-72196-0	Label, Air Rail     セットピース、エアインジェクタ	1	1	
4-16	3Y9-10312-0	Set Piece, Air Injector インサート、フュエルインジェクタ	3	3	
4-17	3T5-10314-0	Inserting, Fuel Injector シール、コンプレッション	3	3	
4-18	3T5-10316-0	Seal, Compression アダプタ、フュエルインジェクタ	6	6	
4-19	3T5-10315-0	Adapter, Fuel Injector フュエルインジェクタ	3	3	
4-20	3T5-10300-0	Fuel Injector           O リング、2.8-20.2	3	3	
4-20-1	3T5-10304-0	・ O-Ring, 2.8-20.2 O リング、3.5-7.5	3	3	
4-20-2	3T5-10303-0	* O-Ring, 3.5-7.5 レキュレータ、フュエル	3	3	
4-21	3T5-10148-0	Regulator, Fuel 0 リング、2.5-20	1	1	
4-21-1	3T5-10095-0	・ 0.72%、2.5-20 * 0-Ring, 2.5-20 のリング、2.5-5	1	1	
4-21-2	3T5-10094-0	* <b>O-Ring</b> , 2.5-5 レキュレータ、エア	1	1	
4-22	3T5-10090-0	Regulator, Air O リング、2.5-20	1	1	
4-22-1	3T5-10095-0	・ 0-Ring, 2.5-20 ・ U-Ring, 2.5-20 ・ リング、2.5-5	1	1	
4-22-2	3T5-10094-0	・ 0.929、2.5-5 * 0-Ring, 2.5-5 プレート、フュエルインジェクタ	1	1	
4-23	3T5-10302-0	Plate, Fuel Injector	3	3	

エアレール Fig. 4 AIR RAIL




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
4-24	3T5-10153-0	カラー、6.7-12.7-3 Collar, 6.7-12.7-3	5	5	
4-25	910103-6616	ホ*ルト Bolt	3	3	
4-26	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P エアホース	1	1	
4-27	3T5-10088-0	ムノルーズ Air Hose O リング、1.9-9.8	1	1	
4-27-1	3T5-10162-0	* O-Ring, 1.9-9.8 フュエルホース	2	2	
4-28	3T9-10089-0	Fuel Hose O リング、1.9-9.8	1	1	
4-28-1	3T5-10162-0	* O-Ring, 1.9-9.8 高圧フュエルフイルタ	2	2	
4-28-2	3T5B10143-0	* Fuel Filter プロテクトチューフ	1	1	for High Pressure
4-28-3	3T5-06157-0	* Protect Tube クランプ、21/32	1	1	
4-28-4	3T5-10086-0	* Clamp, 21/32 $7^{\nu} - 5, = y7^{\nu}$	2	2	
4-29	3T5-10169-0	Plate, Nipple สำนา	2	2	
4-30	910103-6616	Bolt ラパー、フェエルフイルタ	2	2	
4-31	3T5-10145-0	Rubber, Fuel Filter	1	1	
4-32	3T5-10144-1	Band, Fuel Filter ハントリート・ワイヤ、104	1	1	
4-33	3T5-84398-0	Band, Lead Wire 104           7วารมหาริสารี	2	2	
4-34	98AB-5-0600	Fuel Pipe ม7ก^47°	1	1	
4-35	98AB-5-0280	Air Pipe           //yy7°、φ10	1	1	
4-36	338-02215-0	Clip, φ 10	4_	4	
				_	
	<u> </u>				
				-	



-13-


見出番号	部品番号	部品名	個勢	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
5-1	3T5-04310-0	FFP (フュエルフィート・ポンプ) アッシ FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y	1	1	
5-1-1	3T5-04308-0	アダプタ、ホースジョイント * Adapter, Hose Joint	1	1	
5-1-2	3T5-04309-0	メタルワッシャ、10.2-17-2 * Metal Washer, 10.2-17-2	1	1	
5-1-3	3T5-04302-0	フュエルフィート・ボンフ * Fuel Feed Pump	1	1	
5-1-4	3T5-04311-0	ケース、FFP * Case, FFP	1	1	
5-1-5	3T5-04312-0	アッパケース、FFP * Upper Case, FFP O リング	1	1	
5-1-6	<u>3T5-04116-0</u>	* O-Ring,	1	1	
5-1-7	3T5-04313-0	アッハウ'ロメット、FFP * Upper Grommet, FFP	1	1	
5-1-8	3T5-04314-0	עד אין	1	1	
5-1-9	3T5-04236-0	$f - J^{*} \nu g - \xi + \nu$ (+) * Cable Terminal (+)	1	1	
5-1-10	3T5-04237-0	ケープ・ルターミナル $(-)$ * Cable Terminal $(-)$	1	1	
5-1-11	3T5-04317-0	グロメット、ケーブルターミナル * Grommet, Cable Terminal	2	2	
5-1-12	3T5-04318-0	アッハ゜ク・ロメット、ケーフ・ルターミナル * Upper Grommet, Cable Terminal	1	1	
5-1-13	3T5-04238-0	⊐	1	1	
5-1-14	3T5-04239-0	カハ・ー、コート・FFP * Cover, Cord FFP	1	1	
5-1-15	910103-5512	ホ'ルト * Bolt	1	1	
5-1-16	940103-0500	דאילי א Washer	2	2	
5-1-17	3T5-04319-0	グロメット、ハペイプ * Grommet, Pipe	1	1	
5-1-18	910103-6518	ホルト * Bolt	4	4	
5-1-19	309-06972-0		1	1	
5-2	910103-6630	ボルト Bolt	2	2	
5-3	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 <b>Washer, 6-16-1.5</b>	4	4	or 3R0-66308-0
5-4	3F3-06920-0	マウントラハー、9-12-2 Mount Rubber, 9-12-2	2	2	
5-5	346-67114-0	スペ <sup>°</sup> サ、6.2−9−15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	
5-6	3T5-06920-0	マウントラハー Mount Rubber	2	2	






見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
6-1	3T5-10150-0	ベーパセ <i>バ</i> レータ Vapor Separator	1	1	
6-1-1	922531-6414	хлуза * Screw	3	3	
6-1-2	3T5-03230-0	フロート * Float フロートアームピ <sup>。</sup> ン	1	1	
6-1-3	3F3-03232-0	メ Float Arm Pin スクリュ	1	1	
6-1-4	921503-0408	* Screw	1	1	<b>_</b> % • • • • • • • • • • • • • • • • • •
6-1-5	3R3-03240-0	フロートハ'ルフ' * Float Valve ハ'ルブ'と'ン	1	1	
6-1-6	334-03242-0	* Valve Pin	1	1	
6-1-7	344-03244-0	クリップ * Clip O リング・	1	1	
6-1-8	3T5-03235-0	* O-Ring	1	1	
6-1-9	921503-6430	хруз * Screw	1	1	
6-1-10	345-03292-0	トレンスクリュ * Drain Screw	2	2	
6-1-11	336-03293-0	O リング * O-Ring	2	2	
6-2	910103-6630	ホ'ルト Bolt	2	2	
6-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5 <b>-21-1</b>	4	4	
6-4	346-67113-0	マウントラハー Mount Rubber	2	2	
6-5	3B7-06920-0	マウントラハー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2	
6-6	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 <b>Spacer, 6.2-9-15.7</b> フェエルポンプ	2	2	
6-7	356-04000-1	ノュエルホッシン <b>Fuel Pump</b> ホシンプカハー	1	1	
6-7-1	334-04004-0	* Pump Cover	1	1	
6-7-2	922512-6528		3	3	
6-7-3	334-04005-0	ダイヤフラム * Diaphragm	1	1	
6-7-4	334-04007-0	ガスケット B、ダイヤフラム * Gasket B, Diaphragm	1	1	
6-7-5	356-04044-0	チェックハ・ルフ・ * Check Valve	2	2	
6-7-6	921722-0306	хоруд * Screw	2	2	
6-7-7	930222-0300	ナット * Nut	2	2	
6-7-8	356-04030-0	ダイヤフラムセット * Diaphragm Set	1	1	
6-8	910103-6640	ボルト Bolt	2	2	
6-9	346-04901-0	カ'スケット, フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1	1	
6-10	98AB-5-0260	フュエルハ <sup>2</sup> イフ <sup>6</sup> E <b>Fuel Pipe E</b>	1	1	
6-11	332-70261-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1	






見出番号	部品番号	部品名	個数 D	ζQ'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
6-12	3B2-70260-1	フュエルコネクタ(エンジ <sup>・</sup> ン、メール) Fuel Connector ( Engine, Male)	1	1	
6-13	3T5-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	
6-13-1	3B7-02237-0	カップ * Cup	1	1	
6-13-2	3B7-02234-0	フィルタ * Filter O リンク' B	1	1	
6-13-3	3B7-02236-0	* O-Ring B	1	1	
6-13-4	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring A	1	1	
6-13-5	3T5-02229-0	フロート * Float	1	1	
6-14	930106-0800	ナット Nut	1	1	
6-15	940103-0800	דאיט <del>יץ</del> Washer	2	2	or 940113-0800
6-16	3T5-02239-0	プレート、フィルタ Plate, Filter	1	1	
6-17	98AB-5-0260	フュエルハ <sup>°</sup> イフ <sup>°</sup> A <b>Fuel Pipe A</b>	1	1	
6-18	98AB-5-0190	フュエルハ <sup>°</sup> イフ <sup>°</sup> B Fuel Pipe B	1	1	
6-19	98AB-7-0180	フュエルハ <sup>°</sup> イフ゜C <b>Fuel Pipe C</b>	1	1	
6-20	338-02215-0	クリップ、φ10 Clip, φ10	8	8	
6-21	3C7-02215-0	クリップ <sup>®</sup> Clip	2	2	
6-22	98AB-5-0075	フュエルパイフ゜D Fuel Pipe D	1	1	
6-23	910103-6614	ボルト Bolt	1	1	
6-24	3T5-84398-0	ハ'ンドリードワイヤ、104 Band, Lead Wire 104	1	1	
6-25	336-70112-0	ガスケット、10.2−16−0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1	1	

スロットル Fig. 7 THROTTLE




見出番号	部品番号	部品名	個数 D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
7-1	3C8-63711-1	アト'ハ'ンサアーム Advancer Arm	1	1	
7-2	910103-0635	ホ*ルト Bolt	1	1	
7-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 <b>Washer, 6.5-21-1</b> カラー、6.2-12-17	2	2	
7-4	3C8-63732-0	ルノー、0.2-12-17 <b>Collar, 6.2-12-17</b> ホールト	1	1	
7-5	910103-0618	Bolt	1	1	
7-6	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 <b>Collar, 6.2-9-9.3</b> ロット <sup>*</sup> スナップ <sup>*</sup> 、5-3	1	1	
7-7	3C8-63733-0	Rod Snap, 5-3	3	3	
7-8	3T5-10110-0	TPS TPS	1	1	
7-9	3T5-10128-0	カラー、4.2-6-10.5 Collar, 4.2-6-10.5	3	3	
7-10	921503-6420	スクリュ Screw	3	3	
7-11	3T5-10129-0	ワッシャ、4.2-12.5-0.8 Washer, 4.2-12.5-0.8	3	3	
7-12	3T5-63718-0	スロットルカム Throttle Cam ブッシング、6-24-7	1	1	
7-13	3T5-63721-0	アッシング、0-24-7 Bushing, 6-24-7 ポルト	1	1	
7-14	910103-6618	Bolt	1	1	
7-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 <b>Washer, 6.5-21-1</b> ホ <sup>*</sup> ールジョイント B	1	1	
7-16	346-05228-0	Ball Joint B	1	1	
7-17	930203-0600	ナット <u>Nut</u>	1	1	
7-18	940103-0600	דאיזאיז דער	1	1	
7-19	3T5-63716-0	スロットルリンク Throttle Link	1	1	
7-20	3T5-10109-0	TPS リンク TPS Link	1	1	
7-21	3B7-83715-0	ケーフ・ルショイント Cable Joint	1	1	
7-22	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	Р タイプ <sup>°</sup> for P Type
7-23	951603-0800	R ピン、d=8 <b>R-Pin, d=8</b>	1	1	
7-24	3T5-10100-0	スロットルホ'テ'ィ Throttle Body	1		マーク 3T4 mark 3T4
	3T4-10100-0	スロットルボディ Throttle Body オンストー・フロールリナディ		1	
7-25	3T5-10104-0	オ <sup>*</sup> スケット、スロットルボ <sup>*</sup> ディ Gasket, Throttle Body ボ <sup>*</sup> ルト、6-25 プ <sup>°</sup> レコート	1	1	
7-26	3T5-02241-0	ホルト、6-25 ノレコート Bolt, 6-25 Pre-coated アーム、スロットルストップ	2	2	
7-27	3C8-05213-0	אראיזע אראיז א'אראיז ארא	1	1	   F タイプ <sup>®</sup>
7-28	910114-0625	ホルト Bolt ワッシャ	1	1	for F Type
7-29	940103-0600	Washer	2	2	


スロットル Fig. 7 THROTTLE



 見出番号	部品番号	部 品 名	<b>個数</b> D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
7-30	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	1	1	
7-31	3C8-05221-0	S リンク、3.5-56 <b>S-Link, 3.5-56</b>	1	1	F タイプ for F Type
7-32	3C8-05223-0	ロットスナップ、3.5-4 Rod Snap, 3.5-4	2	2	
7-33	3T5-10107-0	マウントラハ'ー Mount Rubber ラヘ'ル、TPS	3	3	
7-34	3T5-72195-0	レントリート Label, TPS ハントリートワイヤ、104	1	1	
7-35	3T5-84398-0	Band, Lead Wire 104	1	1	
7-36	98AB-3-0310	Fuel Pipe           // リップ、 φ 7	1	1	
7-37	338-01133-0	<b>Clip</b> , φ7 クランプ、6.5-47.5P	1	1	F 917°
7-38	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	1	1	for F Type
		·			




見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
8-1	3C8S63011-1	ステアリング・ハント・ル Steering Handle	1	1	
8-2	3C8-63101-0	フ'ッシンク' A、ステアリンク'ハント'ル Bushing A. Steering Handle	1	1	
8-3	3B2-63108-0	ワッシャ、30-45-1 Washer, 30-45-1 ウェーフ・ワッシャ、30-45-1.2	1	1	
8-4	3B2-63109-0	リューク 992 1、30-43-1.2 Wave Washer, 30-45-1.2 フッシング B、ステアリング・ハント・ル	1	1	
8-5	3C8-63102-1	Bushing B. Steering Handle	1	1	
8-6	3C8S63027-0	Holder Ass'y, Steering Handle วร่าร่ำม่า	1	1	
8-6-1	915313-1022	* Stud Bolt	1	1	
8-7	940113-1000	Washer ナット	1	1	
8-8	930103-1000	クリア Nut グリップ	1	1	
8-9	398-63012-0	Grip	1	1	
8-10	3C8-63041-1	スロットルシャフト Throttle Shaft	_ 1	1	
8-11	345-63048-0	ラハ・ー、スロットルシャフト A Rubber, Throttle Shaft A スペーサ、スロットルシャフト	1	1	
8-12	398-63053-0	Spacer, Throttle Shaft	1	1	
8-13	951403-0310	スプリングビン、3-10 Spring Pin, 3-10	1	1	
8-14	350-63046-0	ブ・ッシング、 8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	1	1	
8-15	921803-0525	スクリュ <b>Screw</b> サポータ、スロットルシャフト	1	1	
8-16	3C8-63063-0	Supporter, Throttle Shaft	1	1	
8-17	910113-5612	ホッルト Bolt フリクションと <sup>°</sup> ース、グリップ <sup>°</sup>	1	1	
8-18	3B2-63035-1	דוכנוסח Piece, Grip 75'ידאראלאטיב	1	1	
8-19	3B2-63034-0	Adjust Screw	1	1	
8-20	940103-0600	דאילי Washer	1	1	or 940113-0600
8-21	930103-0600	ナット Nut	1	1	or 930113-0600
8-22	3C8-63600-0	スロットルワイヤ Throttle Cable	2	2	
8-23	3C8S62001-2	ステアリンク・フ <sup>・</sup> ラケット Steering Bracket	1	1	
8-24	915213-0845	スタット・ホ・ルト Stud Bolt	2	2	
8-25	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	or 940113-0800
8-26	930403-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	2	2	
8-27	3C8-63607-0	クリップ、スロットルワイヤ Clip, Throttle Cable	1	1	
8-28	921903-0625	スクリュ Screw	2	2	
8-29	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1	




-25-

Part No. 910103-5612 3C8-63508-0 910114-0614	Description ג'ער Bolt ד'דליצר, גדיצראידער	D 50 A 1	D 40 A	Remarks
3C8-63508-0	<b>Bolt</b> プラケット、スロットルワイヤ			
			1	or 910113-5612
910114-0614	Bracket, Throttle Cable	1	1	
	ボルト Bolt	2	2	
940103-0600	ঢ়ৢ৽৾ঽৼ Washer चग्र∕, ⊐–৮	2	2	or 940113-0600
3T5-62004-0	Holder, Cord	1	1	
3T5-72019-0	Label, Throttle	1	1	
910103-6625	Bolt	2	2	
3T5-84335-0	Label, Main Switch	1	1	
309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
	······			
		_		
9	8T5-72019-0 10103-6625 8T5-84335-0	ラヘ・ル、スロットル       BT5-72019-0     Label, Throttle       ホ・ルト       110103-6625     Bolt       ラヘ・ル、メインスイッチ       BT5-84335-0     Label, Main Switch       クランプ、6.5-47.5P	BT5-62004-0         Holder, Cord         1           ブヘ・ル、スロットル            BT5-72019-0         Label, Throttle         1           ホ・ルト             10103-6625         Bolt         2           ブヘ・ル、メインスイッチ             ST5-84335-0         Label, Main Switch         1           クランプ、6.5-47.5P	BT5-62004-0         Holder, Cord         1         1 $\bar{\gamma} \land \hbar \chi$ , $\bar{\chi} \mu \lor \hbar \hbar$ 1         1           BT5-72019-0         Label, Throttle         1         1 $\bar{\pi}' \hbar \hbar$ 2         2           10103-6625         Bolt         2         2 $\bar{\gamma} \land \hbar \chi$ , $\bar{\chi} \ell \chi \bar{\chi} \ell \gamma \bar{\chi}$ 1         1 $\bar{\eta} \sim \bar{\eta} \chi$ , $\bar{\chi} \ell \chi \bar{\chi} \ell \gamma \bar{\chi}$ 1         1 $\bar{\eta} \sim \bar{\chi} \chi^{-1} \chi^$


スイッチボックス (Fタイプ) Fig. 9 SWITCH BOX (F Type)



見出番号	部品番号	部品名	個費	ζQ'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
9-1	3T5-72570-0	スイッチ、PTT Switch, PTT	1	1	PTT १४७७ for PTT Type
9-2	353-72591-0	スイッチカハ <sup>・</sup> ー、PTT Switch Cover, PTT	1	1	PTT १४७७ for PTT Type
9-3	921503-5206	スクリュ Screw	2	2	PTT פּלז" for PTT Type
9-4	3T5S76032-0	スイッチボ・ックス Switch Box	1	1	
9-5	3T5-76230-0	プレート、スイッチホ'ックス Plate, Switch Box	1	1	
9-6	921503-5510	スクリュ Screw	4	4	
9-7	385-76020-1	メインスイッチ Main Switch	1	1	
9-7-1	353-76203-1	キー、メインスイッチ、( No. 301 ) * Key, Main Switch ( No. 301 )	1set	1set	
	353-76203-2	キー、メインスイッチ、( No. 302 ) * Key, Main Switch ( No. 302 )	1set	1set	
	353-76203-3	キー、メインスイッチ、( No. 303 ) * Key, Main Switch ( No. 303 )	1set	1set	
9-8	353-76205-1	カハー、メインスイッチキー Cover, Main Switch Key	2	2	UNIQUE
9-9	3T5-06830-0	ストップ・スイッチ(ローフ・付) Lanyard Stop Switch	1	1	
9-9-1	353-06821-0	ロック、ストップ・スイッチ * Lock, Stop Switch ランプ	1	1	
9-10	3T5-71040-0	フレノ <u>Lamp</u> カハー、PTT スイッチ	1	1	
9-11	3T5-72618-0	カハー、PTT メイッチ Cover, PTT Switch カハー B、PTT スイッチ	1	1	PTT <i>ፃ</i>
	3T5-72611-0	עריים, דון אַזען Cover B, PTT Switch	1	1	for EFO Type
9-12	921503-5512	<u>Screw</u> オーハ・ーヒートブザー	2	2	
9-13	3C8-76171-0	Over-Heat Buzzer ステー、オーハーヒートブサー	1	1	
9-14	3T5-76174-0	Stay, Over-Heat Buzzer	1	1	
9-15	910103-6612	Bolt キャップ、メインスイッチ	1	1	
9-16	3T5-76022-0	Cap, Main Switch	1	1	
9-17	3T5-76119-0	Cord Ass'y C ク'ロメット、スイッチホ'ックス	1	1	L=1000
9-18	3B7-76035-0	Grommet, Switch Box	1	1	
9-19	3T5-72198-0	Label, Warning プラグ、ケーブルターミナル	1	1	
9-20	3T5-76037-0	Plug, Cable Terminal プラグ、ケープルターミナル	1	1	EFO タイプ
9-21	353-76037-0	Plug, Cable Terminal プラグ B、ケーブルターミナル	1	1	for EFO Type EFO タイプ
9-22	3A3-76037-0	Plug B, Cable Terminal	1	1	for EFO Type




見出番号	部品番号	部品名	個数	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
10-1	3T5-06101-0	フライホイル Flywheel	1	1	F4T601-71
10-2	3T5-06123-0	オルタネータ Alternator	1	1	
10-3	921503-0635	スクリュ <b>Screw</b> スプ <sup>®</sup> リング <sup>*</sup> ワッシ <del>ャ</del>	3	3	
10-4	941303-0600	ヘノリンクリックマー Spring Washer クランクホッジションセンサ	3	3	
10-5	3T5-06145-0	Crank Position Sensor	1	1	
10-6	910103-6512	Bolt ブラケット、コイル	2	2	
10-7	3T5-06008-1	Bracket, Coil ホルト	1	1	
10-8	910103-7625	<b>Bolt</b> クランプ、6.5-47.5P	3	3	
10-9	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P ノック、4-10	1	1	
10-10	334-65012-0	<b>Knock, 4-10</b> ナット、18-P1.5	2	2	
10-11	353-00132-0	Nut, 18-P1.5           ワッシャ、19-34-3	1	1	
10-12	353-00133-0	Washer, 19-34-3	1	1	
					·····
					······································



エレクトリックパーツ(ECU& ダイアグラム) Fig. 11 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)


見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
11-1	3T5-06401-1	ECU 50 ECU 50	1	_	
	3T4-06401-0	ECU 40 ECU 40		1	Label 3T402AA
11-2	910103-6630	ホ'ルト Bolt	3	3	
11-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1 マウントラハ <sup>*</sup> ー	6	6	
11-4	346-67113-0	Mount Rubber	3	3	
11-5	3B7-06920-0	マウントラハ'ー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5 スペーサ、6.2-9-16.6	3	3	
11-6	3T5-67114-0	Spacer, 6.2-9-16.6	3	3	
11-7	3T5-06171-1	イク <sup>*</sup> ニッションコイル、#1 <b>Ignition Coil, #1</b> イク <sup>*</sup> ニッションコイル、#2	1	1	
11-8	3T5-06173-1	Ignition Coil, # 2 & # 3	2	2	
11-9	910103-6625	ボルト Bolt クランプ、6.5-47.5P	6	6	
11-10	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	2	2	
11-11	3T5-84398-0	ハントリート・ワイヤ、104 Band, Lead Wire 104 ア <sup>®</sup> ラグ・キャップ、レシ・スタンス	1	1	
11-12	3T5-06921-0	* Plug Cap, Resistance	3	3	
11-13	3B7-63608-0	スパイラルチューフ Spiral Tube	1	1	
11-14	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
11-15	3T5-76060-0	レクチファイヤ Rectifier	1	1	
<u>11-1</u> 6	910103-5620	ホ*ルト Bolt	2	2	or 910113-5620
11-17	3T5-76110-0	コート・ブッシ A Cord Ass'y A	1	1	
11-18	3T9-76062-0	とュース'ホルダ' Fuse Holder	1	1	PTT タイプ ヒュース <sup>・</sup> 入り for PTT Type In Fuse
11-18-1	3T5-76066-0	ヒュース・ホルタ B Fuse Holder B	1	1	EFO タイプ゜ヒュース <sup>・</sup> 入り for EFO Type In Fuse
11-19	3T5-76246-0	ビューズ、15A Fuse, 15A	2	2	
11-20	3T5-76249-0	ピューズ、30A <b>Fuse, 30A</b>	1	1	
11-21	3C8-72580-0	ソレノイト・スイッチ A、PTT Solenoid Switch A, PTT	1	1	PTT १४७७ UP, for PTT Type
11-22	3C8-72581-0	ソレノイト スイッチ B、PTT Solenoid Switch B, PTT	1	1	PTT タイプ DN, for PTT Type
11-23	3T5-72585-0	フ <sup>•</sup> ラケット、ソレノイト <sup>•</sup> スイッチ Bracket, Solenoid Switch	1	1	,
11-24	3H8-76040-0	スタータソレノイト* Starter Solenoid	1	1	
11-25	910103-6625	ホ'ルト Bolt	3	3	
11-26	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	or 3R0-66308-0
11-27	3F3-06920-0	マウントラハ'ー、9-12-2 Mount Rubber, 9-12-2	6	6	
11-28	3T5-76079-0	ಸ∧್–ೆ, 6.2–9–10.7 Spacer, 6.2-9-10.7	3	3	



エレクトリックパーツ(ECU& ダイアグラム) Fig. 11 ELECTRIC PARTS(ECU & DIAGRAM)


 見出 <b>番</b> 号	部品番号	部品名		(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	D 50	D 40	Remarks
		<i><b>タッ</b>ピング</i> *スクリュ、6-16	<u>A</u>	A	
11-29	3T5-06437-0	<b>Tapping Screw</b> , 6-16 クランプ、6.5-87P	2	2	
11-30	3T4-06972-0	Clamp, 6.5-87P コート・A、ソレノイト・スイッチ	4	4	
11-31	3T5-76142-0	Cord A, Solenoid Switch	1	1	PTT タイプ
11-32	3A3-76145-0	キャップ、ゴート' Cap, Cord	2	2	for PTT Type
11-33	3T4-72514-0	ウォータテンプセンサ Water Temperature Sensor	1	1	
11-33-1	3T5-72509-0	O リンク'、1.9-9.8 * O-Ring, 1.9-9.8	1	1	
		ステー、ヒュース・ホルタ・			
11-34	3T9-76064-0	Stay, Fuse Holder プラグ、ケーブルターミナル	1	1	
11-35	353-76037-0	Plug, Cable Terminal クランプ、6.5-87P	1	1	
11-36	3T4-06972-0	Clamp, 6.5-87P	1	1	
				<u> </u>	

## エレクトリックパーツ (スタータモータ) Fig. 12 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
12-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1	
12-1-1	3C8-76015-0	ピニオン * Pinion	1	1	
12-1-2	3C8-75015-0	דאר ארא ארא ארא ארא ארא ארא ארא ארא ארא	1	1	
12-1-3	3C8-75014-0	フ <sup>*</sup> ラシホルダ * Brush Holder スクリュ	1	1	
12-1-4	921521-6408	* Screw	2	2	
12-1-5	3C8-75016-0	ブッシング 1 * Bushing 1	1	1	
12-1-6	3C8-75017-0	ブッシング 2 * Bushing 2	1	1	
12-1-7	3C8-75018-0	O リング <sup>*</sup> * O-Ring	1	1	
12-1-8	940103-0600	ワッシャ * Washer	1	1	
12-1-9	941303-0600	スプ <sup>®</sup> リング <sup>†</sup> ワッシャ * Spring Washer	2	2	
12-1-10	930203-0600	ナット * Nut	2	2	
12-1-11	3C8-75019-0	ボルト * Bolt	2	2	
12-1-12	941321-0500	גד°וועלידאי א Spring Washer איז	2	2	
12-1-13	940221-0500	דאיט <del>יז</del> * Washer	2	2	
12-2	910103-6825	ボルト Bolt	2	2	
12-3	3T5B05101-0	フ <sup>・</sup> ラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	1	
12-4	910103-6825	ボルト Bolt	4	4	
12-5	3C8-76007-0	ラハー、スタータモータ Rubber, Starter Motor	1	1	
12-6	3C8-76009-0	ハ'ント'、スタータモータ Band, Starter Motor	1	1	
12-7	910103-6820	ボルト Bolt	1	1	
12-8	3T5-06301-0	カパー、リングギャ Cover, Ring Gear	1	1	
12-9	910103-0625	ボルト Bolt	3	3	or 910113-0625
12-10	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3	or 3R0-66308-0
12-11	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, <b>6.2-9-9.3</b>	3	3	
12-12	3B7-06305-0	マウントラハ'ー、9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	3	3	
12-13	3R3-76141-0	スタータコート' Starter Cord	1	1	L=270
12-14	3B7-76120-0	ハ'ッテリコート' Battery Cord	1	1	L=3000
12-15	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	
12-16	3B7-76145-0	キャップ、コート Cap, Cord キャップ、コート	1	1	
12-17	3A3-76145-0	부산가 있고 다 Cap, Cord	2	2	


## エレクトリックパーツ (スタータモータ) Fig. 12 ELECTRIC PARTS ( STARTER MOTOR )



見出番号	部品番号	部品名	個数 D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
12-18	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, <b>6.5-47</b> .5P	1	1	
12-19	910113-0610	ホ <i>・</i> ルト Bolt	1	1	
12-20	3T5-72181-0	ラペル、コーション(CE-B) Label, Caution(CE-B)	1	1	
12-21	3R3-72056-1	ラヘ <sup>*</sup> ル、ホット Label, Hot	1	1	
12-22	3C7-72182-2	ラぺル、⊐ーション(CE−C) Label, Caution(CE-C)	1	1	
12-23	3T5-72186-0	ラヘル、プレッシャ Label, Pressure	1	1	
12-24	3T5-72026-0	ラヘ'ル、スパ <sup>、</sup> ークプ <sup>*</sup> ラク' Label, Spark Plug ラヘ'ル、ヒュース'	1	1	
12-25	3T5-72194-0	JAN, Eu-X Label, Fuse	1	1	




見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
		エアコンプレッサ			40A # 40001~
13-1	3T5B10000-1	Air Compressor ヘット、コンプレッサ(ニップル付)	1	1	50A # 11123~
13-1-3	3T5B10011-1	* Head, Compressor (With Nipple) アダプタ、ホースジョイント	1	1	
13-1-4	3T5-04308-0	* Adapter, Hose Joint メタルワッシャ、10.2-17-2	1	1	
13-1-5	3T5-04309-0	* Metal Washer, 10.2-17-2 ホルト	1	1	
13-1-6	910124-7630	* Bolt	4	4	
13-1-7	3T5-10012-0	カ'スケット、コンプ'レッサヘット' * Gasket, Compressor Head	1	1	
13-1-8	3T5-10010-0	パルフ・ * Valve	1	1	
13-1-9	3T5-10019-0	カプスケット、 パルプシート * Gasket, Valve Seat	1	1	
13-1-10	3T5-87330-1	צ°גוּע & ⊐עדיעוּי א Piston & Connecting Rod	1	1	
13-1-11	3T5-10025-0	ピストンリング * Piston Ring	2	2	
		クランクシャフト * Crank Shaft	1	1	
13-1-13	3T5-87331-0	ヘ <sup>*</sup> アリンク <sup>*</sup> 、6203			
13-1-14	9601-0-6203	* Bearing, 6203 カラー、13.5-25-13	2	2	
13-1-15	3T5-10042-0	* Collar, 13.5-25-13 Oリング、1.9-13	1	1	
13-1-16	3T5-10046-0	* O-Ring, 1,9-13 シリンダ <sup>*</sup>	1	1	
13-1-17	3T5B10050-0	* Cylinder ハウシ`ンク'、コンプレッサ	1	1	
13-1-18	3T5B10051-0	* Housing, Compressor $b^{*}xyy'$ , $zyy''yy'$	1	1	
13-1-19	3T5-10054-0	* Gasket, Compressor Housing	1	1	
13-1-20	3T5-10041-0	オイルシール、25-45-7 * Oil Seal, 25-45-7	1	1	
13-1-21	910103-5625	ホ'ルト * Bolt	4	4	or 910113-5625
13-1-22	334-65012-0	ノック、4-10 * Knock, 4-10	2	2	
13-1-23	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
13-1-24	3T5-10062-0	トリフ・ンフ・ーリ * Driven Pulley	1	1	
		ナット、ト・リフ・ンプーリ 10-P1.25			
13-1-25	309-00132-0	* Nut, Driven Pulley 10-P1.25 ワッシャ、10.5-20-3.2	1	1	
13-1-26	3B7-01116-0	* Washer,10.5-20-3.2 ト'ライフ'フーリ	1	1	
13-2	3T9-10060-0	Drive Pulley ナット、プーリ	1	1	
13-3	3T5-10068-0	Nut, Pulley キー、トゥイフ'アーリ	1	1	
13-4	3T5-10131-0	Key, Drive Pulley	1	1	
13-5	3T5-10063-0	Belt Guide	1	1	
13-6	3T5-10061-0	ト'ライフ'へ'ルト Drive Belt	1	1	
13-7	3T5-10130-0	エアフィルタ Air Filter	1	1	




見出番号	部品番号	部品名		(Q'ty	備考
			D 50	D 40	Remarks
Ref. No.	Part No.	Description エアホース	A	Α	Remarks
13-8	98AC-9-0055	Air Hose	1	1	
13-9	3T5-84398-0	ハ'ンドリードワイヤ、104 Band, Lead Wire 104	2	2	
13-10	910103-7835	ホ <sup>*</sup> ルト Bolt	3	3	
	334-65012-0	/ック、4-10 Knock, 4-10	2	2	
		<u></u>			

オイルポンプ Fig. 14 OIL PUMP




見出番号	部品番号	部品名	個勢	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
14-1	3T5-09000-0	オイルホ°ンプ Oil Pump	1	1	
14-1-1	3B7-09002-0	O リング、1.6-19.2 <b>* O-Ring, 1.6-19.2</b> ボルト、エアヘント	1	1	
14-1-2	3B7-09004-0	ホルト、エノヘント * Bolt, Air Vent ワッシャ	1	1	
14-1-3	3B7-09006-0	* Washer $\pi' \nu_{\rm b}$ , $\pi / \nu_{\pi} / \nu_{\pi}$	1	1	
14-2	3C8-09050-0	Bolt, Oil Pump	2	2	
14-3	941303-0600	スプ <sup>®</sup> リング <sup>†</sup> フッシャ <b>Spring Washer</b> ト <sup>*</sup> リフ'ンキ'ヤ、オイルホ°ンプ <sup>®</sup>	2	2	
14-4	3C8-09065-0	Driven Gear, Oil Pump	1	1	
14-5	3C8-09069-0	ブ'ッシング'、9-20-20.8 Bushing, 9-20-20.8	1	1	
14-6	3C8-63733-0	ロット・スナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	1	1	
14-7	3C8-09053-0	リンクロット*、オイルボ°ンプ Link Rod, Oil Pump	1	1	
14-8	930106-0500	ナット Nut	1	1	
14-9	3B7-05243-0	キャップ C、ボールジョイント Cap C, Ball Joint	1	1	
14-10	3T5-71010-0	オイルタンク Oil Tank	1	1	
14-11	3B7-06920-0	マウントラハ <sup>-</sup> ー、8.5-14-2.5 <b>Mount Rubber, 8.5-14-2.5</b> スペーサ、6.2-9-15.7	2	2	
14-12	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 <b>Spacer, 6.2-9-15.7</b> マウントラハー	2	2	
14-13	346-67113-0	Mount Rubber	2	2	
14-14	910103-6630	ホ'ルト Bolt	2	2	
14-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1.0 Washer, 6.5-21-1.0	4	4	
14-16	3C8-71015-0	キャップ、オイルタンク Cap, Oil Tank	1	1	
14-17	3C8-71016-0	カ <sup>*</sup> スケット、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	1	
14-18	3C8-71017-0	フック、ダンクキュップ Cap, Oil Tank	1	1	
14-19	3C8-71018-0	チェックハ・ルフ・、タンクキャップ Check Valve, Tank Cap	1	1	
14-20	3T5-71020-0	オイルレヘ・ルセンサ Oil Level Sensor	1	1	
14-21	3C7-71030-0	オイルフィルタ Oil Filter	1	1	
14-21-1	3B7-02237-0	カップ * Cup	1	1	
14-21-2	3B7-02235-0	O リング A <b>* O-Ring A</b> フィルタ	1	1	
14-21-3	3C7-71033-0	ノイルタ <b>* Filter</b> のリング B	1	1	
14-21-4	3B7-02236-0	* O-Ring B	1	1	
14-22	930106-0800	ナット <u>Nut</u> ワッシャ	1	1	
14-23	940103-0800	Washer	2	2	or 940113-0800

オイルポンプ Fig. 14 OIL PUMP



部品番号	部 品 名			備考
Part No.	Description	50 A	40	Remarks
99AA-6-0570	オイルハペイプ A Oil Pipe A	1	1	
99AA-6-0175	Oil Pipe B	1	1	
121-35143-0	Clip, φ 9.5	4	4	
3B7-09075-1	Check Valve	4	4	
99AA-2-0140	Oil Pipe C	1	1	
99AA-2-0200	Oil Pipe D	1	1	
99AA-2-0200	Oil Pipe E	1	1	
99AA-2-0140	Oil Pipe F	1	_ 1	
99AA-2-0200	Oil Pipe G	1	1	
99AA-2-0100	Oil Pipe H	1	1	
99AA-2-0120	Oil Pipe I	1	1	
99AA-2-0160	Oil Pipe J //บาว เ. 6.9	1	1	
3B7-09052-0	<mark>Clip, 6.9</mark> パンドリードワイヤ、104	8	8	
3T5-84398-0	フ・レート、フィルタ	8	8	
	クランプ、6.5-87P	1	1	
	ホールト	1	1	
910103-6614	Bolt	1	1	
	Part No. 99AA-6-0570 99AA-6-0175 121-35143-0 3B7-09075-1 99AA-2-0140 99AA-2-0200 99AA-2-0200 99AA-2-0120 99AA-2-0120 99AA-2-0160 3B7-09052-0	Part No.Description $3 / 1/ n^{\circ} (7^{\circ} A)$ 99AA-6-0570Oil Pipe A $3 / 1/ n^{\circ} (7^{\circ} B)$ 99AA-6-0175Oil Pipe B $121-35143-0$ Clip, $\phi$ 9.5121-35143-0Clip, $\phi$ 9.5 $3 B7-09075-1$ Check Valve $3 4 / 1/n^{\circ} (7^{\circ} C)$ 99AA-2-0140Oil Pipe C $3 4 / 1/n^{\circ} (7^{\circ} C)$ 99AA-2-0200Oil Pipe D $3 4 / 1/n^{\circ} (7^{\circ} D)$ 99AA-2-0200Oil Pipe E $3 4 / 1/n^{\circ} (7^{\circ} E)$ 99AA-2-0140Oil Pipe F $3 4 / 1/n^{\circ} (7^{\circ} G)$ 99AA-2-0140Oil Pipe G $3 4 / 1/n^{\circ} (7^{\circ} I)$ 99AA-2-0100Oil Pipe H $3 4 / 1/n^{\circ} (7^{\circ} I)$ 99AA-2-0100Oil Pipe I $3 4 / 1/n^{\circ} (7^{\circ} I)$ 99AA-2-0100Oil Pipe I $3 7 / 1/n^{\circ} (6.9)$ $3 87-09052-0$ Clip, 6.9 $n' > h' J' - h' 7 / 1/n^{\circ} (104)$ $3 15-02239-0$ Plate, Filter $7 ^{\circ} V - h, 7 / 1/n^{\circ}$ $3 14-06972-0$ Clamp, 6.5-87P $3 14-06972-0$ Clamp, 6.5-87P	<b>DP AR 19 DP AR 11 D Part No. Description 50</b> $39AA-6-0570$ Oil Pipe A         1 $39AA-6-0175$ Oil Pipe B         1 $39AA-6-0175$ Oil Pipe B         1 $121-35143-0$ Clip, $\phi$ 9.5         4 $57.99075-1$ Check Valve         4 $3B7-09075-1$ Check Valve         4 $34Ah^{n}^{4}7^{n}C$ 9         9 $99AA-2-0140$ Oil Pipe C         1 $34Ah^{n}^{4}7^{n}C$ 9         9 $99AA-2-0140$ Oil Pipe C         1 $34Ah^{n}^{4}7^{n}$ E         9         9 $99AA-2-0200$ Oil Pipe F         1 $34Ah^{n}^{4}7^{n}$ H         9         9 $99AA-2-0100$ Oil Pipe G         1 $34Ah^{n}^{n}7^{n}$ H         9         9 $99AA-2-0100$ Oil Pipe H         1 $34Ah^{n}^{n}7^{n}$ I         9         9 $99AA-2-0100$ Oil Pipe J         1 $387-09052-0$ Clip, 6.9         8	Part No.         Description         D         J         J         J         J         J         J         J         J         J         A


#### ドライブシャフトハウジング Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING



-47-


見出番号	部品番号	部 品 名	個数 D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
15-1	3C8S61191-0	ト <sup>・</sup> ライフ <sup>・</sup> シャフトハウシ <sup>・</sup> ンク <sup>・</sup> S Drive Shaft Housing S	1	1	トランサム S 用 for transom S
	3C8S61192-0	ト'ライフ'シャフトハウシ'ンク' L Drive Shaft Housing L	1	1	トランサム L,LL,UL 用 for transom L,LL&UL
15-2	916113-0880	ボルト Bolt	6	6	
15-3	940113-0800	ワッシ <del>ャ</del> Washer エクステンションハウシ <b>・</b> ンク <sup>・</sup> LL	6	6	トランサム LL 用
15-4	3C8S61120-0	エクステンションハウシンク LL Extension Housing LL エクステンションハウシ'ンク' UL	1	1	トランサム LL 用 for transom LL トランサム UL 用
	3C8S61110-0	באַגאָראָדער אָדער אַדער אָדער אַדער אָדער אַדער אַדער אַדער אַדער אָדער אָדער אַדער אַדער אַדער אַדער אָדער אַדער אַדער אַדער אַדער אַדער אַדער אָדער אָדער אָדער אָדער אַדער אָדער אַדער אַדער אַדער אַדער אַדער אַדער אַדער אַדער אַדער אָדער אַדער	1	1	for transom UL
15-5	346-61111-1	Stud Bolt, 8-104 ナット	6	6	トランサム LL 用
15-6	930113-0800		6	6	for transom LL
15-7	940113-0800	Washer ボルト	6	6	
15-8	910113-5835	Bolt ホルタ <sup>*</sup> 、カムロット <sup>*</sup>	6	6	
15-9	346-66037-0	Holder, Cam Rod ストッパ、カムロット・フ・ッシンク・	1	1	     トランサム UL 用
15-10	353-66024-0	Stopper, Cam Rod Bushing ポルト	1	1	for transom UL
<u>15-</u> 11	910103-6612	Bolt ロックラハ'ー、ウォータハ°イフ°	1	1	
15-12	346-65204-0	Lock Rubber, Water Pipe エプロン	1	1	
15-13	3C8S61210-0	<b>Apron</b> グロメット、エブロン	1	1	
15-14	3C8-61212-0	Grommet, Apron র⁄য়ান	1	1	
15-15	922513-5540	<b>Screw</b> ナイロンナット、5-P0.8	1	1	
15-17	930403-0500	<u>Nylon Nut, 5-P0.8</u> シールラパー、エプロン	1	1	
15-18	3C8-61213-0	<u>Seal Rubber, Apron</u> カ <sup>*</sup> スケット、ト <sup>*</sup> ライフ <sup>*</sup> シャフトハウシ <sup>*</sup> ンク <sup>*</sup>	1	1	
15-19	3C8-61012-0	Gasket, Drive Shaft Housing エンジ <sup>・</sup> ンハ <sup>・</sup> ース	1	1	
15-20	3T5S01301-0	Engine Base カプスケット、エンジンヘース	1	1	
15-21	3C8-01303-0	Gasket, Engine Base シールラパー、エンシ'ンペ'ース	1	1	
15-22	3C8-67116-0	Seal Rubber, Engine Base ສຳມາ	1	1	
15-23	910113-5625	Bolt ノック、6-12	4	4	
15-24	345-01111-0	Knock, 6-12 エキソ・ーストハ・イフ・	4	4	
15-25	3E3-02311-0	<b>Exhaust Pipe</b> ポルト、8−30	1	1	
15-26	3C8-02319-0	Bolt, 8-30 がスケット、エキゾーストパイフ゜	3	3	
15-27	3C8-02312-0	Gasket, Exhaust Pipe エキソ・ーストハウシ・ンク	1	1	
15-28	3C8-61180-0	Exhaust Housing ポルト、8−30	1	1	
15-29	3C8-61184-0	Bolt, 8-30	4	4	

ドライブシャフトハウジング Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 D	¢ Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A		Remarks
15-30	3C8-61181-0	カ スケット、エキソーストハウシンク Gasket, Exhaust Housing	1	1	
15-31	3C8-61182-0	Gasket, Exhaust Housing ク <sup>*</sup> ロメット、エキソ <sup>*</sup> ーストハウシ <sup>*</sup> ンク <sup>*</sup> Grommet, Exhaust Housing	1	1	
15-32	3H6-07257-0	Grommet, Exhaust Housing エキゾーストプラグ Exhaust Plug	1	1	
				$\Box$	
					_
				<u>ا</u>	
]	ļ				
	L		'	ļ!	L
	ļ		'		L
		<b> </b>	'	ļ]	
	<b> </b>		'	ļļ	ļ
	<b> </b>			ļ	
	<b> </b>	<u> </u>	'	<b>↓</b>	
]	<b> </b>			ļ]	
	<b>  </b>		'	$\square$	
				$\square$	
	<u>                                     </u>			$\square$	
	<u>                                     </u>	ŀ	!	$\square$	l
	<b>├</b> ───┤		!	$\square$	l
	──┤		!		l
	┥────┤	·	'	┟──┤	
	┥			$\mid \mid \mid$	
	<u>├</u>			<b>├</b> ───┤	
	I]	<u> </u>			l

#### ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 16 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号	部品番号	部品名	個数	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
16-1	3C8S60000-0	キ'ヤケース Gear Case	1	1	トランサム S,L,LL 用 for transom S,L&LL
	3C8S60090-0	キ'ヤケース(サブウォータパイプ゜付) Gear Case (With Sub Water Pie)	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
16-1-1	345-60211-0	ニート'ルヘ'アリンク'、22-30-30 * Needle Bearing, 22-30-30	1	1	
16-2	910113-5835	ボルト Bolt	6	6	
16-3	332-60005-2	オイルフ°ラク' Oil Plug	2	2	
16-4	332-60006-0	カ'スケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	
16-5	3C8-60235-1	ウォータストレーナセット Water Strainer Set	1 set	1 set	
16-5-1	921503-0438	スクリュ * Screw	1	1	
16-5-2	930406-0400	ナイロンナット、4-P0.7 * Nylon Nut, 4-P0.7	1	1	
16-6	3C8-60204-0	サフ・ウォータストレーナ Sub Water Strainer	1	1	
16-7	910113-5616	ホ <sup>*</sup> ルト Bolt	1	1	
16-8	3B7-60015-1	ウォータブ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup> Water Plug	1	1	
16-9	3B7-60016-0	カ <sup>*</sup> スケット、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	_1	
16-10	3C8-64301-0	ト'ライフ'シャフト S Drive Shaft S	1	1	トランサム S 用 for transom S
	3C8-64302-0	トライプシャフト L Drive Shaft L	1	1	トランサム L 用 for transom L トランサム LL 用
	3C8-64304-0	ト'ライフ'シャフト LL Drive Shaft LL ト'ライフ'シャフト UL	1	1	トランサム LL 用 for transom LL トランサム UL 用
	3C8-64303-0	↑ 717 5471 0L Drive Shaft UL ^*アリング、6304	1	1	for transom UL
16-11	3C8-60213-0	Bearing, 6304 スプリング、トライブシャフト	2	2	
16-12	3C8-64327-0	Spring, Drive Shaft へへルギャ B	1	1	
16-13	3C8-64020-1	Bevel Gear B	1	1	
16-14	3C8-64027-0	ナット、ヘ・ヘ・ルキ・ヤ B Nut, Bevel Gear B	1	1	
16-15	345-64081-0	シム、41-51.5-0.1 Shim, 41-51.5-0.1 シム、41-51.5-0.15	AR	AR	
<u> </u>	345-64082-0	シム、41-51.5-0.15 Shim, 41-51.5-0.15 シム、41-51.5-0.3	AR	AR	
	345-64083-0	シム、41-51.5-0.3 Shim, 41-51.5-0.3 シム、41-51.5-0.5	AR	AR	
	345-64084-0	シム、41-51.5-0.5 Shim, 41-51.5-0.5 インヘ*ラ、ウォータポンプ	AR	AR	
16-16	3C8-65021-2	インペンジャンジャンジ Impeller, Water Pump キー、ウォータホシンプインヘッラ	1	1	
16-17	332-65022-0	インワル クルック インペン Key, Water Pump Impeller ポンプケーズアッパ	1	1	
16-18	3T5-65016-0	がシング・ハッハ Upper, Pump Case ライナ、ポンプケース	1	1	
16-19	3T5-65011-0	Liner, Pump Case           カ'スケット、ポンプケース	1	1	
16-20	3T5-65018-0	Gasket, Pump Case	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 16 GEAR CASE ( DRIVE SHAFT )




見出番号	部品番号	部品名		Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	D 50	D 40	Remarks
		カ <sup>*</sup> イト <sup>*</sup> フ <sup>*</sup> レート、ウォータホ <sup>*</sup> ンフ <sup>*</sup>	A	A	
16-21	3C8-65025-0	Guide Plate, Water Pump	1	1	
16-22	3C8-65029-0	ガスケット、ガイトプレート Gasket, Guide Plate	1	1	
		ポンプ・ケースロワ			
16-23	3C8-65017-1	Lower, Pump Case ノック、4-10	1	1	
16-24	334-65012-0	Knock, 4-10 オイルシール、17-33-6	2	2	
16-25	3C8-60223-0	Oil Seal, 1733-6	2	2	
16-26	3C8-64084-0	シム、32.9-26-0.5 Shim, 32.9-26-0.5	1	1	
16-27	345-65015-0	O リング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47	1	1	
16-28	910113-5855	ホ*ルト Bolt	4	4	
		ロワシールラハー、ウォータハペイプ			
16-29	3C8-65014-0	Lower Seal Rubber, Water Pipe ウォータハ°イフ° S	1	1	 トランサム S 用
16-30	3C8-65100-0	Water Pipe S	1	1	for transom S
	3C8-65110-0	ウォータハ°イプ° L Water Pipe L	1	1	トランサム L 用 for transom L
	3C8-65130-0	ウォータハ°イフ° LL Water Pipe LL	1	1	トランサム LL 用 for transom LL
		ウォータパイプ UL		-	トランサム UL 用
	3C8-65120-0	Water Pipe UL アッパシールラバー、ウォータハペイプ	1	1	for transom UL
16-31	345-65206-0	Upper, Seal Rubber, Water Pipe カラー、18-20-4.5	1	1	
16-32	345-65205-0	Collar, 18-20-4.5	1	1	
16-33	346-65204-0	ロックラハ・ー、ウォータパイプ゜ Locking Rubber, Water Pipe	1	1	
16-34	3C8-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1	
16-35	951407-0312	スプ <sup>®</sup> リンク <sup>•</sup> ビ <sup>®</sup> ン、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	
		אַרעריי S		2	トランサムS用
16-36	3C8-66012-0	Cam Rod S றப்பில் ப	1	1	for transom S トランサム L 用
	3C8-66013-0	Cam Rod L カムロット・LL	1	1	for transom L トランサム LL 用
	3C8-66015-0	Cam Rod LL	1	1	for transom LL
	3C8-66014-0	∌∆¤ッドUL Cam Rod UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
16-37	3C8-66031-1	プッジング'、カムロット' Bushing, Cam Rod	1	1	
		O リング、2.4-5.8			
16-38	332-66021-0	O-Ring, 2.4-5.8 O リング、3.5-21.7	1	1	
16-39	3C8-66032-0	O-Ring, 3.5-21.7 ストッパ	1	1	
16-40	353-66024-0	Stopper	1	1	
16-41	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	
16-42	3C8-66241-0	ジョイント、シフトロット Joint, Shift Rod	1	1	
16-43		スプ <sup>®</sup> リング <sup>®</sup> ビン、3-12			
	951403-0312	Spring Pin, 3-12	2	2	

ギヤケース(プロペラシャフト) Fig. 17 GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)





見出番号	部品番号	部品名	個数 D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
17-1	345-60215-0	テーパーローラへ'アリンク'、32007 Taper Roller Bearing, 32007	1	1	
17-2	3C8-64010-1	ヾ゚ヽ゚ルキ'ヤ A(ブッシンケ付) Bevel Gear A(With Bushing)	1	1	
17-3	353-64036-0	シム、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR	AR	
	353-64037-0	ジム、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR	AR	
	353-64038-0	ジム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	AR	
17-4	3C8-64211-0	プロヘプジャフト Propeller Shaft	1	1	
17-5	3C8-64215-1	クラッチ Clutch クラッチヒ <sup>°</sup> ン	1	1	
17-6	3C8-64217-0	クフッチビン <u> Clutch Pin</u> スナップ、クラッチビン	1	1	
17-7	3C8-64219-1		1	1	
17-8	3C8-64221-0	へノリング、ウノック Spring, Clutch スプリングホルダ、クラッチ	1	1	
17-9	3C8-64222-0	へノ 929 かいタ 、 9797 Spring Holder, Clutch スチールボール、3/8	1	1	
17-10	965002-0803	ステールホール、378 Steel Ball, 3/8 プッシュロット、クラッチ	1	1	
17-11	3C8-64223-1	クリンユロット、クノック Push Rod, Clutch ハウシ'ング、プロヘプランャフト	1	1	
17-12	3C8S60101-0	Housing, Propeller Shaft ニート・ルヘ*アリング、22-30-30	1	1	
17-13	345-60211-0	ニードルペアリング、22-30-30 Needle Bearing, 22-30-30 オイルシール、22-36-10	1	1	
17-14	334-60223-0	Oil Seal, 22-36-10 ^アリング、6007	1	1	
17-15	9601-0-6007	Bearing, 6007 O リング、3.53-69.44	1	1	
17-16	345-60103-0	0.777、5.53-69.44 	1	1	
17-17	3C8-64030-0	Bevel Gear C           ワッシャ、22.1-28-3	1	1	
17-18	345-64032-0	Washer, 22.1-28-3 ボルト、6-25 プレコート	1	1	
17-19	3C8-60108-0	Bolt, 6-25 Pre-coated	2	2	
17-20	940113-0600		2	2	
17-21	3C8-64231-0	Thrust Holder, Propeller           プロペラ 7 (4×290×180)	1	1	
17-22	348-64108-0	Propeller 7 (4×11.4×7.1)           プ <sup>°</sup> □ ∧ <sup>°</sup> □ ⊂ S 9 (3×307×229)	1	1	
	3T5-64518-0	Propeller CS 9 ( 3×301×223 )           プロへっ て CS 11 ( 3×295×279 )	1	1	
	3T5-64523-0	Propeller CS 11 ( $3 \times 233 \times 213$ ) $7^{\circ}$ Propeller CS 11 ( $3 \times 11.6 \times 11.0$ ) $7^{\circ}$ Profit CS 12 ( $3 \times 290 \times 305$ )	1	1	40A 標準
	3T5-64525-0	$\frac{Propeller CS 12 (3 \times 230 \times 303)}{7^{\circ} \mu^{\circ} 7 CS 13 (3 \times 282 \times 330)}$	1	_1	40A 标准 50A 標準
	3T5-64527-0	Propeller CS 13 ( $3 \times 282 \times 356$ ) $7^{\circ} \square \land \neg \neg$ CS 14 ( $3 \times 282 \times 356$ )	1	1	50A STD
	3T5-64529-0	Propeller CS 14 (3×202×300)           7°¤∧°¯7 CS 15 (3×279×381)	1	1	
	3T5-64532-0	Propeller CS 15 ( 3×11.0×15.0 )	1	1	

ギヤケース(プロペラシャフト) Fig. 17 GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)




見出番号	部品番号	部品名	個勢 D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
17-23	348-64232-0	ストッハ <sup>°</sup> 、フ <sup>°</sup> ロへ <sup>°</sup> ラ <b>Stopper, Propeller</b> ワッシ <del>ү</del> 、17−32−3	1	1	
17-24	345-64124-0	Washer, 17-32-3	1	1	
17-25	353-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1	
17-26	951503-0325	スプリットピン、3-25 Split Pin, 3-25 トリムタブ	1	1	
17-27	3C8-60217-1	Trim Tab	1	1	
17-28	910113-5620	ホ'ルト Bolt	1	1	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			






見出番号	部品番号	部品名	個数 D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
18-1	3C8-66211-0	シフトロット Shift Rod	1	1	
18-2	3C8-66225-0	レハ <sup>・</sup> ー、シフトロット Lever, Shift Rod	1	1	
18-3	3C8-66122-1	シフトアーム Shift Arm	1	1	
18-4	350-67101-0	ブッシング、シフトレハーシャフト Bushing, Shift Lever Shaft	2	2	
18-5	941403-1200	ウェーフ・ワッシャ、d=12 <b>Wave Washer, d=12</b>	1	1	
18-6	951703-0800	スナップ <sup>9</sup> リテーナ、d=8 Snap Retainer, d=8	1	1	ra la Jar <sup>o</sup>
18-7	3C8-66112-0	ストッハ°、シフトレハ'ー Stopper, Shift Lever	1	1	Р タイプ <sup>®</sup> for P Type
	3C8-66112-0	ストッハ <sup>*</sup> 、シフトレハ <sup>*</sup> ー Stopper, Shift Lever	3	3	F タイプ for F Type
18-8	910114-0614	ホ'ルト Bolt	1	1	
18-9	3C8-66135-0	シフトシャフト Shift Shaft	1	1	
18-10	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 <b>Washer, 8.5-18-1.6</b>	1	1	
18-11	951703-0800	スナップリテーナ、d=8 Snap Retainer, d=8	3	3	P タイプ
18-12	3B7-83715-0	ケープ・ルショイント Cable Joint	1	1	for P Type
18-13	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 <b>Washer, 8.5-18-1.6</b>	1	1	
18-14	951603-0800	R ピン、d=8 <b>R-Pin, d=8</b>	1	1	
18-15	3T5-66110-0	シフトレハ <sup>・</sup> ー Shift Lever	1	1	
18-16	3T5-67147-0	シールリンク <sup>*</sup> 、13.8-22-5 Seal Ring, 13.8-22-5	1	1	
18-17	350-67105-0	ブッシング、14-16.5-17.7 Bushing, 14-16.5-17.7	1	1	
18-18	941403-1400	ウェーフ・ワッジャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	
18-19	3T5-66129-0	シフトレハ*ー B Shift Lever B	1	1	
18-20	3C8-66308-0	ワッシャ、6.5916-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	2	2	or 3R0-66308-0
18-21	910103-0670	ホ'ルト Bolt	1	1	F タイプ
18-22	930403-0600	ナイロンナット、6-P1.0 <b>Nylon Nut, 6-P1.0</b>	1	1	for F Type
18-23	3T5-66134-0	ロット*、シフトレハ*ー Rod, Shift Lever	1	1	
18-24	940103-0500	דאָלאָ Washer	1	1	
18-25	951503-0212	スプ <sup>•</sup> リットピン、2–12 <b>Sprit Pin, 2-12</b>	1	1	
18-26	940103-0600	עזיא <del>י</del> Washer	1	1	
18-27	3B2-83865-0	ナット(No. 10-32VNF) Nut(No.10-32VNF)	1	1	
18-28	3T5-67578-0	ラヘル、シフト Label, Shift	1	1	
18-29	3C8-66116-0	プレート、シフトレハ・ーストッハ Plate, Shift Lever Stopper	1	1	Р タイプ for P Type

シフト Fig. 18 SHIFT




 見出番号	部品番号	部品名		(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	D 50 A	D 40 A	Remarks
	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
18-31	940103-0600	ण्ण्रभ् Washer	1	1	or 940113-0600
18-32	941303-0600	スプリングワッシャ	1	1	
18-33	3C8-67146-0	Spring Washer ए७४२, 14-22-1 Washer, 14-22-1	1	1	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		L	l	I	L

# ブラケット(1)(マニュアルチルト) Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT )




見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
19-1	3C8S62112-0	スダーンプ・ラケット R Stern Bracket R	1	1	
19-2	3C8S62113-0	スターンフ'ラケット L Stern Bracket L	1	1	
19-3	346-62191-0	フ <sup>・</sup> ラケットホ <sup>・</sup> ルト Bracket Bolt	1	1	
19-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8 ブッシング、ブラケットボルト	1	_1	
19-5	349-62126-0	Bushing, Bracket Bolt	2	2	
19-6	3C8-62132-0	ブ'ッシンク'、22-25-35.5 Bushing, <b>22-25-35.5</b>	1	1	
19-7	346-62127-0	キャップ、ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	2	2	F タイプ for F Type
19-8	3C8-62117-1	ディスタンスピース Distance Piece	1	1	
19-9	3C8-62120-1	ホ'ルト、8−170 <b>Bolt, 8-170</b>	1	1	
19-10	940113-0800	דאָטאָל Washer	1	1	
19-11	930113-0800	ナット Nut	1	1	
19-12	3C8-62121-1	วรีวราย Thrust Rod	1	1	
19-13	345-62122-2	スプリング、スラストロット' Spring, Thrust Rod	1	1	
19-14	3C8S62100-1	לקעד אלא איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי	2	2	
19-14-1	3E3-62103-0	クランプ <sup>®</sup> スクリュ * Clamp Screw	2	2	
19-14-2	332S62102-1	ハント・ル、クランプ <sup>®</sup> スクリュ * Handle, Clamp Screw	2	2	
19-14-3	3C8-62104-1	אַליאָל, 3-22 <b>* Rivet, 3-22</b>	2	2	
19-15	332-62101-0	ハット、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	
19-16	3C8S62310-2	スイヘ・ルフ・ラケット Swivel Bracket	1	1	
19-17	3C8S62010-2	ステアリンク <sup>*</sup> シャフト Steering Shaft	1	1	
19-18	345-62417-0	ブッシング、26-32-30 Bushing, 26-32-30	2	2	
19-19	345-62441-0	フリクションプレート Friction Plate	1	1	
19-20	910113-0830	ホ <sup>*</sup> ルト Bolt	1	1	
19-21	346-62421-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	
19-22	3A0-62423-2	アッハ <sup>®</sup> 、スラストプレート Upper, Thrust Plate	1	1	
19-23	346-62424-1	ロワ、スラストプピート Lower, Thrust Plate	1	1	
19-24	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 <b>O-Ring, 3.5-25.7</b>	1	1	
19-25	945103-2500	C リング、d=25 C-Ring, d=25	1	1	
19-26	344-67177-0	クリスニップル Grease Nipple	1	1	
19-27	940113-0600	דאָטאָ Washer	1	1	

# ブラケット(1)(マニュアルチルト) Fig. 19 BRACKET (1) (MANUAL TILT )




見出番号	部品番号	部品名	個数	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
19-29	3C8-61302-0	ロワ、マヴントラハ'ー Lower, Mount Rubber	2	2	
19-30	3C8S61411-2	マウントフ・ラケット Mount Bracket	1	1	
19-31	3C8-61336-0	ダンハ <sup>®</sup> ラハ <sup>®</sup> ー Damper Rubber ポルト、ロワマウントラハ <sup>®</sup> ー	1	1	
19-32	3C8-61321-1	あかた、ロタマクシャンパー Bolt, Lower Mount Rubber ワッシャ、13-34-3	2	2	
19-33	353-61334-0	Washer, 13-34-3	2	2	
19-34	3C7-61338-0	ダンハ <sup>*</sup> ラハ <sup>*</sup> ー、21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5 ナイロンナット、12-P1.75	2	2	
19-35	930403-1200	Nylon Nut, 12-P1.75	2	2	
19-36	940213-1200	ワッシャ Washer キャップ、ロワマウントラハ <sup>・</sup> 一	4	4	
19-37	3C8S61342-0	Cap, Lower Mount Rubber	2	2	
19-38	910113-5620	ホルト Bolt	4	4	
19-39	3C8-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1	
19-40	3C8-62158-0	ד-אַדָּרָלי Ground Cable	1	1	
19-41	910103-5612	ボルト Bolt アッパ、マウントラハ・ー	2	2	
19-42	3E3-61301-1	アッハ、マリントフハー Upper, Mount Rubber ボルト、アッパマウントラハー	2	2	
19-43	353-61307-0	ホルト、フッハマリントフハー Bolt, Upper Mount Rubber ダ'パーラハ'ー、アッハ゜	2	2	
19-44	3E3-61333-0	Damper Rubber, Upper	2	2	
19-45	3E3-61335-0	Lock Plate, Upper キャップ、アッパマウントラハー	1	1	
19-46	3C8S61341-0	Cap, Upper Mount Rubber ホルト	1	1	
19-47	910113-5835	Bolt	3	3	
19-48	3B7-60218-1	Anode	1	1	
19-49	910113-5635	ホ'ルト Bolt	1	1	




-67-

見出番号	部品番号	部品名	個数	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
20-1	3C8S77211-0	スターンプラケット R Stern Bracket R	1	1	
20-2	3C8S77212-0	スターンフ・ラケット L Stern Bracket L	1	1	
20-3	3B7-62191-0	プラケットボルトアッシ Bracket Bolt Ass'y ナイロンナット、7/8	1	1	
20-4	346-62124-0	ノイレンノット、 1/0 Nylon Nut, 7/8 ブッシング、 ブラケットボルト	1	1	
20-5	3C8-77213-0	Bushing, Bracket Bolt	2	2	
20-6	3C8-62132-0	ブッシング、22-25-35.5 Bushing, 22-25-35.5 キャップ、ブラケットホント	1	1	<b>エントレノーの<sup>0</sup></b>
20-7	346-62127-0	Cap, Bracket Bolt	2	2	F タイプ for F Type
20-8	3C8-77118-1	גדאלי Thrust Rod	1	1	
20-9	3C8-77214-0	クランプスクリュ Clamp Screw	2	2	
		パッド、クランプスクリュ			
20-10	332-62101-0	Pad, Clamp Screw スイヘ・ルフ・ラケット、ハ・ワートリム & チルト	2	2	
20-11	3C8S77215-2	Swivel Bracket, Power Trim & Tilt	1	1	
20-12	3C8S62010-2	Steering Shaft	1	1	
20-13	345-62417-0	プッシング、26-32-30 Bushing, 26-32-30 フリクションプレート	2	2	
20-14	345-62441-0	Friction Plate	1	1	
20-15	910113-0840	ボルト Bolt スプリング、フリクションプレート	1	1	
20-16	346-62421-1	Spring, Friction Plate	1	1	
20-17	3A0-62423-2	アッハ <sup>*</sup> 、スラストプ <sup>*</sup> レート <b>Upper, Thrust Plate</b> ロワ、スラストプ <sup>*</sup> レート	1	1	
20-18	346-62424-1	Lower, Thrust Plate	1	1	
20-19	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 <b>O-Ring, 3.5-25.7</b>	1	1	
20-20	945103-2500	C リンク'、d=25 <b>C-Ring, d=25</b>	1	1	
20-21	344-67177-0	グリスニップ <sup>ル</sup> Grease Nipple	1	1	
20-22	940113-0600	ፓッジ <del>ャ</del> Washer	1	1	
20-24	3C8-61302-0	ロワ、マウントラハー Lower, Mount Rubber	2	2	
20-25	3C8S61411-2	マウントプラケット Mount Bracket	1	1	
20-26	3C8-61336-0	ダンハ <sup>®</sup> ラハ'ー Damper Rubber	1	1	
20-27	3C8-61321-1	ボルト、ロワマウントラハー Bolt, Lower Mount Rubber	2	2	
20-28	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2	
20-29	3C7-61338-0	ダンハ <sup>*</sup> ラハ <sup>*</sup> ー、21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	2	
20-30	930403-1200	ナイロンナット、12-P1.75 <u>Nylon Nut, 12-P1.75</u> フッシ <del>ャ</del>	2	2	
20-31	940213-1200	Washer	4	4	




見出番号	部品番号		個数 D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
20-32	3C8S61342-0	キャップ、ロワマウントラハ <sup>*</sup> ー Cap, Lower Mount Rubber	2	2	
20-33	910113-5620	ポルト Bolt	4	4	
20-34	3C8-62396-0	アースワイヤ Ground Cable アースワイヤ	1	1	
20-35	3C8-62158-0	Ground Cable ホ'ルト	1	1	
20-36	910103-5612	Bolt ホルト	1	1	
20-37	910113-0620	Bolt フッシャ、6-16-1.5	2	2	Р タイプ for P Type
20-38	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 アッパ、マウントラハー	2	2	
20-39	3E3-61301-1	Upper, Mount Rubber ボルト、アッパマウントラバー	2	2	
20-40	353-61307-0	Bolt, Upper Mount Rubber ダンパーラントー、アッハ	2	2	
20-41	3E3-61333-0	Damper Rubber, Upper ロックフ <sup>*</sup> レート、アッハ <sup>*</sup>	2	2	
20-42	3E3-61335-0	Lock Plate, Upper キャップ、アッパマウントラハー	1	1	
20-43	3C8S61341-0	Cap, Upper Mount Rubber ホルト	1	1	
20-44	910113-5835	Bolt アノート、スターンフ・ラケット	3	3	
20-45	3C7-60218-2	Anode, Stern Bracket ボルト	1	1	
20-46	910103-6630 951603-1000	Bolt R	2	2	
20-48	910113-5612	ホルト Bolt	1	1	F タイプ for F Type
			•	•	
		~			

マニュアルチルト(M タイプ) Fig. 21 MANUAL TILT(M Type)




<u> </u>	(Q'ty D	備考
50 A	40 A	Remarks
1	1	
1	1	
1	1	
2	2	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	トランサム L,LL,UL
1	1	Export Model : STD part of
1	1	transom LL,UL
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
2	2	
1	1	
1	1	
2	2	トランサム S 用 for Transom S トランサム L,LL,UL 用
2	2	for Transom L,LL & UL
1	1	
1	1	
1	1	
3	3	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

### パワートリム&チルトアッシ Fig. 22 POWER TRIM & TILT ASS'Y




見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
22-1	3C8S62472-1	チルトストッハ <sup>®</sup> 、PTT Tilt Stopper, PTT	1	1	
22-2	369-62433-1	グリップ、チルトストッハ <sup>。</sup> Grip, Tilt Stopper	1	1	
22-3	3B7-62457-0	カラー、10.5-13.8-7.6 Collar, 10.5-13.8-7.6	2	2	
22-4	911113-1025	ボルト、10-P1.25 Bolt, 10-P1.25 ワッシャ	2	2	
22-5	940113-1000	クッシャ Washer スプリング、チルトストッハ <sup>®</sup> PTT	2	2	
22-6	3C8-62473-2	Spring, Tilt Stopper PTT パワートリム & チルト	1	1	
22-7	3T5S77150-0	Power Trim & Tilt           シリンダ ピン、アッパ	1	1	
22-8	3C8-77071-0	Cylinder Pin, Upper           ブッシング、18-24-19	1	1	
22-9	3C8-77075-0	Bushing, 18-24-19 ブッシング、18-24-22	2	2	
22-10	3C8-77076-1	Bushing, 18-24-22 ポルト	2	2	
22-11	910113-0612	Bolt フッシャ、6.5-23-1.5	1	1	
22-12	345-05122-0	Washer, 6.5-23-1.5 シリンダ <sup>*</sup> と <sup>°</sup> ンロワ	1	1	
22-13	3C8-77101-1	Cylinder Pin Lower カラー、シリンタ'ヒ'ンロワ	1	1	
22-14	3C8-77105-0	Collar, Cylinder Pin Lower ブッシング、18-24-19	1	1	
22-15	3C8-77075-0	Bushing, 18-24-19 ブ'ッシング'、22-26-32	2	2	
22-16	3C8-77103-0	<mark>Bushing, 22-26-32</mark> ナット、18	2	2	
22-17	3C8-77104-0	Nut, 18 ワッシャ、19-34-3	2	2	
22-18	3C8-77111-1	Washer, 19-34-3 グランプ、6-9.5L	4	4	
22-19	336-06973-0	Clamp, 6-9.5L スクリュ	1	1	
22-20	921503-5612	Screw トリムセンダ Trime Screeder	1	1	
22-21 21-22	3B7-72574-0 336-06973-0	<u>Trim Sender</u> クランプ 、 6-9. 5L Clamp, 6-9.5L	1	1 1	<b>L=6000</b> P タイプ <sup>®</sup>
21-22	921503-5612	হোৱামিচ, ৬-9.5L হ/সুন Screw	1	 1	for P Type
£ 1-25	521505-5012	UIEW			

### パワートリム&チルト Fig. 23 POWER TRIM & TILT




 見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
23-1	3T5-77180-0	र—१ Motor	1	1	L=950
23-2	3C7-77199-0	ボルト Bolt カラー	3	3	
23-3	3C8-77185-0	$D^{-}$ Collar $yy - 7 h \tau^{*} (DN)$	3	3	
23-4	3C8-77450-0	99-77 ルア(DN) Relief Valve(DN) O リング	1	1	
23-4-1	3B7-77433-0	* <b>O-Ring</b> ポンプ	1	1	
23-5	3C8-77430-0	ホック <b>Pump</b> O リング	1	1	
23-6	3B7-77433-0	0.929 <b>O-Ring</b> ポルト	2	2	
23-7	3B7-77431-1	ホルト Bolt ホルト	1	1	
23-8	3B7-77432-1	Bolt	2	2	
23-9	3B7-77434-1	フィルタ B Filter B ト'ライフ'シ'ョイント	1	1	
23-10	3C8-77163-0	Drive Joint	1	1	
23-11	3B7-77167-0	O リング <b>O-Ring</b> リリーフハ <sup>*</sup> ルフ <sup>*</sup> (UP)	1	1	
23-12	3C8-77440-0	リーフィルン(UP) Relief Valve(UP) Oリング	1	1	
23-12-1	3C8-77441-0	0 リング * O-Ring O リング	1	1	
23-12-2	3B7-77441-0	* O-Ring	1	1	
23-13	3B7-77442-0	フィルタ Filter ハ'ルフ'シート B	1	1	
23-14	3B7-77420-0	ハルノシート B Valve Seat B	1	1	
23-14-1	3B7-77412-0	0 929 * O-Ring O リング	1	1	
23-14-2	3B7-77411-0	0 527 * <b>O-Ring</b> パルプシート A	1	1	
23-15	3B7-77410-0	ハルノシート A Valve Seat A O リング	1	1	
23-15-1	3B7-77412-0	・ <b>O-Ring</b> のリング	1	1	
23-15-2	3B7-77411-0	・ 0.75% * 0-Ring スプール	1	1	
23-16	3B7-77401-0	スノール Spool ハ・ッカアップリング	1	1	
23-17	3B7-77403-0	ハックリック リンク Back-up Ring スプリング、スプール	1	1	
23-18	3B7-77404-0	スノリンク、スノール Spring, Spool ピストンロット	2	2	
23-19	3C8-77365-0	Piston Rod	1	1	
23-19-1	3C8-77383-0	0 リング * O-Ring O リング	1	1	
23-19-2	3C8-77375-0		1	1	
23-19-3	3C8-77376-0	ハックアック リンク  * Back-up Ring フリーピストン	1	1	
23-20	3C8-77377-0	Free Piston	1	1	



	部品番号	部 品 名		ζQ'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	D 50 A	D 40 A	Remarks
23-21	3C8-77375-0	O リング O-Ring	1	1	
23-22	3C8-77376-0	ハ'ックアップリンク' Back-up Ring	1	1	
23-23	3B7-77173-0	シールワッシャ Seal Washer カラー、インナ	2	2	
23-24	3B7-77174-0	ルフー、インナ Collar, Inner スプリング	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
23-25	3B7-77172-0	ヘリシッ Spring O リンク	1	1	
23-26	3B7-77179-0	0 929 <u>O-Ring</u> O リング	1	1	
23-27	3B7-77411-0	0-Ring マニュアルハ・ルフ・	1	1	
23-28	3C8-77176-1	<u>Manual Valve</u> C שעלי	1	1	
23-29	945003-1800	C-Ring ++y7°	1	1	
23-30	3B7-77168-0	Cap のリング	1	1	
23-31	3B7-77169-0	0-Ring スプ <sup>®</sup> リング <sup>®</sup>	1	1	
23-32	3C8-77223-0	Spring	1	1	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			


ŧ

ロワモータカバー Fig. 24 LOWER MOTOR COVER



見出番号	部品番号	部 品 名	個数	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
24-1	3C8S67100-0	モーダカハ <sup>*</sup> ーロワ Motor Cover Lower	1	1	
24-2	346-67113-0	マウントラハー Mount Rubber	8	8	
24-3	346-67114-0	スペーサ、6.2−9−15.7 <b>Spacer, 6.2-9-15.7</b> ポルト	4	4	
24-4	910113-0630	4. ルト Bolt ワッジャ、6.5-21-1	4	4	
24-5	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1	4	4	
24-6	3T5-72057-0	ラヘ・ル、 PTT スイッチ Label, PTT Switch フックレハー	1	1	Р タイプ for P Type
24-7	3C8S67141-0	Hook Lever	1	1	
24-8	338-67147-0	シールリング、フックレハー Seal Ring, Hook Lever	1	1	
24-9	369-67105-0	ブ'ッシンク'、フックレハ'ー Bushing, Hook Lever	1	1	
24-10	3C8-67146-0	ワッシャ、14-22-1 Washer, 1 <b>4-22-1</b>	1	1	
_ 24-11	941403-1400	ウェーフ・ワッシャ、 d=14 Wave Washer, d=14	1	1	
24-12	3C8-67142-1	カバーフック Cover Hook	1	1	
24-13	910114-0612	ホ <sup>*</sup> ルト Bolt スプ <sup>®</sup> リンク <sup>*</sup> ワッシ <del>ャ</del>	1	1	
24-14	941303-0600	Spring Washer	1	1	
24-15	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	
24-16	345-66226-0	グロメット、17-3 <u>Grommet, 17-3</u> グロメット、メインスイッチ	1	1	
24-17	345-76092-0	クロメット、メインスイッナ Grommet, Main Switch プラグ	1	1	
24-18	3B7-01046-0	Plug	1	1	
24-19	3C8-83732-0	クロメット、リモートコントロールケーブル Grommet, Remote Control Cable	1	1	Р 917
24-20	3C8-76116-1	ク'ロメット、コート' Grommet, Cord	1	1	for P Type
24-21	345-67117-0	ク'ロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	
24-22	3C8-83820-0	フ'ラケット、リモートコントロールケーフ'ル Bracket, Remote Control Cable	1	1	
24-23	3C8-83821-0	スクリュ、4-20 P0.5 Screw, 4-20 P0.5	1	1	Р タイプ
24-24	941303-0400	スプリング ワッシャ Spring Washer	1	1	for P Type
24-25	910113-5616	ボルト Bolt	2	2	
24-26	3T5-67162-0	ク'ロメット、ハ'ッテリコート' Grommet, Battery Cord ク'ロメット、スロットルワイヤ	1	1	F タイプ for F Type
24-27	3C8-63621-0	クロメット、スロットルシイヤ Grommet, Throttle Cable クロメット、スロットルホール	1	1	
	3C8-63624-0	クロメタト、スロットルムール <u>Grommet, Throttle Hole</u> スイッチ B 、パワートリム & チルト	1	1	Р タイプ <sup>°</sup>
24-28	3T5-72613-0	Switch B, Power Trim & Tilt	1	1	for P Type
24-29	910113-5612	Bolt	2	2	


ロワモータカバー Fig. 24 LOWER MOTOR COVER



-81-


見出番号	部品番号	部品名		Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	D 50 A	D 40 A	Remarks
24-30	338-67163-0	ク <sup>*</sup> ロメット、18-2.5 Grommet, 18-2.5	1	1	
24-31	3C8-72619-0	ク'ロメット Grommet	1	1	F タイプ for F Type
24-32	345-67117-0	グ'ロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	
24-33	910113-0610	ボルト Bolt	2	2	
24-34	398-76080-0	ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1	1	F タイプ for F Type
24-35	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1	
24-36	3N4-76142-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1	
24-37	910103-6612	ボルト Bolt	2	2	
24-38	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7 グロメット、スロットルシャフト	1	1	Р タイプ
24-39	3B2-67187-0	Grommet, Throttle Shaft アクチュエータ、ニュートラルスイッチ	1	1	ר איז דיין דיין דיין דיין דיין דיין דיין די
24-40	398-76083-0	Actuator, Neutral Switch キャップ、チョークノブ	1	1	for F Type
24-41	3T5-67150-0	Cap, Choke Knob           プラグ B、ケーブルターミナル	1	1	F タイプ
24-42	3A3-76037-0	Plug B, Cable Terminal プラグ、ケーブルターミナル	1	1	for F Type
24-43	353-76037-0	Plug, Cable Terminal	1	1	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## アッパモーターカバー Fig. 25 UPPER MOTOR COVER




見出番号	部品番号	部品名	個勢 D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
25-1	3T5S67510-1	モータカハ・ーアッハ <sup>®</sup> Motor Cover Upper	1	1	UNIQUE
25-1-1	3F3-67501-0	シールラハー、モータカハーアッハ <sup>®</sup> * Seal Rubber, Motor Cover Upper チルトハント <sup>*</sup> ル	1	1	
25-1-2	3T5S67521-0	チルドハンド ル * Tilt Handle ナット	1	1	
25-1-3	930113-0600	アッシャ * Nut ワッシャ、6-16-1.5	4	4	
25-1-4	3R0-66308-0	・ Washer, 6-16-1.5 シールラハ・ー、フィラリット・	4	4	
25-1-5	3E3-67213-0	* Seal Rubber, Filler Lid לעלים	1	1	
25-1-6	3T5S67210-0	* Filler Lid ヒンジ、フィラリット	1	_1	
25-1-7	3B7-67211-0	* Hinge, Filler Lid スプリング、フィブリット	1	1	
25-1-8	3C8-67212-0	* Spring, Filler Lid ポルト	1	1	
25-1-9	910103-0614	* Bolt ナット	2	2	
25-1-10	930113-0600	ノット <b>* Nut</b> スプリングワッシャ	2	2	
25-1-11	941303-0600	メブリング 9997 * Spring Washer デ'カルセット	2	2	
25-1-12	3T5S87802-0	* Decal Set	set		UNIQUE
	3T4S87802-0	ア All ビット * Decal Set ラヘ・ル、コーション(CE-A)		set	UNIQUE
25-2	3C7-72180-1	Label, Caution ( CE-A )	1	1	
			-		
			_		
					pro-

セパレートフュエルタンク Fig. 26 SEPARATE FUEL TANK




 見出番号	部品番号	部品名	個数 D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
26-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1	1	UNIQUE
26-1-1	3C7-70050-0	フュエルケーン'へ'ンテイト'キャップ' * Fuel Gauge Vented Cap	1	1	
26-1-2	3C7-70021-0	キャップカ スケット * Cap Gasket メイルクイックコネクタ	1	1	
26-1-3	3E0-70270-0	× 109 199 エククタ * Male Quik Connector フュエルビックアップ・エルホ*	1	1	
26-1-4	3C7-70155-0	* Elbow Tubing and Clamp Ass'y O リング	1	1	
26-1-5	3C7-70199-0	* O-Ring 71/V4	1	_1	
26-1-6	3C7-70113-0	* Filter プライマハ・ルフ・アッシ	1	1	
26-2	3B7-70200-3	Primer Bulb Ass'y วะม.พ.วิสา A	1	1	
26-2-1	98AB-7-1600	* Fuel Pipe A 7211/137/95 (820), 71/3-1/10	1	1	
26-2-2	3B2-70281-0	* Fuel Connector (Tank Side, Female) フュエルハッイプ B	1	1	
26-2-3	98AB-7-0700	* Fuel Pipe B	1	1	
26-2-4	332-70201-0	* Clamp プライマハ・ルフ	4	4	
26-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb	1	1	
26-2-6	3C7-70217-0	* Clamp ジョイント A 、IN	2	2	
26-2-7	3C7-70220-1	* Joint A , IN ジョイント A 、 OUT	1	1	·
26-2-8	3C7-70224-1	* Joint A, OUT フュエルコネクタ(エンシ'ン、フィメール)	1	1	
26-2-9	3B2-70250-1	* Fuel Connector (Engine Side, Female)	1	1	
			$\left  \right $		
		······································			




見出番号	部品番号	部品名		(Q'ty	備考
			D 50	D 40	
Ref. No.	Part No.	Description	A	A	Remarks
27-1	3T5-84500-0	リモートコントロールホックス (RC5F) Remote Control Box (RC5F)	1	1	UNIQUE
27.2	275 72640 0	タコメータ			
27-2	3T5-72640-0	<b>Tachometer</b> ハ'ルフ'、ワーニンク'、12V-1.7W	1	1	UNIQUE
27-2-1	3B7-72658-0	* Bulb Warning 12V-1.7W ハルブ、メータ 12V-1.7W	3	3	
27-2-2	3B7-72659-0	* Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
27-2-3	3B7-72656-0	タ'ンパ、メータ * Damper, Meter	1	1	
27-2-4	3B7-72661-0	プレートフィテング * Plate, Fitting	1	1	
		ナット			
17-2-5	930203-0500	* Nut           スプリング・ワッシャ	2	2	
27-2-6	941303-0500	* Spring Washer	2	2	
27-3	3T5-72537-0	リート'ワイヤ、メータ Lead Wire, Meter	1	1	L=8000
27-4	353-76037-0	プラグ、ケーフア・ルターミナル Plug, Cable Terminal	1	1	
		トリムメータ			P タイプ
27-5	3E0-72571-0	<u>Trim Meter</u> ハ'ルフ'、メータ 12V-1.7W	1	1	for P Type
27-5-1	3B7-72659-0	* Bulb, Meter 12V-1.7W ダンパ、メータ	1	1	
27-5-2	3B7-72655-0	* Damper, Meter	1	1	
27-5-3	3B7-72665-0	プレートフィテンク' * Plate, Fitting	1	1	
27-5-4	3B7-72666-0	インシュレーテット <sup>*</sup> ワッシャ * Insulated Washer	2	2	
		ワッシャ			
27-5-5	940103-0400	* Washer スプ <sup>®</sup> リング <sup>*</sup> ワッシ <del>ャ</del>	2	2	
27-5-6	941303-0400	* Spring Washer	2	2	
27-5-7	930203-0400	לאיז א Nut	2	2	
27-6	3H6-72100-0	ツール Tool	1	1	
		ロープ、6-1600			······
27-7	3B7-72201-0	<b>Rope, 6-1600</b>	1	1	
27-9	3C7-62133-2	Bolt, 12-P1.25	4	4	L=105
27-10	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4	
27-11	940103-1200	ፓッジャ Washer	4	4	or 940113-1200
		ታット、12-P1.25			01040110-1200
27-12	3C7-62139-1	Nut, 12-P1.25	4	4	
27-13	3C8-84910-2	Drag Link E	1	1	
27-13-1	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	2	2	
27-13-2	3C8-84914-1	カラー、9.6-13-6.5 * Collar, 9.6-13-6.5	1	1	P タイプ
		ナイロンナット、3/8			for P Type
27-13-3	353-84918-0	* Nylon Nut, 3/8 ボルト、3/8-19	2	2	
27-13-4	3C8-84917-0	* Bolt, 3/8-19 カラー、9.6-19-6	1	1	
27-13-5	3C8-84916-0	* Collar, 9.6-19-6	1	1	

アクセサリー Fig. 27 ACCESSORIES




見出番号	部品番号	部品名		(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	D 50 A	D 40 A	Remarks
27-13-6	951503-0215	スプ <sup>®</sup> リットピ <sup>®</sup> ン、2-15 * <b>Split Pin, 2-15</b> シールリング、ト <sup>®</sup> ラックリンク	1	1	Р \$17
27-13-7	3F3-84908-0	シールリング、トラックリンク * Seal Ring, Drag Link ラヘ・ル、ワーニング・ブ・サ・ーコーション	1	1	for P Type
27-14	3T5-72050-0	ラヘル、リーニングフォーヨーション Label, Warning Buzzer Caution	1	1	
-					
			:		
					······································

オプショナルパーツ (1) Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号	部品番号	部品名	個数 D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
28-1	3E0-72644-0	スピートメータ 75MPH キット Speedometer 75MPH Kit	1 set	1 set	
28-1-1	3E0-72649-0	スピートメータ 75MPH * Speedometer 75MPH	1	1	
28-1-2	3B7-72659-0	ハ <sup>*</sup> ルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W ダンパ、メータ	1	1	
28-1-3	3B7-72656-0	クレイト、メーク * Damper, Meter プレートフィテング	1	1	
28-1-4	3B7-72661-0	* Plate, Fitting ナット	1	1	
28-1-5	930203-0500	* Nut スプ <sup>°</sup> リング <sup>*</sup> ワッシャ	2	2	
28-1-6	941303-0500	* Spring Washer チュープ、スピート'メータ	2	2	
28-1-7	3B7-72650-0	* Tube, Speedometer ハント、スピートメータ	1	1	
28-1-8	3B7-72651-0	* Band, Speedometer	2	2	
28-1-9	3B7-72643-0	* Speedometer Sender スピート・メータ 50MPH キット	1	1	
28-2	3E0-72522-0	Speedometer 50MPH Kit スピート・メータ 50MPH	set	set	
28-2-1	3E0-72648-0	* Speedometer 50MPH パルプ、メータ 12V-1.7W	1	1	
28-2-2	3B7-72659-0	* Bulb, Meter 12V-1.7W ダンパ、メータ	1	1	
28-2-3	3B7-72656-0	* Damper, Meter $7^{2}\nu-17777$	1	1	
28-2-4	3B7-72661-0	* Plate, Fitting ナット	1	1	
28-2-5	930203-0500	アット * Nut スプリングワッシャ	2	2	
28-2-6	941303-0500	ステリンテリンティ * Spring Washer チュープ、スピートメータ	2	2	
28-2-7	3B7-72650-0	* Tube, Speedometer ハント、スピート・メータ	1	1	
28-2-8	3B7-72651-0	* Band, Speedometer スピート・メータセンダ	2	2	
28-2-9	3B7-72643-0	* Speedometer Sender	1	1	
28-3	3E0-72529-0	ボルトメータ Voltmeter ハ・ルブ、メータ 12V-1.7W	1	1	
28-3-1	3B7-72657-0	ハルノ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W ダンパ、メータ	1	1	
28-3-2	3B7-72655-0	2 ンハ、メーク * Damper, Meter プレートフィテング	1	1	
28-3-3	3B7-72662-0	* Plate, Fitting	1	1	
28-3-4	930203-0400	ナット * Nut	2	2	
28-3-5	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	
28-4	3E0-72527-0	ウォータブ <sup>®</sup> レッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set	
28-4-1	3E0-72598-0	ウォータブ <sup>®</sup> レッシャメータ * Water Pressure Meter	1	1	
28-4-2	3B7-72657-0	ハ'ルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-4-3	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	1	

オプショナルパーツ (1) Fig. 28 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号	部品番号	部品名	個数	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
28-4-4	3B7-72663-0	プレートフィテング * Plate, Fitting	1	1	
28-4-5	930203-0500	ナット * Nut スプリング・ワッシャ	2	2	
28-4-6	941303-0500	* Spring Washer $= \sqrt{2} \sqrt{3} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} 2$	2	2	
28-4-7	3B7-72641-0	ーック ル、 リオータフ レッジャメータ * Nipple, Water Pressure Meter パイプ、ウォータブ レッシャメータ	1	1	
28-4-8	98AB-5-6000	* Pipe, Water Pressure Meter	1	1	
28-4-9	338-02215-0	クリップ * Clip	2	2	
28-4-10	309-01136-0	ニップル、M8-6.8 * Nipple, M8-6.8	1	1	
28-4-11	121-33159-0	カ <sup>*</sup> スケット、2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1	1	
28-4-12	336-76091-0	ハ'ント'リート'ワイヤ * Band, Lead Wire	3	3	
28-5	3E0-72524-0	アワメータ Hour-meter パルプ、メータ 12V-1.7W	1	1	
28-5-1	3B7-72657-0	* Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-5-2	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter プレートフィテング	1	1	
28-5-3	3B7-72664-0	* Plate, Fitting	1	1	
28-5-4	930203-0400	ナット * Nut	2	2	
28-5-5	941303-0400	スプ <sup>®</sup> リンク <sup>'</sup> ワッシャ * Spring Washer	2	2	
28-6	353-72521-1	スイッチ、メータランプ Switch, Meter Lamp	1	1	
28-7	353-72546-0	アシストコート'、レット' Assist Cord, Red	AR	AR	
28-8	353-72547-0	アシストコート'、フ'ルー Assist Cord, Blue アシストコート'、フ'ラック	AR	AR	for Р Туре
28-9	353-72548-0	Assist Cord, Black	AR	AR	
28-10	3B7-72530-1	タコメータ Tachometer	_ 1	1	UNIQUE
28-10-1	3B7-72659-0	ハ <sup>*</sup> ルフ <sup>*</sup> 、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W ダンハ <sup>*</sup> 、メータ	1	1	
28-10-2	3B7-72656-0	* Damper, Meter	1	1	
28-10-3	3B7-72661-0	プレートフィテング * Plate, Fitting	1	1	F <i>७</i> イプ for F Type
28-10-4	930203-0500	ナット * Nut	2	2	
28-10-5	941303-0500	スプ <sup>®</sup> リンク <sup>*</sup> ワッシャ Spring Washer	2	2	
28-11	3T5-72539-0	リートワイヤ、メータ Lead Wire, Tachometer	1	1	L=2000
d		·····			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

### オプショナルパーツ (2) (P タイプ) Fig. 29 OPTIONAL PARTS (2) (P Type)




見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
29-1	3A3-81301-0	ツインリモートコントロールホ'ックスキット Twin Remote Control Box Kit	1	1	
29-2	3C8-84900-1	タイハ・ーキット D Tie-Bar Kit D	1	1	
29-2-1	3C8-84914-1	カブー、9.6-13-6.5 * Collar, 9.6-13-6.5	2	2	
29-2-2	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	4	4	
29-2-3	3C8-84917-0	ホルト、3/8-19 * Bolt, 3/8-19	1	1	
29-2-4	951503-0215	スプリットピン、2-15 <b>* Split Pin, 2-15</b> 赤 ルト、3/8-30	1	1	
29-2-5	3C8-84937-0	* Bolt, 3/8-30	1	1	
29-2-6	3C8-84936-0	プ <sup>ル</sup> ート、ステアリング <sup>*</sup> ロット <sup>*</sup> * Plate, Steering Rod	1	1	
29-2-7	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	1	1	
29-3	3A3-84900-1	タイハ・ーキット C Tie-Bar Kit C	1	1	
29-4	3C8-84830-0	ステアリング・フックプ・レート Steering Hook Plate	1	1	
29-5	915203-0816	スタット・ホ・ルト Stud Bolt	2	2	
29-6	930403-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	2	2	
29-7	940103-0800	דאיז דאיז דאיז דאיז דאיז דאיז דאיז דאיז	2	2	or 940113-0800
29-8	3C8S84960-0	クレビスアッシ Crevice Ass'y	1	1	
29-8-1	3C8-84962-0	カラー、9.6-13-20.5 * Collar, 9.6-13-20.5	1	1	
29-8-2	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	2	2	
29-8-3	3C8-84963-0	ホ*ルト、3/8-43 * Bolt, 3/8-43	1	1	
29-8-4	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	2	
29-8-5	3C8-84964-0	ホルト、3/8-35 * Bolt, 3/8-35	1	1	
29-9	353-84904-0	スペ <sup>。</sup> ーサ、ト <sup>・</sup> ラックリンク Spacer, Drag Link	1	1	


#### オプショナルパーツ (3) (P タイプ) Fig. 30 OPTIONAL PARTS (3) (P Type)





見出番号	部品番号	部品名	個数 D	(Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
30-1	3T5-84520-0	コントロールホックス(RC6GT) Control Box(RC6GT)	1	1	ッイン 用 for Twin N.A.F.N
30-2	3T5-84480-0	コントロールボックス (RC6G) Control Box (RC6G)	1	1	シングル 用 for Single N.A.F.N
30-3	353-76020-3	メインスイッチ Main Switch	(2)1	(2)1	UNIQUE
30-3-1	3F3-76217-0	キー、メインスイッチ(No.301) * Key, Main Switch (No.301) キー、メインスイッチ(No.302)	(2)1	(2)1	UNIQUE
	3F3-76218-0	* Key, Main Switch (No.302) * $Key, Main Switch (No.302)$ *-, $x + 2x +$	(2)1	(2)1	UNIQUE
	3F3-76219-0	キー、プインスインテ(No.303) * Key, Main Switch (No.303) パネル、メインスイッチ	(2)1	(2)1	UNIQUE
30-4	3T5-76201-0	ハネル、ハンスイック Panel, Main Switch ストップスイッチ (ロープ付)	(2)1	(2)1	
30-5	3A3-06830-0	ストック スイッチ (ローク トォ) Lanyard Stop Switch ロック、ストップスイッチ (ロープ・付)	(2)1	(2)1	() 内の数は、ツイン用の 使用個数です。
30-5-1	353-06821-0	レック、 ストック スイック (ローク トョ) * Lock, Lanyard Stop Switch オーハ・ーヒートブサー	(2)1	(2)1	
30-6	3C8-76171-0	Over-Heat Buzzer ⊐ートプッシ B	(2)1	(2)1	for twin engines.
30-7	3T5-76115-0	ユードノック B Cord Ass'y B アシストコート' (レット')	(2)1	(2)1	L=6200
30-8	353-72546-0	Assist Cord ( Red ) コート、 PTT スイッチ (レット')	(2)1	(2)1	
30-9	3C7-84475-0	コード、PTT スイッチ (レッド) Cord, PTT Switch ( Red ) コード、PTT スイッチ (スカイブ・ルー)	(2)1	(2)1	
30-10	3C7-84476-0	コード、PTT スイッチ(スルイノ ルー) Cord, PTT Switch (Sky Blue) コード、PTT スイッチ (ピンク)	(2)1	(2)1	
30-11	3C7-84477-0	コート、 ドココ スイック (ビンク) Cord, PTT Switch ( Pink ) コート、 ニュトラル スイッチ (グリーン)	(2)1	(2)1	
30-12	3C7-84471-1	Cord, Neutral Switch ( Green )	(4)2	(4)2	

オプショナルパーツ (4) Fig. 31 OPTIONAL PARTS (4)











6



-99-

見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
31-1	353-72406-0	ト'ライフ'クリーナ Drive Cleaner	1	1	
31-2	3C8-64110-0	テストプロヘプラ Test Propeller エクステンションコート、トリムメータ	1	1	
31-3	3A3-72573-0	エクスアンションコート、 トクエス ク Extension Cord, Trim Meter 11P エクステンションコート'	1	1	L=2000
31-4	3T5-76114-0	11P Extension Cord 2P エクステンションコート	1	1	L=2000
31-5	3T5-76112-0	2P Extension Cord スパークテスタ	1	1	L=2000
31-6	3F3-72540-0	Spark Tester グリス(250g)	1	1	24 チューフ・/ケース
31-7	332-72309-0	Grease (250g) キ'ヤオイル(500ml)	1	1	<b>24 tubes/case N.A.F.N</b> 30 チューフ・/ケース
31-8	332-72306-0	Gear Oil ( 500ml ) タッチアップペイント(シルハ・ーグレー)	1	1	30 tubes/case N.A.F.N
31-9	3B7-72326-0	Touch-up Paint(Silver Gray) MD コールト(4.0 L)	1	1	N.A.F.N
31-10	3T9-72304-0	<b>MD Gold ( 4.0 liter )</b> ビニールモータカハ <sup>・</sup> ー( LL )	1	1	Engine Oil N.A.F.N
31-11	345-72313-0	Vinyl Motor Cover(LL) フラッシングアタッチメント	1	1	UNIQUE
31-12	3B7-60007-0	Flushing Attachment	1	1	
		<u> </u>			

アッセンブリ・キット Fig. 32 ASSEMBLY・KIT



見出番号	部品番号	部品名	個数		備考
			D 50	D 40	
Ref. No.	Part No.	Description	A	A	Remarks
22.4	3T5B87110-0	エンシ'ンショートフ'ロック Engine Short Block	1	1	
32-1	31300/110-0			<u>+</u> +	
		$\mathbf{v}^{\circ}$	1	1	
32-2	3T5-87123-0	ዸ° ストンリンク* 분ット ( STD ) Piston Ring Set(STD)	set	set	
		ピストンリンク*1st (STD)		_	
	3T5-00011-0	* Piston Ring 1st (STD) ピネトンリング 2nd (STD)	3	3	
	3T5-00012-0	* Piston Ring 2nd (STD)	6	6	
		ピストンリングセット (0.5mm O/S)	1	1	
32-2	3T5-87124-0	Piston Ring Set(0.5mm O/S)	set	set	
	3T5-00014-0	ピストンリング 1st (0.5mm O/S)	3	3	
	315-00014-0	* Piston Ring 1st (0.5mm O/S) ピストンリング 2nd (0.5mm O/S)			
	3T5-00015-0	* Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	6	6	
		パワーヘット・カ・スケットセット	1	1	
32-3	3T5-87121-0	Power Head Gasket Set ガネケット、シリンダ'ヘット'	set	set	
	3T5-01005-0	メノット、シリンダ ヘット * Gasket, Cylinder Head	1	1	
		カ スケット、シリンタ ヘット カハー			
	3T5-01024-0	* Gasket, Cylinder Head Cover ガンスケット、サーモスタットキャップ	1	1	
	3T5-01032-0	✤ Gasket, Thermostat Cap	1	1	
	275 02404 0	カマケット、リート・ハルフ	1	1	
	3T5-02104-0	* Gasket, Reed Valve カ'スケット、エキソ'ーストカハ'ー			
	3C8-02305-0	* Gasket, Exhaust Cover	2	2	
	353-00108-0	O リング <sup>*</sup> 、2.4−44.7 <b>* O-Ring, 2.4-447.7</b>	1	1	
		オイルシール、16-28-7			
	3C8-01215-0	* Oil Seal, 16-28-7 オイルシール、25-40-8	1	1	
	3T5-00122-0	* Oil Seal, 25-40-8	1	1	
		O リング、1.7-59			
	346-01216-0	* O-Ring, 1.7-59 Oリング A	1	1	<u> </u>
	3B7-02235-0	* O-Ring A	2	2	
	3B7-02236-0	O リンク' B * O-Ring B	2	2	
	387-02230-0	ガスケット、エンジンヘース			
	3C8-01303-0	* Gasket, Engine Base	1	1	
		ハント・ルアッシ			
32-4	3E3S63010-1	Handle Ass'y	1	1	
	275007004 0	רעביארדיא S	1		
32-5	3T5S87301-0	Lower Unit Ass'y S ロワユニットアッシ L		1	
	3T5S87302-0	Lower Unit Ass'y L	1	1	
	3T5S87304-0	ロワユニットアッシ UL Lower Unit Ass'y UL	1	1	

見出番号	部品番号	部品名	個数 D	Q'ty D	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 A	40 A	Remarks
32-6	3C8S60100-0	プ <sup>®</sup> ロペ <sup>®</sup> ラシャフトハウシ'ンク'アッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	
32-0	308360100-0	Propener Shall Housing Ass y		-	
		ウォータホシンプリヘプキット	1	1	
32-7	3T5-87322-0	Water Pump Repair Kit インヘ <sup>®</sup> ラ、ウォータホ <sup>®</sup> ンプ	set	set	
	3C8-65021-2	* Impeller, Water Pump キー、ウォータホシンプインヘ <sup>®</sup> ラ	1	1	
	332-65022-0	* Key, Water Pump Impeller ライナ、ポンプケース	1	1	
	3T5-65011-0	* Liner, Pump Case カ <sup>*</sup> スケット、ポンプケース	1	1	
	3T5-65018-0	* Gasket, Pump Case カ・イト・ファレート、ウォータホッンフ	1	1	
	3C8-65025-0	* Guide Plate, Water Pump	1	1	
	3C8-65029-0	カ <sup>*</sup> スケット、カ <sup>*</sup> イト <sup>*</sup> プ <sup>*</sup> レート * Gasket, Guide Plate	1	1	
32-8	3T5-87321-0	ロワユニットカ'スケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	
	3C8-61012-0	カ'スケット、ト'ライフ'シャフトハウシ'ンク' * Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	
	3C8-02312-0	カ <sup>*</sup> スケット、エキゾーストハ <sup>*</sup> イフ <sup>*</sup> * Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
		カ・スケット、エキソ・ーストハウシ・ンク・	1	1	
	3C8-61181-0	* Gasket, Exhaust Housing カスケット、8.1-15-1			
	332-60006-0	* Gasket, 8.1-15-1 ガスケット、10.1-15-1	2	2	
	3B7-60016-0	* Gasket, 10.1-15-1 ガンクト、ポンプケース	1	1	
	3T5-65018-0	* Gasket, Pump Case ガスケット、ガイト・プレート	1	1	
	3C8-65029-0	* Gasket, Guide Plate オイルシール、17-33-6	1_	1	
	3C8-60223-0	* Oil Seal, 17-33-6	2	2	
	334-60223-0	1 0. 000, 22 00 70	1	1	
	345-65015-0	O リンク'、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	1	
	332-66021-0	O リンク <sup>*</sup> 、2.4-5.8 * O-Ring, 2.4-5.8	2	2	
	3C8-66032-0	O リング、3.5-21.7 * O-Ring, 3.5-21.7	1	1	
	345-60103-0	O リング、3.53-69.44 * O-Ring, 3.53-69.44	1	1	
32-9	3C8S87313-0	エクステンションハウシ'ンク'キット LL Extension Housing Kit LL	1 set	1 set	トランサム LL 用 for transom LL
	3C8S87314-0	エクステンションハウシ・ング・キット UL	1 set	1	トランサム UL 用 for transom UL
		トップ。マウントリモコンキット	1	1	シングル用
32-10	3T5-84490-0	Top Mount Control Kit	set	set	

# **▼トーハッ株式会社** TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4,3chome,Azusawa,Itabashi-ku,TOKYO,174-0051 JAPAN Phone: TOKYO(03)3966-3117 FAX: TOKYO(03)3966-2951

#### PARTS CENTER

Address: 5-4,3chome,Azusawa,Itabashi-ku,TOKYO,174-0051 JAPAN Phone: TOKYO(03)3966-7745 FAX: TOKYO(03)3966-2256

マリン営業部	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	TEL03(3966)3117(営業)	FAX03 (3966) 2951
マリン九州	〒812-0051	福岡市東区箱崎埠頭3-1-20	℡092(632)3015(代表)	FAX092(632)3338
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満1-8-27	℡06(6358)2971(代表)	FAX06 (6358) 3176
マリン広島	〒733-0035	広島市西区南観音3-1-30	TEL082(291)8871(代表)	FAX082(291)8950
マリン中部	〒468-0053	名古屋市天白区植田南1-205	TEL052(807)2011(代表)	FAX052 (807) 2015
マリン豊橋	〒440-0802	豊橋市鍛冶町80	TEL0532(54)5551(代表)	FAX0532(54)5552
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	℡03(3966)2222(代表)	FAX03 (3966) 2951
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	TEL022(306)9131(代表)	FAX022(306)9134
マリン北海道	<b>〒060-0031</b>	札幌市中央区北一条東11-22-41	TEL011(241)8301(代表)	FAX011 (241) 8303
パーツセンター	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	TEL03(3966)7745(代表)	FAX03 (3966) 2256