
TOHATSU OUTBOARD MOTORS

TPARTS LIST



トーハツ株式会社

OB NO. 002-21050-1

Copyright © 2006 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard G : Gas Assist Manual Tilt Type

OPT : Optional Parts M : Manual Tilt Type
O/S : Over size F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly P : Pleasure Type

AR : As required PTT : Power Trim & Tilt Type

E : Electric Starter Type

- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3R0B01100-0

3R0S61192-0

B: Black S: Silver gray

2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.


目 次

CONTENTS

シリンダヘッド


Fig. 1	CYLINDER HEAD 1 シリンダ
Fig. 2	CYLINDER 3
Fig. 3	ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANK SHAFT
Fig. 4	インレットマニホールド&フュエルポンプ INLET MANIFOLD & FUEL PUMP
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR 9
Fig. 6	カムシャフト&オイルポンプ CAMSHAFT & OIL PUMP
Fig. 7	インテークバルブ&エキゾーストバルブ INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE15
Fig. 8	マグネト MAGNETO17
Fig. 9	エリクトリックパーツ ELECTRIC PARTS19
Fig. 10	スタータモータ STARTER MOTOR
Fig. 11	リコイルスタータ RECOIL STARTER
Fig. 12	ステアリングハンドル(ティラハンドル) STEERING HANDLE (TILLER HANDLE)
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING31
Fig. 14	ギヤケース GEAR CASE 33
Fig. 15	ドライブシャフト&ウォータポンプ DRIVE SHAFT & WATER PUMP
Fig. 16	シフト&カムロッド SHIFT & CAM ROD
Fig. 17	シフト SHIFT41
Fig. 18	スターンブラケット&リバースロック STERN BRACKET & REVERSE LOCK
Fig. 19	スイベルブラケット SWIVEL BRACKET 49
Fig. 20	ガスアシスト・パワートリム&チルト GAS ASSIST・POWER TRIM & TILT53
Fig. 21	パワートリム&チルト・モータカバーロワ POWER TRIM & TILT・MOTOR COVER LOWER
Fig. 22	モータカバーロワ MOTOR COVER LOWER
Fig. 23	モータカバーアッパ MOTOR COVER UPPER
J	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK
Fig. 24	アッセンブリ、キット
Fig. 25	ASSEMBLY KIT
Fig. 26	OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)

シリンダヘッド Fig. 1 CYLINDER HEAD




見出番号	部品番号		_	数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A		Remarks
1-1	3R0B01001-0	シリンダヘッドコンプリート Cylinder Head Comp.	1	1		
1-2	3R0-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1		
1-3	345-01111-0	ノック、6 — 12 Knock, 6 — 12	4	4		
1-4	3H8-01013-0	ボルト、シリンダヘッド 8 - 60 Bolt, Cylinder Head 8 - 60	8	8		
1-5	916114-0653	ボルト、6 – 53 Bolt, 6 – 53	3	3		
1-6	940113-0600	ワッシャ Washer	3	3		or 940103-0600
1-7	3R0B01021-0	カバー、シリンダヘッド Cover, Cylinder Head	1	1		
1-8	3R0-01024-0	ガスケット、ヘッドカバー Gasket, Head Cover	1	1		
1-9	910114-5630	ボルト Bolt	8	8		
1-10	3R0-71015-0	フィラーキャップ、エンジンオイル Filler Cap, Engine Oil	1	1		
1-11	3R0-07422-0	O リング、3.1 − 24.4 O-Ring, 3.1 − 24.4	1	1		
1-12	9701-1-1103	スパークプラグ DCPR6E Spark Plug DCPR6E	3	3		
1-13	3R0-01094-0	プレート、シリンダヘッド Plate, Cylinder Head	1	1		
1-14	910121-0612	ボルト Bolt	1	1		
1-15	98AM12-0330	オイルパイプ Oil Pipe	1	1		
1-16	98AM12-0290	ゴムパイプ Rubber Pipe	1	1		
1-17	3R0-07437-0	クリップ Clip	3	3		
1-18	309-06972-0	クランプ、6.5 – 47.5P Clamp, 6.5 – 47.5P	1	1		
1-19	3R0-07431-0	プレート、ブリーザ Plate, Breather	1	1		
1-20	921521-5508	スクリュ Screw	7	7		
1-21	332-60005-2	プラグ、M8 Plug, M8	1	1		Water Plug
1-22	332-60006-0	ガスケット、8.1 - 15 - 1 Gasket, 8.1 - 15 - 1	1	1		Water Plug
1-23	98AB-5-0450	ゴムパイプ Rubber Pipe	1	1		
1-24	353-01138-0	ウォータニップル Water Nipple	1	1		

シリンダ Fig. 2 CYLINDER




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
兄正 留写 Ref. No.	Part No.	ਜ਼ਾ ਜ਼ 4 Description	F 25 A	F 30 A	1/用 考 Remarks
2-1	3R0B01100-0	シリンダクランクケースアッシ Cylinder-Crank Case Ass'y	1	1	
2-1-1	345-01111-0	ノック、6 ー 12 Knock, 6 ー 12	2	2	
2-1-2	3R0-01113-0	ボルト、8 – 90 Bolt, 8 – 90	8	8	
2-1-3	916114-0640	ボルト Bolt	8	8	
2-1-4	940113-0600	ワッシャ Washer	8	8	or 940103-0600
2-1-5	3H8-07636-0	ボルト、オイルフィルタ Bolt, Oil Filter	1	1	
2-2	3R3-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	
2-3	3H6B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1	1	
2-4	346-01032-0	ガスケット Gasket	1	1	
2-5	910113-5630	ボルト Bolt	2	2	
2-6	369-60218-1	アノード Anode	1	1	
2-7	910113-0616	ボルト Bolt	1	1	
2-8	3H8B01143-0	キャップ、アノード Cap, Anode	1	1	
2-9	3R3-01144-0	ガスケット Gasket	1	1	
2-10	910113-5620	ボルト Bolt	2	2	
2-11	3R3-07620-0	プランジャアッシ Plunger Ass'y	1	1	
2-12	3R3-07421-2	オイルレベルゲージ Oil Level Gauge	1	1	
2-13	3R0-07615-0	オイルフィルタアッシ Oil Filter Ass'y	1	1	
2-14	3R3-07410-0	オイルストレーナアッシ Oil Strainer Ass'y	1	1	
2-15	98AH10-0220	ゴムホース Rubber Hose	1	1	
2-16	369-84398-0	バンド、リードワイヤ 150 Band, Lead Wire 150	2	2	
2-17	3R0-01303-0	ガスケット、エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1	
2-18	3C7-01513-1	ハンガ Hanger	1	1	
2-19	910114-5820	ボルト Bolt	2	2	
2-20	3R0-69000-0	ブラケット、スタータロックケーブル Bracket, Starter Lock Cable	1	1	
2-21	910113-0612	ボルト Bolt	1	1	or 910103-0612
2-22	345-01111-0	ノック、6 — 12 Knock, 6 — 12	3	3	

ピストン&クランクシャフト Fig. 3 PISTON & CRANK SHAFT




見出番号	部品番号	 	-	数 Q	'ty	備考
死山留方 Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A		™ → Remarks
3-1	3R0-00030-1	クランクシャフト Crankshaft	1	1		
3-2	3R0-07407-0	メタル (レッド) Bearing (Red)	8	8		
3-3	3R0-07408-0	メタル (ブルー) Bearing (Blue)	8	8		
3-4	3R0-00001-0	ピストン Piston	3	3		
	3R0-00004-0	ピストン、0.5mm O/S Piston, 0.5mm O/S	3	3		Option
3-5	3H6-00011-0	ピストンリングトップ Piston Ring Top	3	3		
	3H6-00014-0	ピストンリングトップ 0.5mm O/S Piston Ring Top 0.5mm O/S	3	3		Option
3-6	3H6-00012-0	ピストンリングセカンド Piston Ring 2nd	3	3		
	3H6-00015-0	ピストンリングセカンド 0.5mm O/S Piston Ring 2nd 0.5mm O/S	3	3		Option
3-7	3H6-00013-0	ピストンリングオイル Piston Ring Oil	3	3		
	3H6-00016-0	ピストンリングオイル 0.5mm O/S Piston Ring Oil 0.5mm O/S	3	3		Option
3-8	3H6-00021-0	ピストンピン Piston Pin	3	3		
3-9	3H6-00024-0	クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	6	6		
3-10	3R0-00040-0	コンロッドアッシ Connecting Rod Ass'y	3	3		
3-10-1	3H6-00059-0	* ボルト、コンロッド * Bolt, Connecting Rod	6	6		
3-11	334-00131-0	キー、マグネト Key, Magneto	1	1		
3-12	3T5-10131-0	キー、ドライブプーリ Key, Drive Pulley	1	1		Pulley, Timing
3-13	3R0-00122-0	オイルシール、38 – 50 – 8 Oil Seal, 38 – 50 – 8	1	1		UP
3-14	3R0-00121-0	オイルシール、35 – 50 – 8 Oil Seal, 35 – 50 – 8	1	1		Lower

インレットマニホールド&フュエルポンプ Fig. 4 INLET MANIFOLD & FUEL PUMP




自小来只		部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	라 따 右 Description	F 25 A	F 30 A		γ# ≁5 Remarks
4-1	3R0-02010-0	インレットマニホールド Inlet Manifold	1	1		
4-2	3R0-02095-0	ボルト、5 — 10 Bolt, 5 — 10	3	3		
4-3	3R0-02112-0	ワッシャ、5.3 – 12 – 1 Washer, 5.3 – 12 – 1	3	3		
4-4	3R0-02104-0	ガスケット、インレットマニホールド Gasket, Inlet manifold	1	1		
4-5	345-01111-0	ノック、6 – 12 Knock, 6 – 12	2	2		All to the Artist State of the
4-6	910113-5652	ボルト Bolt	6	6		
4-7	309-06972-0	クランプ、6.5 – 47.5P Clamp, 6.5 – 47.5P	1	1		
4-8	3S8-02011-0	ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor	2	2		
4-9	3\$8-03952-0	インシュレータ Insulator	1	1		
4-10	3R0-03215-0	ボルト、6 – 100 Bolt, 6 – 100	6	6		
4-11	940113-0600	ワッシャ Washer	6	6		or 940103-0600
4-12	3R0-02416-0	フランジ、エアサイレンサ Flange, Air Silencer	1	1		
4-13	3F3-02012-0	O リング、1.9 - 38.8 O-Ring, 1.9 - 38.8	3	3		
4-14	3R0-02412-0	エアサイレンサ Air Silencer	1	1		
4-15	3R0-02418-0	シールラバー、エアサイレンサ Seal Rubber, Air Silencer	3	3		
4-16	3R0-02426-0	クランプ、60 Clamp, 60	3	3		
4-17	345-06915-0	クランプ、6.5 – 14L Clamp, 6.5 – 14L	1	1		
4-18	910113-5620	ボルト Bolt	3	3		or 910103-5620
4-19	3H8-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1	1		
4-20	345-62415-0	O リング、3.5 - 25.7 O-Ring, 3.5 - 25.7	1	1		
4-21	910113-5625	ボルト Bolt	2	2		or 910103-5625
4-22	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1		
4-23	3A0-76079-0	カラー6.2 - 9 - 7.4 Collar, 6.2 - 9 - 7.4	3	3		
4-24	98AB-5-0160	ゴムパイプ Rubber Pipe	1	1		
4-25	338-02215-0	クリップ Clip	3	3		

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q't	/ 備 考
兄山留う Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A	Remarks
5-1	3S9-03200-0	キャブレタアッパアッシ Carburetor Upper Ass'y	1		
	3R0-03200-0	キャブレタアッパアッシ Carburetor Upper Ass'y		1	
5-1-1	3R0-03221-0	* フロートチャンバ * Float Chamber	1	1	With Starter Jet Upper
	3R0-03227-0	* フロートチャンバ * Float Chamber	1	1	Center
	3R0-03228-0	* フロートチャンバ * Float Chamber	1	1	Lower
5-1-1-1	3R3-03222-0	** O リング、フロートチャンバ O-Ring, Float Chamber	1	1	× 3
5-1-1-2	3R0-03315-0	** Plunger Comp.	1	1	× 3
5-1-1-3	3R3-03314-0	・・・コイルスプリング ** Coil Spring	1	1	× 3
5-1-1-4	3R3-03316-0	** Screw	1	1	× 3
5-1-2	922503-6414	* スクリュ * Screw	4	4	× 3
5-1-3	369-03186-0	* スクリュ * Screw	3	3	× 3
5-1-4	3R3-03231-0	* フロート * Float	1	1	× 3
5-1-5	3F3-03232-0	* アームピン、フロート Arm Pin, Float	1	1	× 3
5-1-6	3R3-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1	× 3
5-1-7	344-03244-0	・ クリップ * Clip	1	1	× 3
5-1-8	3R3-03234-0	* スクリュ * Screw	1	1	× 3
5-1-9	3S9-03252-0	* メインノズル * Main Nozzle	1		× 3
	3R0-03252-0	* メインノズル * Main Nozzle		1	× 3
5-1-10	3S9-03251-0	メインジェット #82 * Main Jet #82	1		× 3
	3R3-03275-0	* メインジェット#100 * Main Jet #100		1	× 3
5-1-11	3R3-03278-0	* スロージェット #45 * Slow Jet #45	1		× 3
	3R0-03255-0	* スロージェット #52 * Slow Jet #52		1	× 3
5-1-12	346-03256-0	* ラバーキャップ * Rubber Cap	1	1	× 3
5-1-13	3R3-03292-0	* ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1	× 2 Upper, Center
5-1-14	3R3-03293-0	* ガスケット * Gasket	1	1	× 3
5-1-15	334-03242-0	・バルブピン * Valve Pin	1	1	× 3
5-1-16	3R3-03181-0	* キャブレタカバー Carburetor, Cover	1	1	× 3
5-1-17	3R3-03182-0	* ガスケット、キャブレタカバー * Gasket, Carburetor Cover	1	1	× 3
5-1-18	3R0-03410-0	オートバイスタータアッシ Auto-By-Starter Ass'y	1	1	With O-Ring × 1 Upper
5-1-19	3R3-03411-0	* ホルダ * Holder	1	1	× 1 Upper

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR




日山平巳	## P # P	m - A	個	数 Q'ty	/# .#.
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25	F 30	備 考 Remarks
		-	Ā	Ā	1.0
5-1-20	369-03186-0	* スクリュ * Screw	1	1	× 1 Upper
5-1-21	3R3-03311-0	* ラバーブーツ * Rubber Boot	1	1	× 3
5-1-22	3R3-03312-0	* リンクロッド * Link Rod	1		× 3
	3R0-03312-0	* リンクロッド * Link Rod		1	× 3
5-2	3S9-03204-0	キャブレタセンタアッシ Carburetor Center Ass'y	1		
	3R0-03204-0	キャブレタセンタアッシ Carburetor Center Ass'y		1	
5-3	3S9-03210-0	キャブレタロワアッシ Carburetor Center Ass'y	1		
	3R0-03210-0	キャブレタロワアッシ Carburetor Lower Ass'y		1	
5-3-1	346-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1	1	× 1 Lower
5-3-2	3R3-03267-0	スプリング * Spring	1	1	× 1 Lower
5-3-3	3R0-03292-0	ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1	× 1 Lower
5-4	3R0-03332-0	ゴムパイプ Rubber Pipe	1	1	
5-5	3R0-03338-0	ゴムパイプ Rubber Pipe	2	2	
5-6	3R0-03336-0	ゴムパイプ Rubber Pipe	1	1	
5-7	3R0-03337-0	ゴムパイプコンプリート Rubber Pipe Comp.	2	2	
5-8	3R0-70013-0	パイプジョイントT形 Pipe Joint T Type	2	2	
5-9	345-06915-0	クランプ、6.5 — 14 Clamp, 6.5 — 14	1	1	
5-10	3R0-03333-0	ゴムパイプ Rubber Pipe	2	2	
5-11	3R0-03335-0	ゴムパイプ Rubber Pipe	1	1	
5-12	3R0-03331-0	ゴムパイプコンプリート Rubber Pipe Comp.	1	1	
5-13	3R0-03323-0	ジョイント Joint	1	1	
5-14	3R0-03318-0	バンド、リードワイヤ Band, Lead Wire	19	19	
5-15	3R0-03273-0	リンクレバーコンプリート Link Lever Comp.	1	1	With Collar
		,			
<u> </u>					

カムシャフト&オイルポンプ Fig. 6 CAMSHAFT & OIL PUMP



見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q't	,
Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A	Remarks
6-1	3R0-07010-0	カムシャフトアッシ Camshaft Ass'y	1	1	
6-1-1	3H8-07246-0	ピン Pin	1	1	
6-2	3R0-07600-0	オイルポンプ Oil Pump	1	1	
6-3	3R0-07639-0	O リング、オイルポンプアウタ O-Ring, Oil Pump Outer	1	1	
6-4	910114-0645	ボルト Bolt	3	3	25A#20123~ 30A#30135~
6-5	3H8-07025-0	オイルシール、18 – 35 – 8 Oil Seal, 18 – 35 – 8	1	1	
6-6	3H8-10062-1	ドリブンプーリ Driven Pulley	1	1	Pulley, Camshaft
6-7	309-00131-0	キー Key	1	1	
6-8	910114-0620	ボルト Bolt	1	1	
6-9	3H8-10066-0	ワッシャ、6.5 − 19 − 3.2 Washer, 6.5 − 19 − 3.2	1	1	
6-10	3R3-10067-0	ワッシャ、14.2 – 25 – 2.5 Washer, 14.2 – 25 – 2.5	1	1	
6-11	3R0-10060-0	ドライブプーリ Drive Pulley	1	1	Pulley, Timing
6-12	3R0-10063-0	プレート Plate	1	1	
6-13	3R0-10068-0	ナット Nut	1	1	
6-14	3R0-10069-0	ロックワッシャ Lock Washer	1	1	
6-15	3R0-10061-0	タイミングベルト Timing Belt	1	1	
6-16	3R0-10070-0	テンショナ、タイミングベルト Tensioner, Timing Belt	1	1	
6-17	3R0-10074-0	カバー、テンショナ Cover, Tensioner	1	1	
6-18	910103-1040	ボルト Bolt	1	1	
6-19	940113-1000	ワッシャ Washer	1	1	or 940103-1000
6-20	3R0-10075-0	スプリング、テンショナ Spring, Tensioner	1	1	
6-21	3R0-10077-0	フック、テンショナスプリング Hook, Tensioner Spring	1	1	
6-22	940111-0600	ワッシャ Washer	1	1	25A#20123~ 30A#30135~
				Ш	


インテークバルブ&エキゾーストバルブ Fig. 7 INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE



見出番号	如口来只	部 品 名	個	数 Q'	ty 備 考
兄山舍亏 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25 A	F 30 A	佣 与 Remarks
7-1	3R3-07201-0	インテークバルブ Intake Valve	3	3	
		エキゾストバルブ			
7-2	3R0-07202-0	Exhaust Valve シール、IN バルブステム	3	3	
7-3	3R3-07204-0	Seal, IN Valve Stem シール、EX バルブステム	3	3	
7-4	3R3-07206-0	Seal, EX Valve Stem	3	3	
7-5	3H6-07203-1	バルブスプリング Valve Spring	6	6	
7-6	3H6-07205-0	シート、バルブスプリング Seat, Valve Spring	6	6	
7-7	3H6-07221-0	リテーナ、バルブスプリング Retainer, Valve Spring	6	6	
7-8	3H6-07223-0	コッタ Cotter	12	12	
7-9	3R0-07235-0	ロッカアーム Rocker Arm	6	6	
7-10	3R0-07238-0	スクリュ Screw	6	6	
7-11	3H8-07237-0	ナット Nut	6	6	
7-12	3R0-07220-0	シャフト、ロッカエキゾスト Shaft, Rocker Exhaust	1	1	
7-13	3R0-07226-0	シャフト、ロッカインテーク Shaft, Rocker Intake	1	1	
		ボルト			
7-14	910124-5635	Bolt カラー	2	2	
7-15	3H8-07239-0	Collar スプリング	1	1	
7-16	3H8-07225-0	Spring スプリング	3	3	L=30
7-17	3H8-07229-0	Spring ワッシャ、13.2 - 21.8 - 2	3	3	L=51
7-18	3R3-07227-0	Washer, 13.2 – 21.8 – 2	6	6	
				Ш	


				Ш	
				П	
				$ \cdot $	
				$ \cdot $	
				H	
				H	
				H	

マグネト Fig. 8 MAGNETO




見出番号	部品番号	部 品 名	_	数 Q'ty	 - 備考
兄山留写 Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	30	Remarks
8-1	3R0-06101-1	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	1	F4T46771 With Ring Gear
8-2	353-00132-0	ナット、18 P1.5 Nut, 18 P1.5	1	1	
8-3	353-00133-0	ワッシャ、19 – 34 – 3 Washer, 19 – 34 – 3	1	1	
8-4	3R0-06123-0	オルタネータアッシ Alternator Ass'y	1	1	
8-5	921521-5625	スクリュ Screw	3	3	
8-6	3R0-06008-0	ブラケット、コイル Bracket, Coil	1	1	
8-7	910113-5630	ボルト Bolt	3	3	or 910103-5630
8-8	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	2	2	
8-9	910113-0610	ボルト Bolt	1	1	or 910103-0610
8-10	3R0-06141-0	パルサコイル #1 Pulser Coil #1	1	1	
8-11	3R0-06142-0	パルサコイル #2 Pulser Coil #2	1	1	
8-12	3R0-06143-0	パルサコイル #3 Pulser Coil #3	1	1	
8-13	921503-5616	スクリュ Screw	6	6	
8-14	3R0-06160-0	C.D. ユニット C.D. Unit	1	1	
8-15	3R0-06167-1	コードA、C.D. ユニット Cord A, C.D. Unit	1	1	
8-16	3R0-06168-0	コードB、C.D. ユニット Cord B, C.D. Unit	1	1	
8-17	3A3-76037-0	プラグ B、ケーブルターミナル Plug B, Cable Terminal	1	1	
8-18	3R0-06171-0	イグニッションコイル Ignition Coil	3	3	
8-18-1	3T5-06921-0	* プラグキャップ Plug Cap	3	3	With Resistance
8-19	910113-5620	ボルト Bolt	5	5	or 910103-5620
8-20	3T4-06972-0	クランプ、6.5 - 87P Clamp, 6.5 - 87P	1	1	010102 0510
8-21	910113-0610	ボルト Bolt	1	1	or 910103-0610 For EF &EP
8-22	398-06830-0	ストップスイッチ A (ロープ付) Lanyard Stop Switch A	1	1	
8-22-1	353-06821-0	* ロック、ストップスイッチ (ロープ付) * Lock, Lanyard Stop Switch	1	1	

エレクトリックパーツ Fig. 9 ELECTRIC PARTS




	******	*** D &	個	数 Q'ty	/ /## ##
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25 A	F 30 A	一 備 考 Remarks
9-1	3R0-06901-1	エレクトリックブラケット Electric Bracket	1	1	
9-2	3R0-66308-0	ワッシャ、6 ー 16 ー 1.5 Washer, 6 ー 16 ー 1.5	6	6	
9-3	3F3-06920-0	マウントラバー、8.5 – 12 – 2 Rubber Mount, 8.5 – 12 – 2	3	3	
9-4	3R0-06303-0	カラー、6.2 – 9 – 12.3 Collar, 6.2 – 9 – 12.3	3	3	
9-5	3T5-06920-0	マウントラバー Rubber Mount	3	3	·
9-6	910103-6630	ボルト Bolt	3	3	
9-7	309-06972-0	クランプ、6.5 – 47.5P Clamp, 6.5 – 47.5P	3	3	
9-8	921503-0610	スクリュ Screw	5	5	
9-9	3R0-06902-1	カバー、エレクトリックブラケット Cover, Electric Bracket	1	1	
9-10	910113-5620	ボルト Bolt	3	3	or 910103-5620
9-11	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1	For EP & EF
9-12	910113-5830	ボルト Bolt	2	2	or 910103-5830 For EP & EF
9-13	3R0-76009-0	バンド、スタータモータ Band, Starter Motor	1	1	For EP & EF
9-14	3C8-76007-0	ラバー、スタータモータ Rubber, Starter Motor	1	1	For EP & EF
9-15	910113-5820	ボルト Bolt	2	2	or 910103-5820 For EP & EF
9-16	3H8-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1	For EP & EF
9-17	3T5-76060-0	レクチファイヤ Rectifier	1	1	
9-18	910113-5630	ボルト Bolt	2	2	or 910103-5630 For MF
9-19	3T4-06972-0	クランプ、6.5 - 87P Clamp, 6.5 - 87P	2	2	2 For MF & EP 1 For EF
9-20	3B2-06162-0	スペーサ、6.2 - 9 - 27 Spacer, 6.2 - 9 - 27	2	2	For EP & EF
9-21	910103-5655	ボルト Bolt		2	For EP & EF
9-22	3B2-76120-0	バッテリコード (L=2000) Battery Cord (L=2000)	1	1	For EP & EF
9-23	3B7-76145-0	キャップ、コード Cap, Cord	1	1	For EP & EF
9-24	3R3-76141-0	スタータコード (L=270) Starter Cord (L=270)	1	1	For EP & EF
9-25	3A3-76145-0	キャップ、コード Cap, Cord	2	2	For EP & EF
9-26	3R0-76062-0	ヒューズホルダアッシ Fuse Holder Ass'y	1	1	For EP & EF
9-27	3T5-76247-0	ヒューズ、20A Fuse, 20A	1	1	For EP & EF
9-28	3R0-76064-0	ステー、ヒューズホルダ Stay, Fuse Holder	1	1	
9-29	910103-0612	ボルト Bolt	1	1	For EP & EF
9-30	3A3-76037-0	プラグ B、ケーブルターミナル Plug B, Cable Terminal	1	1	For EP
3-30	JA0-10001-0	i rag b, oabio forminai			1 . 7

エレクトリックパーツ Fig. 9 ELECTRIC PARTS




見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A		Remarks
9-31	3R3-71040-0	パイロットランプアッシ Pilot Lamp Ass'y	1	1		
9-32	3H6-07611-0	スイッチ、オイルプレッシャ Switch, Oil Pressure	1	1		
9-33	3H8-07613-0	リードワイヤ、スイッチ Lead Wire, Switch	1	1		with grommet
9-34	3V5-72678-0	セパレートコード (ブラック) Separate Cord (Black)	1	1		
9-35	910103-0610	ボルト Bolt	1	1		
9-36	3B7-76171-0	オバーヒートブザー B Over Heat Buzzer B	1	1		For MF & EF
9-37	921503-5520	スクリュ Screw	1	1		For MF & EF
9-38	3R0-76110-0	コードアッシ A Cord Ass'y A	1	1		For EP
9-39	3R0-72677-0	セパレートコード (レッド) Separate Cord (Red)	1	1		For MF
9-40	3A3-76037-0	プラグ B、ケーブルターミナル Plug B, Cable Terminal	1	1		For MF &EP
9-41	3R0-76172-0	オバーヒートセンサ Over Heat Sensor	1	1		
9-42	332-66033-0	ストッパ Stopper	1	1		
9-43	910103-0512	ボルト Bolt	1	1		
9-44	3B7-76142-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1		For EF & EP
9-45	3R0-76148-0	スパイラルチューブ 10 - 200 Spiral Tube 10 - 200	1	1		
9-46	3R0-76149-0	スパイラルチューブ 6 - 60 Spiral Tube 6 - 60	2	2		
9-47	3B2-76026-1	メインスイッチ Main Switch ニュートラルスイッチ	1	1		For EF
9-48	361-76080-0	Neutral Switch アクチュエータ、ニュートラルスイッチ	1	1		For EF
9-49	398-76083-0	Actuator, Neutral Switch	1	1		For EF
9-50	398-06972-0	クランプ、6.5 - 67P Clamp, 6.5 - 67P	1	1		
					_	
					_	
					_	
					_	
					_	
					igdash	
			_		<u> </u>	

スタータモータ Fig. 10 STARTER MOTOR




見出番号	部品番号	部 品 名	-	数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A		Remarks
10-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1		For EP & EF
10-1-1	3C8-76015-0	ピニオンアッシ * Pinion Ass'y	1	1		
10-1-2	3C8-75015-0	・ ワッシャ ・ Washer	1	1		
10-1-3	3C8-75014-0	* ブラシホルダアッシ * Brush Holder Ass'y	1	1		
10-1-4	921521-6408	* スクリュ * Screw	2	2		
10-1-5	3C8-75016-0	* ブッシング 1 Bushing 1	1	1		
10-1-6	3C8-75017-0	ブッシング 2 * Bushing 2	1	1		
10-1-7	3C8-75018-0	* Oリング O-Ring	1	1		
10-1-8	940103-0600	* ワッシャ * Washer	1	1		
10-1-9	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
10-1-10	930203-0600	* ナット * Nut * ボルト	2	2	_	
10-1-11	3C8-75019-0	* Bolt * スプリングワッシャ	2	2		
10-1-12	941321-0500	Spring Washer	2	2		
10-1-13	940221-0500	* ワッシャ Washer	2	2		
			_			
			-	<u> </u>		
				<u> </u>		
				_	_	
			_	<u> </u>		
			_	<u> </u>		
			_		_	
				_		
			_			
					lacksquare	

リコイルスタータ Fig. 11 RECOIL STARTER




	*****		個数 Q'ty		'ty	falls aft.
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25	F 30		備 考 Remarks
		· ·	Ā	Ā		
11-1	3R3-05090-0	リコイルスタータアッシ Recoil Starter Ass'y	1	1		
11-1-1	3H8-05105-0	* スタータケース * Starter Case	1	1		
11-1-2	3H8-05004-0	* スタータスプリング * Starter Spring	1	1		
11-1-3	3R3-05106-0	リール * Reel	1	1		
11-1-4	3R3-05003-0	・ ラチェット * Ratchet	1	1		
11-1-5	3R3-05011-0	* E リング、d=10 * E-Ring , d=10	1	1		
11-1-6	3R3-05012-0	リターンスプリング * Return Spring	1	1		
11-1-7	3H8-05123-0	ラチェットガイド * Ratchet Guide	1	1		
11-1-8	3R3-05007-0	フリクションスプリング * Friction Spring	1	1		
11-1-9	3R3-05006-0	フリクションプレート * Friction Plate	1	1		
		ボルト、スタータシャフト * Bolt, Starter Shaft	1	1		
11-1-10	3R3-05138-0	, スタータロープ	1			
11-1-11	3R3-05013-0	* Starter Rope * スタータハンドル	1	1		
11-1-12	3C8-05019-0	Starter Handle + キャップ、スタータハンドル	1	1		·
11-1-13	3R3-05131-0	* Cap, Starter Handle ** スタータロック	1	1		
11-1-14	3R3-05252-0	* Starter Lock	1	1		
11-1-15	3R3-05216-0	* Spring スタータプーリ	1	1		
11-2	3R0-05901-0	Starter Pulley ボルト	1	1		
11-3	910113-5616	Bolt	3	3		or 910103-5616
11-4	3R0-67503-0	シールラバー、スタータ Seal Rubber, Starter	1	1		
11-5	910113-0620	ボルト Bolt	3	3		or 910103-0620
11-6	3C8-66308-0	ワッシャ、6 ー 16 ー 1.5 Washer, 6 ー 16 ー 1.5	3	3		
11-7	3F3-76042-1	ナット Nut	2	2		
11-8	3R3-05258-0	アームスプリング Arm Spring	1	1		
11-9	3R3-05217-0	ケーブル、スタータロック Cable, Starter Lock	1	1		
11-10	3R3-06308-0	ベルトカバー Belt Cover	1	1		
11-11	3R0-06303-0	カラー、6.2 - 9 - 12.3 Collar, 6.2 - 9 - 12.3	2	2		
11-12	910113-0625	ボルト Bolt	2	2		or 910103-0625
11-13	3C8-66308-0	ワッシャ、6 - 16 - 1.5 Washer, 6 - 16 - 1.5	4			
11-14	3A0-76079-0	カラー、6.2 - 9 - 7.4 Collar, 6.2 - 9 - 7.4	2			
	910113-0620	ボルト Bolt	2			or 910103-0620
11-15	310113-0020	Boil	12		L	01 3 10 103-0020

リコイルスタータ Fig. 11 RECOIL STARTER




見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A		Remarks
11-16	3R0-72181-0	コーションラベル B Caution Label B	1	1		
11-17	3H6-72026-0	ラベル、レジスタンススパークプラグ Label, Resistance Spark Plug	1	1		

ステアリングハンドル(ティラハンドル) Fig. 12 STEERING HANDLE (TILLER HANDLE)




	********	m - 4	個	数 Q'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25 A	F 30 A	M用 か Remarks
12-1	3R3S63011-0	ステアリングハンドル Steering Handle	1	1	For MF & EF
12-2	3R3-63102-0	ブッシング、ハンドル Bushing, Handle	1	1	For MF & EF
12-3	3R3-63108-0	ワッシャ、39 - 52 - 1 Washer, 39 - 52 - 1	1	1	For MF & EF
12-4	3R3-63109-0	ウェーブワッシャ、39 - 52 - 1.2 Wave Washer, 39 - 52 - 1.2	1	1	For MF & EF
12-5	3R3-63107-0	プレート、ステアリンクハンドル Plate, Steering Handle	1	1	For MF & EF
12-6	3B2-63104-1	スタッドボルト Stud Bolt	2	2	For MF & EF
12-7	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	or 940103-0600 For MF & EF
12-8	930113-0600	ナット Nut	2	2	or 930103-0600 For MF & EF
12-9	3R3-63012-0	グリップ Grip	1	1	For MF & EF
12-10	3R3-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	For MF & EF
12-11	345-63048-0	ラバー、スロットルシャフト Rubber, Throttle Shaft	1	1	For MF & EF
12-12	350-63046-0	ブッシング、8.4 ー 10 ー 11 Bushing, 8.4 ー 10 ー 11	1	1	For MF & EF
12-13	921803-0518	スクリュ Screw	1	1	For MF & EF
12-14	3B2-63063-0	サポータ、スロットルシャフト Supporter, Throttle Shaft	1	1	For MF & EF
12-15	921513-0612	スクリュ Screw	1	1	For MF & EF
12-16	3B2-63035-1	フリクションピース、グリップ Friction Piece, Grip	1	1	For MF & EF
12-17	3B2-63034-0	アジャストスクリュ Adjust Screw	1	1	For MF & EF
12-18	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	or 940103-0600 For MF & EF
12-19	930113-0600	ナット Nut	1	1	or 930103-0600 For MF & EF
12-20	3R0-63600-0	スロットルケーブル Throttle Cable	2	2	For MF & EF
12-21	3V9-72019-0	ラベル、スロットル Label, Throttle	1	1	For MF & EF
12-22	350-67154-0	プラスチックリベット、6.5 Plastic Rivet, 6.5	1	1	For MF & EF
12-23	3R3S62001-0	ステアリングブラケット Steering Bracket	1	1	For MF & EF
12-24	3R3-62094-0	ボルト、10 - 80 P1.5 Bolt, 10 - 80 P1.5	2	2	For MF & EF
12-25	940113-1000	ワッシャ Washer	2	2	For MF & EF
12-26	3R0-63628-0	クランプ、スロットルケーブル Clamp, Throttle Cable	1	1	For MF & EF
12-27	3R0-06157-0	プロテクションチューブ Protection Tube	1	1	For MF & EF

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




			個	数 Q	'ty	/+k+k
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25	F 30		備 考 Remarks
1101.110.	Turrito.	•	Ā			
13-1	3R0S61191-0	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing S	1	1		Short
	3R0S61192-0	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing L	1	1		Long
13-2	3R0-65207-0	プレート、ウォータパイプ Plate, Water Pipe	1	1		
13-3	3B7-61017-2	ボルト、8 – 105 Bolt, 8 – 105	6	6		
13-4	3R0-61017-0	ボルト、8 – 40 Bolt, 8 – 40	3	3		
13-5	940113-0800	ワッシャ Washer	9	9		
13-6	3R3-07405-1	ドレンボルト Bolt, Drain	1	1		
13-7	3R3-07406-0	ワッシャ、14.5 ー 24 ー 1 Washer, 14.5 ー 24 ー 1	1	1		
13-8	3R0S61028-0	ドレンカバー Cover, Drain	1	1		
13-9	3R0-61029-0	ガスケット、ドレンカバー Gasket, Drain Cover	1	1		
13-10	910113-5618	ボルト Bolt	8	8		
13-11	3R0S61208-0	カバー、アイドルポート Cover, Idle Port	1	1		
13-12	3R0-61207-0	ガスケット、アイドルポート Gasket, Idle Port	1	1		
13-13	910113-5620	ボルト Bolt	6	6		
13-14	346S61110-5	エクステンションハウジング UL Extension Housing UL	1	1		
13-15	916113-0835	ボルト Bolt	4	4		
13-16	916113-0845	ボルト Bolt	1	1		
13-17	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1 - 16 - 1.5 Washer, 8.1 - 16 - 1.5	5	5		
13-18	3R0-01303-0	ガスケット、エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1		
13-19	3R0S01301-0	エンジンベース Engine Base	1	1		With Nipple
13-20	346-01215-0	オイルシール、16 − 28 − 6 Oil Seal, 16 − 28 − 6	1	1		
13-21	3H6-07257-0	エキゾストプラグ Exhaust Plug	1	1		
13-22	3R0-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1		
13-23	3R0-67116-0	シールラバー、エンジンベース Seal Rubber, Engine Base	1	1		
13-24	345-01111-0	ノック、6 — 12 Knock, 6 — 12	4	4		
13-25	3R0S61210-0	エプロン Apron	1	1		
13-26	3R0-61213-0	シールラバー、エプロン Seal Rubber, Apron	1	1		
13-27	3R0-61217-0	タッピングスクリュ、6 - 60 Tapping Screw, 6 - 60	2	2		
13-28	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2		
13-29	3R0-61212-0	グロメット、エプロン Grommet, Apron	1	1		

ギヤケース Fig. 14 GEAR CASE




	#10 # 10	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	ਜ਼ਾ ਸ਼ਸ਼ ⊄⊐ Description		F 30		Remarks
		ギヤケースアッシ	A	Α		
14-1	346S60000-6	Gear Case Ass'y - ニードルベアリング、20 - 27 - 30	1	1		
14-1-1	346-60211-0	Needle Bearing, 20 - 27 - 30	1	1		
14-2	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2		
14-3	332-60006-0	ガスケット、8.4 ー 15 ー 1 Gasket, 8.4 ー 15 ー 1	2	2		
14-4	916113-0840	ボルト Bolt	4	4		
14-5	916113-0845	ボルト Bolt	1	1		Transom L & UL
14-6	915313-0830	スタッドボルト Stud Bolt	1	1		Transom S
14-7	930113-0800	ナット Nut	1	1		Transom S
<u></u>		ワッシャ	5	5		
14-8	940113-0800	Washer ベアリング、30205				
14-9	346-60215-0	Bearing, 30205 ハウジング、プロペラシャフト	1	1		
14-10	346S60101-5	Housing, Propeller Shaft ニードルベアリング、18 - 25 - 25	1	1		
14-11	346-60102-0	Needle Bearing, 18 – 25 – 25	1	1	_	
14-12	910113-5830	ボルト Bolt	2	2		
14-13	9601-0-6205	ベアリング、6205 Bearing, 6205	1	1		
14-14	332-60103-0	O リング、3 - 62.5 O-Ring, 3 - 62.5	1	1		
14-15	346-60111-0	オイルシール、18 – 28 – 8 Oil Seal, 18 – 28 – 8	1	1		
14-16	3C8-60217-1	トリムタブ Trim Tab	1	1		
14-17	910113-5620	ボルト Bolt	1	1		
14-18	3A1-60235-0	ウォータストレーナセット Water Strainer Set	1	1		
		* スクリュ	1			
14-18-1	921513-0430	** Screw ** ナイロンナット、4 P0.7	1	1		
14-18-2	930406-0400	Nylon Nut, 4 P0.7 ストレーナ、サブウォータ	1	1		
14-19	369-60206-0	Strainer, Sub Water スクリュ	1	1	-	
14-20	920813-0620	Screw	1	1	-	
			\dagger	1	T	
				T	\dagger	
			+-	-	+	

ドライブシャフト&ウォータポンプ Fig. 15 DRIVE SHAFT & WATER PUMP




	*******	*** - 4	個	数 Q	ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25	F 30		™ 15 Remarks
			Α	Α		
15-1	3R0-64301-0	ドライブシャフト "S" Drive Shaft "S"	1	1		
	346-64302-5	ドライブシャフト "L" Drive Shaft "L"	1	1		
	346-64303-5	ドライブシャフト "UL" Drive Shaft "UL"	1	1		
15-2	346-60213-0	ベアリング、32004 Bearing, 32004	1	1	1	
		スプリング、ドライブシャフト	1	1		
15-3	346-64327-0	Spring, Drive Shaft パイプ、ドライブシャフト			7	
15-4	346-64328-0	Pipe, Drive Shaft ベベルギヤ A	1	1		
15-5	346-64010-1	Bevel Gear A	1	1	\dashv	
15-6	369-64081-1	シム、26.5 - 34.8 - 0.1 Shim, 26.5 - 34.8 - 0.1	AR	AR		
	369-64082-1	シム、26.5 - 34.8 - 0.15 Shim, 26.5 - 34.8 - 0.15	AR	AR		
15-7	346-64020-1	ベベルギヤ B Bevel Gear B	1	1		
15-8	346-64027-1	ナット、ベベルギヤB Nut, Bevel Gear B	1	1		
15-9	346-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear C	1	1		
15-10		ワッシャ、ベベルギヤ C Washer, Bevel Gear C	1	1		
	346-64032-0	シム、35 - 41.9 - 0.1				
15-11	346-64081-0	Shim, 35 - 41.9 - 0.1 シム、35 - 41.9 - 0.1.5		AR		
	346-64082-0	Shim, 35 – 41.9 – 0.1.5	AR	AR		
	346-64083-0	シム、35 — 41.9 — 0.3 Shim, 35 — 41.9 — 0.3	AR	AR		
	346-64084-0	シム、35 – 41.9 – 0.5 Shim, 35 – 41.9 – 0.5	AR	AR		
15-12	346-64106-5	プロペラ 8 (3 × 260 × 210) Propeller 8 (3 × 260 × 210)	1	1		
	3R0-64518-0	プロペラ DS 9 (3 × 252 × 229) Propeller DS 9 (3 × 252 × 229)	1	1		
		プロペラ DS 10 (3 × 252 × 254)				Otal Transcens III
	3R0-64521-0	Propeller DS 10 (3 × 252 × 254) プロペラ DS 11 (3 × 252 × 279)	1	1		Std. Transom UL
	3R0-64523-0	Propeller DS 11 (3 × 252 × 279) プロペラ DS 12 (3 × 252 × 305)		1		Std. Transom L
	3R0-64525-0	Propeller DS 12 (3 $ imes$ 252 $ imes$ 305)	1	1		
	3R0-64527-0	プロペラ DS 13 (3 × 257 × 330) Propeller DS 13 (3 × 257 × 330)	1	1		Std. Transom S
	346-64105-5	プロペラ 14 (3 × 252 × 360) Propeller 14 (3 × 252 × 360)	1	1		
15-13	346-64231-5	スラストホルダ Thrust Holder	1	1		
15-14	346-64121-5	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1		
15-15	346-64124-5	ワッシャ、12.5 - 32 - 2.5 Washer, 12.5 - 32 - 2.5	1	1		
15-16	951503-0322	スプリットピン、3 – 22 Split Pin, 3 – 22	1	1		
	346-64211-6	プロペラシャフト Propeller	1	1		
15-17		クラッチ	1	1		
15-18	346-64215-1	Clutch		1		<u> </u>

ドライブシャフト&ウォータポンプ Fig. 15 DRIVE SHAFT & WATER PUMP




2515-1	****		個	数 Q'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25 A	F 30 A	1/# ≁5 Remarks
15-19	346-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1	
15-20	346-64219-0	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	1	
15-21	332-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1	1	
15-22	350-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1	
15-23	3C8-64223-1	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	
15-24	965002-0803	スチールボール、3/8 Steel Ball, 3/8	1	1	
15-25	345-65021-0	インペラ、ウォータポンプ (ブッシュ白色) Impeller, Water Pump (White Bushing)	1	1	25A#21501~ 30A#31140~
15-25A	3R0-65021-0	インペラ、ウォータポンプ (ブッシュ黒色) Impeller, Water Pump (Black Bushing)	1	1	25A~#21500 30A~#31139
15-26	332-65022-0	キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1	1	
15-27	3R0-65016-0	ポンプケースアッパ(白色) Pump Case Upper (White)	1	1	25A#21501~ 30A#31140~
	348-65016-1	ポンプケースアッパ(黒色)	1	1	25A~#21500
15-27A		Pump Case Upper (Black) ライナ、ポンプケース	1		30A~#31139 25A#21501~
15-28	3R0-65011-0	Liner, Pump Case ライナ、ポンプケース		1	30A#31140~ 25A~#21500
15-28A	348-65011-0	Liner, Pump Case ガスケット、ポンプケース	1	1	30A~#31139 25A#21501~
15-29	3R0-65018-0	Gasket, Pump Case ガスケット、ポンプケース	1	1	30A#31140~ 25A~#21500
15-29A	348-65018-0	Gasket, Pump Case ポンプケースロワ	1	1	30A~#31139
15-30	346-65017-2	Pump Case Lower ノック、4 - 10	1	1	
15-31	334-65012-0	Knock, 4 – 10 オイルシール、17 – 30 – 9	2	2	
15-32	346-65013-0	Oil Seal, 17 - 30 - 9 O リング、3.5 - 36	1	1	
15-33	336-62415-0	O-Ring, 3.5 - 36 ガイドプレート、ウォータポンプ	1	1	25A#21501~
15-34	3R0-65025-0	Guide Plate, Water Pump ガイドプレート、ウォータポンプ	1	1	30A#31140~ 25A~#21500
15-34A	348-65025-0	Guide Plate, Water Pump ガスケット、ガイドプレート	1	1	30A~#31139
15-35	348-65029-1	Gasket, Guide Plate	1	1	
15-36	910113-5652	ボルト Bolt	4	4	
15-37	3R0-65100-0	ウォータパイプ "S" Water Pipe "S"	1	1	
	3R0-65110-0	ウォータパイプ "L" Water Pipe "L"	1	1	
	3R0-65120-0	ウォータパイプ "UL" Water Pipe "UL"	1	1	
15-38	3R0-65206-0	シールラバーアッパ、ウォータパイプ Seal Rubber Upper, Water Pipe	1	1	
15-39	3B7-65014-0	シールラバーロワ、ウォータパイプ Seal Rubber Lower, Water Pipe	1	1	
15-40	98AM12-0015	ゴムパイプ Rubber Pipe	1.	1	For Transom "L"

シフト&カムロッド Fig. 16 SHIFT & CAM ROD




見出番号	部品番号	部 品 名	<u> </u>	数 Q	'ty	備考
兄正留写 Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A		Remarks
16-1	3C8-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1		
16-2	3R0-66012-0	カムロッド "S" Cam Rod "S"	1	1		
10-2	3R0-66013-0	カムロッド "L" Cam Rod "L"	1	1		
	3R0-66014-0	カムロッド "UL" Cam Rod "UL"	1	1		
16-3	951407-0312	スプリングピン、3 − 12 Spring Pin, 3 − 12	2	2		
16-4	3R0-66031-0	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1		
16-5	332-66021-0	O リング、2.4 - 5.8 O-Ring, 2.4 - 5.8	2	2		
16-6	3C8-66032-0	O リング、3.5 - 21.7 O-Ring, 3.5 - 21.7	1	1		
16-7	910113-5612	ボルト Bolt	1	1		
16-8	3R0-66308-0	ワッシャ、6 – 16 – 1.5 Washer, 6 – 16 – 1.5	1	1		
16-9	346-66037-0	ホルダ、カムロッド Holder, Cam Rod	1	1		For Transom UL
16-10	3R0-66211-0	シフトロッド Shift Rod	1	1		
16-11	3R0-66241-0	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1		
16-12	951403-0312	スプリングピン、3 – 12 Spring Pin, 3 – 12	2	2		
16-13	345-66226-0	グロメット、17 – 3 Grommet, 17 – 3	1	1		
16-14	3R0-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1	1	<u> </u>	For MF & EF
16-15	338-67147-0	シールリング Seal Ring	1	1		For MF & EF
16-16	3R0-66128-0	シフトアーム B Shift Arm B	1	1		For MF & EF
16-17	951703-0800	スナップリテーナ、d=8 Snap Retainer, d=8	1	1	<u> </u>	For MF & EF
16-18	3R0-66134-0	ロッド、シフトレバー Rod, Shift Lever	1	1		For MF & EF
16-19	3R0-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	2	2		For MF & EF
16-20	353-83719-0	ワッシャ、8.5 - 18 - 1.6 Washer, 8.5 - 18 - 1.6	2	2	1	For MF & EF
16-21	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	2	2		For MF & EF
16-22	930106-0500	ナット Nut	2	2	_	For MF & EF
				_	igspace	
				-	_	
				-	-	
				-		

シフト Fig. 17 SHIFT




	*****	## D ##	個数	数 Q't	y 備 考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25 A	F 30 A	い場 今 Remarks
17-1	3R0-66130-0	シフトレバーシャフトアッシ Shift Lever Shaft Ass'y	1	1	
17-2	3C8-66112-0	ストッパ、シフトレバー Stopper, Shift Lever	1	1	
17-3	3C8-66116-0	プレート、シフトレバー Plate, Shift Lever	1	1	
17-4	910103-5612	ボルト Bolt	7	7	7 For MF & EF 5 For EP & EPT
17-5	3R0-66225-0	レバー、シフトロッド Lever, Shift Rod	1	1	
17-6	3R3-66145-0	プレート、シフトレバーシャフト Plate, Shift Lever Shaft	3	3	3 For MF & EF 2 For EP & EPT
17-7	3R0-63611-0	スロットルドラム Throttle Dram	1	1	
17-8	910113-0620	ボルト Bolt	1	1	or 910103-0620
17-9	3R0-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	2	2	1 For MF & EF 2 For EP & EPT
17-10	353-83719-0	ワッシャ、8.5 − 18 − 1.6 Washer, 8.5 − 18 − 1.6	1	1	
17-11	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	1	1	
17-12	3R0-63617-0	スロットルリンクロッド Throttle Link Rod	1	1	
17-13	930103-0500	ナット Nut	1	1	
17-14	3B7-63733-0	ロッドスナップ、5 – 3 Rod Snap, 5 – 3	1	1	
17-15	3R0-63508-0	ブラケット、スロットルケーブル Bracket, Throttle Cable	1	1	
17-16	910103-5612	ボルト Bolt	2	2	
17-17	3R0-66308-0	ワッシャ、6 − 16 − 1.5 Washer, 6 − 16 − 1.5	2	2	or 3C8-66308-0
17-18	353-76079-0	カラー、6.2 – 9 – 9.3 Collar, 6.2 – 9 – 9.3	1	1	
17-19	3R0-66122-0	シフトアーム Shift Arm	1	1	For EP & EPT
17-20	910113-5620	ボルト Bolt	1	1	or 910103-5620 For EP & EPT
17-21	3R0-66308-0	ワッシャ、6 − 16 − 1.5 Washer, 6 − 16 − 1.5	2	2	or 3C8-66308-0 For EP & EPT
17-22	353-76079-0	カラー、6.2 – 9 – 9.3 Collar, 6.2 – 9 – 9.3	1	1	For EP & EPT
17-23	3C8-63733-0	ロッドスナップ、5 - 3 Rod Snap, 5 - 3	1	1	For EP & EPT
17-24	3R0-63709-0	リンクロッド、4.5 – 40.5 Link Rod, 4.5 – 40.5	1	1	For EP & EPT
17-25	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	2	2	For EP & EPT
17-26	353-83719-0	ワッシャ、8.5 – 18 – 1.6 Washer, 8.5 – 18 – 1.6	3	3	For EP & EPT
17-27	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	3	3	For EP & EPT
17-28	930106-0500	ナット Nut	1	1	For EP & EPT
17-29	3R0-66126-0	ブラケット、シフトアーム Bracket, Shift Arm	1	1	For EP & EPT
17-30	910113-5616	ボルト Bolt	2	2	or 910103-5616 For EP & EPT

シフト Fig. 17 SHIFT




17-3 見出	#70 #50	部 品 名		数 Q'	ty 備考
番号	部品番号 Part No.	即 阳 位 Description		F 30	Remarks
Ref. No.	, untito	•		Ã	
17-31	3R0-83820-0	ブラケット、ケーブル Bracket, Cable	1	1	For EP & EPT
17-32	910113-5616	ボルト Bolt	1	1	or 910103-5616 For EP & EPT
17-33	3B7-84340-1	リモートコントロールボックス (RC5B) Remote Control Box (RC5B)	1	1	UNIQUE For EP
17-34	3E0-84905-0	ドラックリンク H アッシ Drag Link H Ass'y	1	1	For EP & EPT
17-34-1	3E0-84914-0	* スペーサ、ドラックリンク H * Spacer, Drag Link H	1	1	For EP & EPT
17-34-2	3E0-84917-0	* ボルト、3/8 - 50 * Bolt, 3/8 - 50	1	1	For EP & EPT
17-34-3	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	2	For EP & EPT
17-34-4	353-84916-0	アッシャ、9.6 - 18 - 2 * Washer, 9.6 - 18 - 2	3	3	For EP & EPT
17-34-5	3F3-84908-0	シールリング、ドラックリンク * Seal Ring, Drag Link ステアリングフックプレート	1	1	For EP & EPT
17-35	3R0-83830-0	Steering Hook Plate	1	1	For EP & EPT
17-36	910103-1030	ボルト Bolt	2	2	For EP & EPT
17-37	940113-1000	ワッシャ Washer	2	2	For EP & EPT
17-38	3B7-72640-1	タコメータ Tachometer	1	1	UNIQUE Option For EP & EPT
17-38-1	3B7-72658-0	* バルブ、オイル 12V − 1.7W * Bulb, Oil 12V − 1.7W	1	1	For EP & EPT
17-38-2	3B7-72659-0	* バルブ、メータ 12V - 1.7W * Bulb, Meter 12V - 1.7W	1	1	For EP & EPT
17-38-3	3B7-72656-0	ゲンパ、メータ * Damper, Meter	1	1	For EP & EPT
17-38-4	3B7-72661-0	* プレート、フィッテング Plate, Fitting * ナット	1	1	For EP & EPT
17-38-5	930203-0500	* Nut	2	2	For EP & EPT
17-38-6	941303-0500	Spring Washer	2	2	For EP & EPT
17-39	361-72539-0	リードワイヤ、タコメータ Lead Wire, Tachometer	1	1	L=6000 Option For EP
17-40	3R0-72537-1	リードワイヤ、メータ Lead Wire, Meter	1	1	L=2000 Option For EPT
-					
M			1	П	
			+		
					1920 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
			T	$ \uparrow $	
	L		Ц		

スターンブラケット&リバースロック Fig. 18 STERN BRACKET & REVERSE LOCK




	******		個	数 Q't	у , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25 A	F 30 A	<u>´</u> 備 考 Remarks
18-1	349\$62112-0	スターンブラケット ライト Stern Bracket Right	1	1	Starboard
18-2	349\$62113-0	スターンブラケット レフト Stern Bracket Left	1	1	Port
18-3	3R0-62191-0	ブラケットボルト Bracket Bolt	1	1	
18-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	
18-5	346-62127-0	キャップ、ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	1	1	
18-6	349-62126-0	ブッシング、ブラケットボルト Bushing, Bracket Bolt	2	2	
18-7	346-62117-1	ディスタンスピース Distance Piece	1	1	
18-8	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	
18-9	930113-0600	ナット Nut	2	2	
18-10	345-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	
18-11	345-62122-2	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1	
18-12	398S62100-0	クランプスクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	
18-12-1	398-62103-0	* クランプスクリュ * Clamp Screw	2	2	
18-12-2	332\$62102-1	* ハンドル、クランプスクリュ * Handle, Clamp Screw	2	2	
18-12-3	3C8-62104-1	リベット、3 - 22 * Rivet, 3 - 22	2	2	
18-13	332-62101-0	パット、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	
18-14	349S62431-0	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1	
18-15	951403-0640	スプリングピン、6 – 40 Spring Pin, 6 – 40	1	1	
18-16	346-62437-0	ブッシング、10.2 – 12 – 29.5 Bushing, 10.2 – 12 – 29.5	1	1	
18-17	346-62439-0	セットプレート、チルトストッパ Set Plate, Tilt Stopper	1	1	
18-18	910113-5820	ボルト Bolt	2	2	
18-19	3C8-62421-1	スプリングフリクション、チルトストッパ Spring Friction, Tilt Stopper	1	1	
18-20	346-62438-0	セットピース、チルトストッパ Set Piece, Tilt Stopper	1	1	
18-21	346-66322-0	リバースロック Reverse Lock	1	1	
18-22	349-66313-0	アーム、リバースロック Arm, Reverse Lock	1	1	
18-23	336-66319-1	シャフト、リバースロックアーム Shaft, Reverse Lock Arm	2	2	
18-24	3R0-66308-0	ワッシャ、6 - 16 - 1.5 Washer, 6 - 16 - 1.5	2	2	
18-25	346-66321-0	ロッド、リバースロック Rod, Reverse Lock	1	1	
18-26	951503-0212	スプリットピン、2 – 12 Split Pin, 2 – 12	1	1	
18-27	349-66311-0	レバー、リバースロック Lever, Reverse Lock	1	1	

スターンブラケット&リバースロック Fig. 18 STERN BRACKET & REVERSE LOCK




18-2 見出	******	***	個	数 Q	'ty	144 ±4.
番号	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F	F 30		備 考 Remarks
Ref. No.	Part No.	Description	A	A		Nomarks
18-28	346-66333-0	グリップ、リバースロックレバー Grip, Reverse Lock Lever	1	1		
18-29	346-66334-0	ストッパ、ロックレバーグリップ Stopper, Lock Lever Grip	1	1		
18-30	345-05214-1	シャフト、リバースロックレバー Shaft, Reverse Lock Lever	1	1		
18-31	941403-0800	ウェーブワッシャ、d=8 Wave Washer, d=8	2	2		
18-32	3R0-66308-0	ワッシャ、6 ー 16 ー 1.5 Washer, 6 ー 16 ー 1.5	1	1		
18-33	349-66312-0	リンク、リバースロック Link, Reverse Lock	1	1		
18-34	346-66323-1	スプリング、リバースロックレバー Spring, Reverse Lock Lever	1	1		
18-35	346-66331-0	スプリング"S"、リバースロック Spring"S", Reverse Lock	1	1		For Transom S
18-36	3R0-66332-0	スプリング"L"、リバースロック Spring"L", Reverse Lock	1	1		For Transom L & UL
18-37	3B7-60218-1	アノード Anode ボルト	1	1		
18-38	910113-5630	ホルト Bolt ラベル、コパイロット	1	1		
18-39	3H8-72049-0	ラヘル、コハイロット Label, Co-Pilot ボルト	1	1		For MF & EF
18-40	916113-0885	Bolt	2	2		or 916103-0885
18-41	940113-0800	ワッシャ Washer	4	4		or 940103-0800
18-42	930113-0800	ナット Nut	2	2		or 930103-0800
18-43	3C8-62158-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1		
18-44	910113-5612	ボルト Bolt	2	2		
			_	_		
			_			
			_			
			-		_	
			_			
			-			
			-	_	_	
			-	_	\vdash	
			-	-	<u> </u>	
			\bot	<u> </u>	_	
			_	_	_	
			_		_	
1530000						

スイベルブラケット Fig. 19 SWIVEL BRACKET




			個	数 Q	'ty	144 - ±c.
見出番号	部品番号	部 品 名 Description	F 25	F 30		備 考 Remarks
Ref. No.	Part No.	Description		Ā		Tiomanic
19-1	3R0S62310-0	スイベルブラケット Swivel Bracket	1	1		
19-2	353-62417-0	ブッシング、30 – 36 – 41 Bushing, 30 – 36 – 41	2	2		
19-3	353-62423-1	スラストプレート Thrust Plate	2	2		
	353-62415-0	O リング、3.5 - 29.7 O-Ring, 3.5 - 29.7	1	1		
19-4		C リング、d=28	1	1		
19-5	945103-2800	C-Ring, d=28 グリスニップル		3		
19-6	344-67177-0	Grease Nipple ボルト、コパイロット	3			F MF 0 FF
19-7	3R3-62445-0	Bolt, Co-Pilot ディスク、コパイロット	1	1		For MF & EF
19-8	3R3-62449-0	Disk, Co-Pilot プレート、コパイロット	2	2	_	For MF & EF
19-9	3R3-62447-0	Plate, Co-Pilot	1	1	_	For MF & EF
19-10	910113-5616	ボルト Bolt	2	2		For MF & EF
19-11	3R3-62448-1	ワッシャ、コパイロット Washer, Co-Pilot	1	1		For MF & EF
19-12	3R3-62443-0	ワッシャ、8.1 ー 20 ー 0.8 Washer, 8.1 ー 20 ー 0.8	1	1		For MF & EF
19-13	3R3-62441-0	ハンドル、コパイロット Handle, Co-Pilot	1	1	<u></u>	For MF & EF
19-14	3V5-62442-0	ナイロンナット (2T)、M8 P1.25 Nylon Nut (2T), M8 P1.25	1	1		For MF & EF
19-15	3R0S62010-0	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1		
19-16	3C8-61302-0	マウントラバーロワ Lower Mount Rubber	2	2		
19-17	3R0S61411-0	マウントブラケット Mount Bracket	1	1		
19-18	3C8-61336-0	ダンパラバー Damper Rubber	1	1		
19-19	3R0-61321-0	ボルト、マウントラバーロワ Bolt, Lower Mount Rubber	2	2		
		ワッシャ、13 – 34 – 3		1		
19-20	353-61334-0	Washer, 13 − 34 − 3 ダンパラバー、21 − 36 − 5	2			
19-21	3C7-61338-0	Damper Rubber, 21 - 36 - 5 ナイロンナット、12 P1.25	2	T		
19-22	3R0-61324-0	Nylon Nut, 12 P1.25	2	2	\vdash	
19-23	940213-1200	ワッシャ Washer	4	4	_	
19-24	3R0S61342-0	キャップ、マウントラバーロワ Cap, Lower Mount Rubber	2	2		
19-25	910113-5620	ボルト Bolt	4	4		
19-26	3R0-61301-0	マウントラバーアッパ Upper Mount Rubber	2	2		
19-27	3R0-61312-1	リテーナ、マウントラバー Retainer, Mount Rubber	2	2		
19-28	3R0-61307-0	ボルト、マウントラバー Bolt, Mount Rubber	2	2		25A#20225~ 30A#30212~
19-29	930103-1000	ナット Nut	2	2		
19-30	3R0-61333-0	ダンパーラバーアッパA Upper Damper Rubber A	2	2		
	1					

スイベルブラケット Fig. 19 SWIVEL BRACKET




見出番号	部品番号	部 品 名		数Q	'ty	備考
兄出 留写 Ref. No.	部品金万 Part No.	即	F 25 A	F 30 A		Remarks
19-31	3R0-61337-1	ダンパーラバーアッパ B Upper Damper Rubber B	2	2		25A#20794~ 30A#30556~
19-33	3R0-61323-0	ロックプレート、マウントラバー Lock Plate, Mount Rubber	2	2		
19-34	345-61322-2	ワッシャ Washer ロックプレートアッパ	2	2		
19-35	3R0-61335-0	Upper Lock Plate ボルト	2	2		
19-36	910113-0620	Bolt アースワイヤ	2	2		
19-37	3C8-62396-0	Ground Cable アースワイヤ	1	1		
19-38	3A3-62396-0	Ground Cable ボルト	1	1		
19-39	910113-5612	Bolt ワッシヤ	1	1		
19-40	940103-0600	Washer	1	1		
			\dashv	H		
			_	Н		440.400
				Н		
			-			
			_			
			_			

ガスアシスト・パワートリム&チルト Fig. 20 GAS ASSIST・POWER TRIM & TILT




見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q't	y 備 考
жш ш 5 Ref. No.	Part No.	Description	F 25		Remarks
		スターンブラケットライト	A	A	<u> </u> PTT タイプ専用
20-1	3R0S77211-0	Stern Bracket Right スターンブラケットライト (ABYC 規格)	1	1	PTT type only PTT タイプ専用
	3R0S77211-1	Stern Bracket Right (ABYC)	1	1	PTT type only
	3S9S77211-0	スターンブラケットライト Stern Bracket Right	1	1	ガスアシストタイプ専用 Gas assist type only
	3S9S77211-1	スターンブラケットライト(ABYC 規格) Stern Bracket Right (ABYC)	1	1	ガスアシストタイプ専用 Gas assist type only
20-2	3R0S77212-0	スターンブラケットレフト Stern Bracket Left	1	1	PTT タイプ専用 PTT type only
	3R0S77212-1	スターンブラケットレフト(ABYC規格) Stern Bracket Left (ABYC)	1	1	PTT タイプ専用 PTT type only
	3S9S77212-0	スターンブラケットレフト Stern Bracket Left	1	1	ガスアシストタイプ専用 Gas assist type only
		スターンブラケットレフト(ABYC 規格)		H	ガスアシストタイプ専用
	3S9S77212-1	Stern Bracket Left (ABYC) ブラケットボルト	1	1	Gas assist type only
20-3	3S9-62191-0	Bracket Bolt ブッシング、ブラケットボルト	1	1	
20-4	3C8-77213-0	Bushing, Bracket Bolt アノード、スターンプラケット	2	2	
20-5	3C7-60218-1	Anode, Stern Bracket	1	1	
20-6	3R0-77118-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1	
20-7	3B7-62129-1	Rピン、d=10 R-Pin, d=10	1	1	
20-8	3C8-77214-0	クランプスクリュ Clamp Screw	2	2	
20-9	332-62101-0	パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	1	1	
20-10	3R0S77215-0	スイベルブラケット Swivel Bracket	1	1	
		チルトストッパアッシ	1	1	
20-11	3R0S62470-0	Tilt Stopper Ass'y _* スプリングピン、3.5 – 16		Ħ	
20-11-1	951403-3516	* Spring Pin, 3.5 – 16 ** グリップ、チルトストッパ	1	1	
20-11-2	369-62433-1	* Glip, Tilt Stopper スプリング、チルトストッパ	1	1	
20-12	3R0-62473-0	Spring, Tilt Stopper カラー、10.2 – 12 – 12	1	1	
20-13	353-63207-0	Collar, 10.2 — 12 — 12	2	2	
20-14	3R0S77150-0	パワートリム&チルトアッシ Power Trim & Tilt Ass'y	1	1	
20-15	3R0-77071-0	シリンダピンアッパ Cylinder Pin Upper	1	1	
20-16	3R0-77075-0	ブッシング、13 − 16 − 40 Bushing, 13 − 16 − 40	1	1	
20-17	3R0-77076-0	ブッシング、13 – 17 – 19.5 Bushing, 13 – 17 – 19.5	2	Ħ	
		ボルト	1	T	
20-18	910113-0612	Bolt ワッシャ、6.5 – 23 – 1.5	1	1	
20-19	345-05122-0	Washer, 6.5 - 23 - 1.5 シリンダピンロワ	1	1	
20-20	3R0-77101-0	Cylinder Pin Lower ブッシング、18 – 24 – 22	1	1	ガスアシストタイプは6ケ
20-21	3C8-77076-1	Bushing, 18 — 24 — 22	5	5	6 For Gas assist type
20-22	3R0-77112-0	ワッシャ、18.2 – 34 – 1 Washer, 18.2 – 34 – 1	2	2	

ガスアシスト・パワートリム&チルト Fig. 20 GAS ASSIST・POWER TRIM & TILT




	+0 D W D	*** D 47	個	数 Q	'ty	# *
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25	F 30		備 考 Remarks
		•	Ā	Ā		
20-23	945103-1800	C リング、d=18 C-Ring, d=18	2	2		
20-24	336-06973-0	クランプ、6 − 9.5L Clamp, 6 − 9.5L	1	1		
20-25	345-06915-0	クランプ、6 – 14L Clamp, 6 – 14L	1	1		
20-26	921503-5612	スクリュ Screw	2	2		
20-27	1H2-31534-0	バンド、リードワイヤ 300 Band, Lead Wire 300	1	1		
20-28	3C8-62158-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=130
20-29	910113-5612	ボルト Bolt	1	1		
20-30	910113-5630	ボルト Bolt	2	2		
20-31	3B7-72574-0	トリムセンダ Trim Sender	1	1		L=6000 Option
20-32	910113-0620	ボルト Bolt	2	2		Option
20-33	3R0-66308-0	ワッシャ、6 ー 16 ー 1.5 Washer, 6 ー 16 ー 1.5	2	2		Option
20-34	336-06973-0	クランプ、6 — 9.5L Clamp, 6 — 9.5L	1	1		Option
20-35	921503-5612	スクリュ Screw	1	1		Option
20-36	3C7-62133-2	ボルト、12P 1.25 – L105 Bolt, 12P 1.25 – L105	4	4		
20-37	353-61334-0	ワッシャ、13 – 34 – 3 Washer, 13 – 34 – 3	2	2		
20-38	940113-1200	ワッシャ Washer	2	2		
20-39	3C7-62139-1	ナット、P1.25 Nut, P1.25	4	4		
20-40	3B7-84330-1	コントロールボックス (RC5A) Control Box (RC5A)	1	1		UNIQUE EPT type only
20-41	3E0-72571-0	トリムメータ Trim Meter	1	1		Option
20-42	3R0-72537-1	リードワイヤ、メータ Lead Wire, Meter	1	1		L=2000 Option
20-43	3R0S77601-0	ガスショックアブソーバ Gas Shock Absorber	1	1		ガスアシストタイプ専用 Gas assist type only
20-44	3R0-66311-0	ロックレバー Lock Lever	1	1		ガスアシストタイプ専用 Gas assist type only
20-45	346-66333-0	グリップ、ロックレバー Grip, Lock Lever	1	1		ガスアシストタイプ専用 Gas assist type only
20-46	346-66334-0	ストッパ、レバーグリップ Stopper, Lever Grip	1	1		ガスアシストタイプ専用 Gas assist type only
20-47	910114-0635	ボルト Bolt	1	1		ガスアシストタイプ専用 Gas assist type only
20-48	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2		ガスアシストタイプ専用 Gas assist type only
20-49	930113-0600	ナット Nut	1	1		ガスアシストタイプ専用 Gas assist type only
20-50	3R0-77105-0	カラー、18.2 – 21.7 – 30 Collar, 18.2 – 21.7 – 30	1	1		ガスアシストタイプ専用 Gas assist type only
20-51	3R0-72525-0	トリムメータキット Trim Meter Kit	1	1		Option

パワートリム&チルト・モータカバーロワ Fig. 21 POWER TRIM & TILT・MOTOR COVER LOWER




	₩ □ ₩□	部 品 名	個	数 Q't	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	파 대 在 Description	25	F 30	Remarks
		ソレノイドスイッチ A、PTT	A	A	
21-1	3C8-72580-0	Solenoid Switch A, PTT ソレノイドスイッチB、PTT	1	1	UP
21-2	3C8-72581-0	Solenoid Switch B, PTT コードB、ソレノイドスイッチ	1	1	DN
21-3	3C7-72583-0	Cord B, Solenoid Switch	1	1	L=150
21-4	3C7-72582-0	コードA、ソレノイドスイッチ Cord A, Solenoid Switch	1	1	L=220
21-5	3C8-72583-1	コードB、ソレノイドスイッチ Cord B, Solenoid Switch	1	1	L=130
21-6	3R0-72589-0	コードD、ソレノイドスイッチ Cord D, Solenoid Switch	1	1	L=220
21-7	3A3-76145-0	キャップ、コード Cap, Cord	4	4	
21-8	3R0-72568-0	エクステンションコード、EF/PTT Extension Cord, EF/PTT	1	1	
21-9	3R0-72569-0	エクステンションコード、EP/PTT Extension Cord, EP/PTT	1	1	
21-10	3S9S67100-0	モータカバーロワ Motor Cover Lower	1	1	
21-11	338-67163-0	グロメット、18 – 2.5 Grommet, 18 – 2.5	1	1	For PTT type
21-12	3F3-72615-0	PTT スイッチアッシ PTT Switch Ass'y	1	1	1 or r r type
		ガスケット、PTTスイッチ	1	1	
21-13	3F3-72616-1	Gasket, PTT Switch ブラケット、PTT スイッチ			
21-14	3F3-72617-1	Bracket, PTT Switch ボルト	1	1	
21-15	910103-6614	Bolt パワートリム&チルトアッシ	2	2	
21-16	3R0S77150-0	Power Trim & Tilt Ass'y マニュアルバルブアッシ	1	1	
21-17	3R0-77175-0	Manual Valve Ass'y * シールセット	1	1	
21-17-1	3R0-77409-0	* Seal Set * Oリング、2.4 - 9.8	1	1	
21-17-2	3R0-77177-0	* O-Ring, 2.4 - 9.8	1	1	
21-18	3R0-77171-0	C-Ring	1	1	
21-19	3R0-77453-0	バルブシート Valve Seat	1	1	
21-20	3R0-77451-0	Oリング、1.5 − 3.5 O-Ring, 1.5 − 3.5	1	1	
21-21	3R0-77457-0	ボール Ball	1	1	
21-22	3R0-77454-0	シート、スプリング Seat, Spring	1	1	
21-23	3R0-77455-0	スプリング Spring	1	1	
21-24	3B7-77433-0	O リング、1.5 − 6.5 O-Ring, 1.5 − 6.5	2	2	
21-25	3R0-77430-0	ポンプ Pump	1	1	
21-26	3B7-77431-1	ボルト Bolt	3	3	
21-27	3E0-77163-0	カップリング、ポンプ Coupling, Pump	1	1	
		モータアッシ	1	1	
21-28	3R0-77180-0	Motor Ass'y		Ш	

パワートリム&チルト・モータカバーロワ Fig. 21 POWER TRIM & TILT・MOTOR COVER LOWER




日山来早	部品番号	部 品 名	<u> </u>	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品 奋 亏 Part No.	部 茄 在 Description	F 25 A	30		Viff ち Remarks
21-29	3R0-77167-0	O リング、2 - 62.5 O-Ring, 2 - 62.5	1	1		
21-30	3C8-77182-0	O リング、2.4 - 66.6 O-Ring, 2.4 - 66.6	. 1	1		
21-31	3R0-77165-0	リザーブタンク Reservoir Tank	1	1		
21-32	3R0-77159-0	ボルト Bolt	2	2		
21-33	3R0-77168-0	キャップアッシ Cap Ass'y	1	1		
21-33-1	3R0-77169-0	* O リング、1.9 - 9.8 * O-Ring, 1.9 - 9.8	1	1		
21-34	3R0-77173-0	シールワッシャ Seal Washer	1	1		
						<i>y-y-</i>
						The second secon
				<u> </u>		
				L		

モータカバーロワ Fig. 22 LOWER MOTOR COVER




	****	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	F 25 A	F 30 A	Remarks
22-1	3R0S67100-0	モータカバーロワ Lower Motor Cover	1	1	PTT type Flg. 21
22-2	3R0S76118-0	カバー、ケーブル Cover, Cable	1	1	
22-3	910113-5635	ボルト Bolt	1	1	
22-4	910113-5650	ボルト Bolt	3	3	
22-5	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	8	8	
22-6	346-67114-0	スペーサ、6.2 – 9 – 15.7 Spacer, 6.2 – 9 – 15.7	4	4	
22-7	910113-0630	ボルト Bolt	4	4	
22-8	346-67115-0	ワッシャ、6.5 – 21 – 1 Washer, 6.5 – 21 – 1	4	4	
22-9	3R3S67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1	
22-10	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1	
22-11	350-67105-0	ブッシング、14 − 16.5 − 17.7 Bushing, 14 − 16.5 − 17.7	1	1	
22-12	941403-1400	ウェーブワッシャ Wave Washer	1	1	
22-13	3R3-67142-0	カバーフック Cover Hook	1	1	
22-14	910113-5612	ボルト Bolt	1	1	or 910103-5612
22-15	3R0-66308-0	ワッシャ、6 ー 16 ー 1.5 Washer, 6 ー 16 ー 1.5	1	1	
22-16	394-70260-0	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	
22-17	3H6-70262-0	プロテクタ、フュエルコネクタ Protector, Fuel Connector	1	1	
22-18	910113-5630	ボルト Bolt	1	1	or 910103-5630
22-19	3T4-06972-0	クランプ、6.5 – 87P Clamp, 6.5 – 87P	1	1	
22-20	98AB-5-0300	フュエルパイプ Fuel Pipe	1	1	
22-21	338-02215-0	クリップ Clip	2	2	
22-22	3R0-83732-0	グロメット、コントロールケーブル Grommet, Control Cable	1	1	For EP & EPT
22-23	353-67162-0	グロメット、バッテリコード Grommet, Battery Cord	1	1	
22-24	345-67117-0	グロメット、17 - 2.7 Grommet, 17 - 2.7	2	2	1 For EP
22-25	3R0-63621-0	グロメット、スロットルケーブル Grommet, Throttle Cable	1	1	For MF & EF
22-26	3R3-67578-0	デカール、F、N、R(シフトマーク) Decal, F, N, R (Shift Mark)	1	1	For MF & EF
22-27	3H6-67572-0	ラベル、ストーリッジ Label, Storage	1	1	
22-28	3H6-76199-0	ラベル、オイルプレッシャ Label, Oil Pressure	1	1	
22-29	3B7-01046-0	プラグ Plug	1	1	For EP & EPT

モータカバーアッパ Fig. 23 UPPER MOTOR COVER




見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A		Remarks
23-1	3R0S67500-0	モータカバーアッパアッシ Upper Motor Cover Ass'y	1	1		UNIQUE 25A~#20224, 30A~#30211
	3R0S67500-1	モータカバーアッパアッシ Upper Motor Cover Ass'y	1	1		UNIQUE 25A#20225~, 30A#30212~
23-1-1	3S9-67501-0	* シールラバー、モータカバー * Seal Rubber, Motor Cover	1	1		
23-1-2	3R0-67517-0	* ローラ、6.1 - 14.7 - 14 * Roller, 6.1 - 14.7 - 14	1	1		
23-1-3	3R0-66308-0	* ワッシャ、6 − 16 − 1.5 * Washer, 6 − 16 − 1.5	1	1		
23-1-4	945303-0500	* E リング、d=5 E-Ring, d=5	1	1		
23-1-5	3R0S67521-0	* チルトハンドル * Tilt Handle	1	1		F25A~#20224 F30A~#30211
	3R0S67521-1	* チルトハンドル * Tilt Handle	1	1		F25A#20225~ F30A#30212~
23-1-6	309-70016-0	* ワッシャ、6.5 - 16 - 2 * Washer, 6.5 - 16 - 2	4	4		
23-1-7	930113-0600	* ナット Nut	4	4	_	or 910103-0600
23-2	3S9S87801-0	デカルセット Decal Set	1	<u> </u>		UNIQUE
	3R0S87801-0	デカルセット Decal Set		1		UNIQUE
23-3	3R0-72180-0	コーションラベル A Caution Label A	1	1		


セパレートフュエルタンク Fig. 24 SEPARATE FUEL TANK




自山平皇	# 그 품 드	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	即 前 往 Description	F 25 A	F 30 A	Remarks
24-1	3C7-70177-0	フュエルタンクアッシ (25L) Fuel Tank Ass'y (25L)	1	1	UNIQUE
24-1-1	3C7-70050-0	* フュエルゲージベンティドキャップアッシ * Fuel Gauge Vented Cap Ass'y	1	1	
24-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット * Cap Gasket	1	1	
24-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ * Male Quick Connector	1	1	
24-1-4	3C7-70155-0	* フュエルピックアップエルボ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	
24-1-5	3C7-70199-0	* O リング O-Ring	1	1	
24-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ * Filter	1	1	
24-2	3H6-70200-0	プライマバルブアッシ Primer Valve Ass'y	1	1	
24-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプA * Fuel Pipe A	1	1	
24-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ(タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side Female)	1	1	
24-2-3	98AB-7-0700	* フュエルパイプ B * Fuel Pipe B	1	1	
24-2-4	332-70201-0	・ クランプ * Clamp	4	4	
24-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ * Primer Valve	1	1	
24-2-6	3C7-70217-0	* クランプ * Clamp	2	2	
24-2-7	3C7-70220-1	* ジョイントAアッシ IN * Joint A Ass'y IN	1	1	
24-2-8	3C7-70224-1	ジョイントAアッシOUT * Joint A Ass'y OUT	1	1	
24-2-9	394-70250-0	* フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) * Fuel Connector (Engine side Female)	1	1	
24-3	3H6-72100-0	ツールアッシ Tool Ass'y	1	1	
24-4	3B7-72201-0	ロープ、6 - 1600 Rope, 6 - 1600	1	1	
24-5	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1	Option
				II	




見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q'ty	備考
жщ и 5 Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A	Remarks
25-1	3R0B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	
25-2	3R0-87123-0	ピストンリングセット (Std) Piston Ring Set (Std)	1.	1	
	3H6-00011-0	* ピストンリングトップ (Std) * Piston Ring Top (Std)	3	3	
,	3H6-00012-0	ピストンリング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)	3	3	
	3H6-00013-0	* ピストンリングオイル (Std) * Piston Ring Oil (Std)	3	3	
25-2-1	3R0-87124-0	ピストンリングセット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1	1	
	3H6-00014-0	ピストンリングトップ (0.5mm O/S) * Piston Ring Top (0.5mm O/S)	3	3	
	3H6-00015-0	ピストンリング 2nd (0.5mm O/S) * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	3	3	
	3H6-00016-0	* ピストンリングオイル (0.5mm O/S) * Piston Ring Oil (0.5mm O/S)	3	3	
25-3	3R0-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1	1	
	3R0-01005-0	* ガスケット、シリンダヘッド * Gasket, Cylinder Head	1	1	
	3R0-01024-0	* ガスケット、ヘッドカバー * Gasket, Head Cover	1	1	
	3R0-07422-0	O リング、3.1 - 24.4 * O-Ring, 3.1 - 24.4	1	1	
	346-01032-0	* ガスケット * Gasket	1	1	
	3R3-01144-0	* ガスケット Gasket	1	1	
	3R0-00121-0	* オイルシール、35 - 50 - 8 Oil Seal, 35 - 50 - 8	1	1	
	3R0-00122-0	オイルシール、38 - 50 - 8 * Oil Seal, 38 - 50 - 8	1	1	
	3R0-02104-0	* ガスケット、インレットマニホールド * Gasket, Inlet Manifold	1	1	
	3S8-02011-0	* ガスケット、キャブレタ * Gasket, Carburetor	2	2	
	3F3-02012-0	* O リング、1.9 - 38.8 O-Ring, 1.9 - 38.8	3	3	
	3R0-07639-0	O リング、オイルポンプアウタ * O-Ring, Oil Pump Outer	1	1	
	3H8-07025-0	* オイルシール、18 - 35 - 8 Oil Seal, 18 - 35 - 8	1	1	
	3R0-01303-0	* ガスケット、エンジンベース * Gasket, Engine Base	1	1	
	346-01215-0	* オイルシール、16 - 28 - 6 Oil Seal, 16 - 28 - 6	1	1	
	3R0-61012-0	* ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	
*					



見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'ty	│ ├ 備考
兄正留写 Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A	Remarks
25-4	3R0-87321-0	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1	1	25A#21501~ 30A#31140~
	332-60006-0	* ガスケット、オイルプラグ * Gasket, Oil Plug	2	2	
J. 1. 40 Med	332-60103-0	・ O リング、3 - 62.5 * O-Ring, 3 - 62.5	1	1	
	346-65013-0	* オイルシール、17 − 30 − 9 * Oil Seal, 17 − 30 − 9	1	1	
	346-60111-0	* オイルシール、18 - 28 - 8 Oil Seal, 18 - 28 - 8	1	1	
	336-62415-0	* O リング、3.5 - 36 O-Ring, 3.5 - 36	1	1	
	332-66021-0	O リング、2.4 - 5.8 O-Ring, 2.4 - 5.8 * O リング、3.5 - 21.7	2	2	
v	3C8-66032-0	O-Ring, 3.5 – 21.7	1	1	
	3R0-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	
	348-65029-1	ガスケット、ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1	
25-4-1	3S9-87321-0	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1	1	25A~#21500 30A~#31139
	332-60006-0	* ガスケット、オイルプラグ Gasket, Oil Plug	2	2	
	332-60103-0	* O リング、3 - 62.5 O-Ring, 3 - 62.5	1	1	
	346-65013-0	* オイルシール、17 − 30 − 9 Oil Seal, 17 − 30 − 9	1	1	
	346-60111-0	* オイルシール、18 - 28 - 8 Oil Seal, 18 - 28 - 8	1	1	
	336-62415-0	* O リング、3.5 - 36 O-Ring, 3.5 - 36	1	1	
	332-66021-0	* Oリング、2.4 - 5.8 O-Ring, 2.4 - 5.8	2	2	
	3C8-66032-0	* O リング、3.5 - 21.7 * O-Ring, 3.5 - 21.7	1	1	
	348-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	
	348-65029-1	ガスケット、ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1	
25-5	3R3S63003-0	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1	
			*		
25-6	3R0S87301-0	ロワユニットアッシ "S" Lower Unit Ass'y "S"	1	1	Short
	3R0S87302-0	ロワユニットアッシ "L" Lower Unit Ass'y "L"	1	1	Long
25-7	346S87323-5	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	




見出番号	部品番号	部 品 名 Description	個	数 Q'ty	備考
兄正會写 Ref. No.	Part No.		F 25 A	F 30 A	Remarks
25-8	3R0-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	1	25A#21501~ 30A#31140~
	345-65021-0	* インペラ、ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1	
	332-65022-0	* キー、ポンプインペラ * Key, Pump Impeller	1	1	
	3R0-65011-0	* ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1	
	3R0-65025-0	* ガイドプレート、ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	
	3R0-65018-0	* ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	
	348-65029-1	ガスケット、ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1	
		1, 10, 21, 0,			
25-8-1	3\$9-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	1	25A~#21500 30A~#31139
	3R0-65021-0	* インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1	
	332-65022-0	キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1	1	
	348-65011-0	* ライナ、ポンプケース Liner Pump Case	1	1	
	348-65025-0	* ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	
	348-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1.	1	
	348-65029-1	* ガスケット、ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1	
		エレクトリックスタータキット(Fタイプ)			
25-9	3R0-76300-1	Electric Starter Kit (F Type) * X9-9E-9	1	1	
	3C8-76010-1	* Starter Motor * ボルト	1	1	
	910103-5830	BOIT バンド フカーカエーカ	2	2	or 910113-5830
	3R0-76009-0	* Band, Starter Motor ボルト	1	1	or 910113-5820
	910103-5820	* Bolt	2	1	For Band
	3H8-76040-0	Starter Solenoid	1	1	
	3B2-06162-0	* Spacer, 6.2 - 9 - 27	2	2	For Rectifier
	910103-5655	* Bolt	2	2	For Rectifier
	3B2-76026-1	* Main Switch - ニュートラルスイッチ	1	1	
	361-76080-0	* Neutral Switch * Pクチュエータ、ニュートラルスイッチ	1	1	
	398-76083-0	* Actuator, Neutral Switch バッテリコード (L=2000)	1	1	
	3B2-76120-0	* Battery Cord (L=2000) * キャップ、コード	1	1	
	3B7-76145-0	* Cap, Cord * スタータコード (L=270)	1	1	
	3R3-76141-0	* Starter Cord (L=270)	1	1	



見出番号	部品番号	 部 品 名	<u> </u>	数 Q'ty	│ ├ 備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 25 A	F 30 A	Remarks
	3A3-76145-0	* キャップ、コード Cap, Cord	2	2	
	3R0-76062-0	* ヒューズホルダアッシ * Fuse Holder Ass'y	1	1	
	3R0-76064-0	* ステー、ヒューズホルダ * Stay, Fuse Holder	1	1	
	910103-0612	* ボルト Bolt	1	1	For Stay
	3B7-76142-0	* アースワイヤ * Ground Cable	1	1	
	910103-0610	* ボルト Bolt	1	1	For Ground Cable
		リモコンフィッテングパーツアッシ			
25-10	3R0-83880-0	R. C. Fitting Parts Ass'y	1	1	Fig. 47.40
	3R0-66122-0	* シフトアーム * Shift Arm	1	1	Flg. 17-19
	910103-5620	* ボルト * Bolt	1	1	Flg. 17-20 or 910113-5620
	3C8-66308-0	▼ ワッシャ、6 − 16 − 1.5 * Washer, 6 − 16 − 1.5	1	1	Fig. 17-21 or 3R0-66308-0
	353-76079-0	カラー、6.2 - 9 - 9.3 Collar, 6.2 - 9 - 9.3	1	1	Flg. 17-22
	3C8-63733-0	* ロッドスナップ、5 – 3 * Rod Snap, 5 – 3	1	1	Flg. 17-23
	3R0-63709-0	* リンク、4.5 – 40.5 * Link, 4.5 – 40.5	1	1	Flg. 17-24
	3R0-83715-0	ケーブルジョイント * Cable Joint	1	1	Flg. 17-9 Link, 4.5 – 40.5
	3B7-83715-0	* ケーブルジョイント * Cable Joint	2	2	Fig. 17-25
	353-83719-0	▼ ワッシャ、8.5 − 18 − 1.6 * Washer, 8.5 − 18 − 1.6	3	3	Flg. 17-26
	951603-0800	* Rピン、d=8 * R-Pin, d=8	3	3	Flg. 17-27
	930106-0500	・ナット * Nut	1	1	Flg. 17-28
	3R0-66126-0	* ブラケット、シフトアーム * Bracket, Shift Arm	1	1	Fig. 17-29
	910103-5616	* ボルト * Bolt	2	2	Flg. 17-30 or 910113-5616
	3R0-83820-0	* ブラケット、ケーブル * Bracket, Cable	1	1	Fig. 17-31
	910103-5616	* ボルト * Bolt	1	1	Flg. 17-32 or 910113-5616
	3R0-83830-0	* ステアリングフックプレート * Steering Hook Plate	1	1	Flg. 17-35
	910103-1030	* ボルト * Bolt	2	2	Flg. 17-36
	940113-1000	アッシャ * Washer	2	2	Flg. 17-37
	3A3-76037-0	* プラグ B、ケーブルターミナル Plug B, Cable Terminal	1	1	Fig. 9-40
	3R0-83732-0	ゲロメット、コントロールケーブル Grommet, Control Cable	1	1	Fig. 22-22
	3B7-01046-0	* プラグ * Plug	1	1	Flg. 22-29

オプショナルパーツ(アクセサリー) Fig. 26 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)



	*******	*** 5 47	個	数 Q	'ty	j# 4v.
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 25	F 30		備 考 Remarks
			A	A		
26-1	3R0-76161-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1		
26-1-1	3T5-76247-0	* ヒューズ (20A) * Fuse (20A)	1	1		
26-2	3R0-76064-0	ステー、ヒューズホルダ Stay, Fuse Holder	1	1		
26-3	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
26-4	3F3-72540-0	イグニッションチェッカー Ignition Checker	1	1		
26-5	346-64111-5	テストプロペラ Teat Propeller	1	1		
26-6	332-72306-0	ギヤオイル (500ml) Gear Oil (500ml)	1	1		20 tubes/case N.A.F.N.
26-7	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1		24 tubes/case N.A.F.N.
26-8	3B7-72326-0	スプレー (シルバーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1		
26-9	345-72313-0	ビニールモータカバー (LL) Vinyl Motor Cover (LL)	1	1		UNIQUE
26-10	3B7-72530-1	タコメータ Tachometer	1	1		UNIQUE
26-11	3E0-72522-0	スピードメータ 50MPH キット Speedometer 50MPH Kit	1	1		
	3E0-72644-0	スピードメータ 75MPH キット Speedometer 75MPH Kit	1	1		
26-11-1	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH Speedometer 50MPH	1	1		
	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH Speedometer 75MPH	1	1		
26-11-2	3B7-72643-0	スピードメータ センダ Speedometer Sender	1	1		
26-12	3E0-72529-0	ボルトメータ Voltmeter	1	1		
26-13	3E0-72524-0	アワメータ Hourmeter	1	1		
26-14	3R0-72525-0	トリムメータキット Trim Meter Kit	1	1		
26-14-1	3E0-72571-0	トリムメータ * Trim Meter	1	1		
26-14-2	3R0-72537-1	リードワイヤ、メータ * Lead Wire, Meter	1	1		L=2000
26-14-3	3B7-72574-0	* トリムセンダ * Trim Sender	1	1		L=6000
26-14-4	910113-0620	* ボルト * Bolt	2	2		
26-14-5	3R0-66308-0	▼ ワッシャ、6 − 16 − 1.5 Washer, 6 − 16 − 1.5	2	2		
26-14-6	336-06973-0	* クランプ、6 − 9.5L * Clamp, 6 − 9.5L	1	1		
26-14-7	921503-5612	* スクリュ * Screw	1	1		
26-15	361-72539-0	リードワイヤ、タコメータ Lead Wire, Tachometer	1	1		L=6000
26-16	353-72546-0	アシストコード、レッド Assist Cord, (Red)	AR	AR		
26-17	353-72547-0	アシストコード、ブルー Assist Cord, (Blue)	AR	AR		
26-18	353-72548-0	アシストコード、ブラック Assist Cord, (Black)	AR	AR		
		1			_	

プトーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3117 FAX: TOKYO (03) 3966-2951

PARTS CENTER

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-7745 FAX: TOKYO (03) 3966-2256

マリン営業部 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4

マリン豊橋 〒440-0802 豊橋市鍛冶町

マリン関東 〒174-0051

電話(03)3966-3116(代表) マ リ ン 九 州 〒812-0051 福岡市東区箱崎埠頭3-1-20 電話(092)632-3015(代表) マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 電話 (06)6358-2971(代表) マ リ ン 広 島 〒733-0035 広島市西区南観音3-1-30 電話 (082)291-8871(代表) マ リ ン 中 部 〒468-0053 名古屋市天白区植田南1-205 電話 (052)807-2011(代表) 8 0 電話 (0532)54-5551(代表) 東京都板橋区小豆沢3-5-4 電話 (03)3966-2222(代表) マリン東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 電話 (022)306-9131(代表) マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北一条東11-22-41

電話(011)241-8301(代表)